

Kezelési útmutató




©2015 Sony Corporation Printed in Czech Republic

NW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

A kézikönyvekről

1. Kezelési útmutató (ez az útmutató)

2.  (Használatbavételi útmutató)

A Használatbavételi útmutató az alábbiakat tartalmazza:

- A WALKMAN® alapvető kezelési utasításai
- A kezelési útmutatót, az ügyféltámogatási webhely bemutatását stb. tartalmazó „Súgóútmutató” elérése
- Hasznos számítógépes alkalmazásokat tartalmazó webhelyek elérésének módja az interneten

A kézikönyvek böngészése ingyenes, de előfordulhat, hogy a szolgáltatási szerződésnek megfelelően kommunikációs díjat kell fizetnie.

A Walkman vásárlásának országától/térségétől függően előfordulhat, hogy egyes modellek nem kaphatók.

Megjegyzések a Walkman használatával kapcsolatban

Megjegyzés az akkumulátorral kapcsolatban

- Az akkumulátor-teljesítmény romlásának megakadályozása érdekében fél évente vagy évente legalább egyszer töltsse fel az akkumulátort.

Hangerő-szabályozás (Kizárólag az európai irányelveknek megfelelő országok/térségek esetében)

A riasztás (hangjelzés) és a [Check the volume level] figyelmeztetés hallása védelme érdekében aktiválódik, amikor a hangerőt első alkalommal egy a füleire káros szint fölé emeli. Bármely gomb megnyomásával törölheti a riasztást és figyelmeztetést.


Megjegyzés

- A riasztás és figyelmeztetés törlését követően megnövelheti a hangerőt.
- A kezdeti figyelmeztetést követően a riasztás és a figyelmeztetés 20 óránként ismétlődni fog, amíg a hangerő a füleire káros szint fölött van. Amikor ez történik, a hangerő automatikusan alacsonyabb szintre csökken.
- Ha a füleire káros szintű hangerőnél kapcsolja ki a Walkman készüléket, a hangerő automatikusan a füleire nézve biztonságos szintre csökken.


Bluetooth funkciók

Hallgathatja a Walkman készüléken tárolt zenéket Bluetooth audioeszközzel, például fülhallgatóval vagy hangszóróval.


Párosítás (a készülék első használatakor)

1. Állítsa a Bluetooth audioeszközt párosítás üzemmódra. (Lásd az eszköz használati utasítását.)
2. A Walkman Home menüjében válassza ki a  [Bluetooth] – [Add Device (Pairing)] – a párosítandó Bluetooth audioeszköz lehetőséget. A párosítás után a Bluetooth-kapcsolat automatikusan létrejön.

Csatlakoztatás (későbbi használat)

1. Kapcsolja be a párosított Bluetooth audioeszközt, és állítsa készenléti üzemmódba.
2. A Walkman Home menüjében válassza ki a  [Bluetooth] – [Connect to Audio Device] – a csatlakoztatni kívánt párosított Bluetooth audioeszköz lehetőséget.

Leválasztás

A Walkman Home menüjében válassza ki a  [Bluetooth] – [Disconnect Audio Device] lehetőséget.

Ok és megoldás

A Walkman nem tölti az akkumulátort vagy azt nem ismeri fel a számítógép.

- Az USB-kábel (mellékelve) nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB-csatlakozójához. Húzza ki az USB-kábelt, majd csatlakoztassa újra.
- Amikor használatba veszi a Walkman készüléket vagy hosszú ideig nem használta a Walkman készüléket, néhány percet igénybe vehet, amíg számítógép észleli a készüléket. Körülbelül 10 perccel a számítógéphez történő csatlakoztatás után ellenőrizze, hogy a számítógép felismerte-e a Walkman készüléket.

A számítógép nem ismeri fel a Walkman készülékbe helyezett microSD-kártyát.

- A microSD-kártya behelyezése után csatlakoztassa a Walkman készüléket a számítógéphez, és a Walkman kijelzőjén megjelenő utasításokat követve kapcsolja be a tárhelyet.

Megfelelőség és információ

Törvényi előírásokkal és védjegyekkel kapcsolatos információk

Olvassa el a mellékelt szoftverben található „Fontos tudnivalók” című részt a jogszabályokra, szabályozásokra és védjegyekre vonatkozó részletekért. Az elolvasásához telepítse a számítógépére a mellékelt szoftvert.

A telepítéshez a számítógéphez való csatlakoztatása után nyissa meg a [WALKMAN] lehetőséget a Walkman rendszertárolójában.

Windows felhasználó: [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)]

Mac felhasználó: [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac]

A szoftver telepítése után kattintson kétszer az asztalon létrehozott parancsikontra vagy alias ikonra.

A fülbe helyezhető fülhallgatók

A fül dugaszok „leszigetelik” a fület. A fül vagy a dobhártya károsodását okozhatja, ha erős nyomást fejt ki a fül dugaszra vagy a fül dugaszt hirtelen távolítja el a füléből. Ügyeljen arra, hogy a használat után finoman húzza ki a fül dugaszokat a füleiből.

A fejhallgatóról

- Ne hallgassa a készüléket olyan magas hangerőn, amelynél a tartós zenehallgatás halláskárosodást okozhat.
- A magas hangerő elnyomja a külvilág zaját. Ne hallgassa a készüléket olyan helyzetekben - pl: vezetés, kerékpározás közben -, amikor a füllel való tájékozódás különösen fontos.
- Mivel a fejhallgatók nyitott kivitelűek, a hangok a fejhallgatón keresztül is hallhatók. Ügyeljen arra, hogy a közelben tartózkodó személyeket ne zavarja.

Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi információ csak az Európai Unió irányelveit alkalmazó országokban eladott berendezésekre vonatkozik

Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán
Európai uniós termékbiztonság: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország

A lehetséges halláskárosodás megelőzése érdekében ne használja hosszú ideig, nagy hangerővel.



Alulírott, Sony Corp., nyilatkozom, hogy ez a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb előírásainak. További információkat a következő weboldalon találhat: <http://www.compliance.sony.de/>

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.