

Kezelési útmutató




©2016 Sony Corporation Printed in Czech Republic

NW-WS413/WS414

A kézikönyvekről

1. Kezelési útmutató (ez az útmutató)

2.  (Használatbavételi útmutató)

A Használatbavételi útmutató az alábbiakat tartalmazza:

- A WALKMAN® alapvető kezelési utasításai
- A kezelési útmutatót, az ügyféltámogatási webhely bemutatását stb. tartalmazó „Súgóútmutató” elérése
- Hasznos számítógépes alkalmazásokat tartalmazó webhelyek elérésének módja az interneten

A kézikönyvek böngészése ingyenes, de előfordulhat, hogy a szolgáltatási szerződésnek megfelelően kommunikációs díjat kell fizetnie.

Előfordulhat, hogy bizonyos modellek egyes országokban vagy régiókban nem kaphatók.

Megjegyzések a Walkman használatával kapcsolatban

Megjegyzés az akkumulátorral kapcsolatban

- Az akkumulátor-teljesítmény romlásának megakadályozása érdekében félévente vagy évente legalább egyszer töltsse fel az akkumulátort.

A hangerő-szabályozásról (kizárólag az európai és koreai irányelveknek megfelelő országok/térségek esetében)

A „Check the volume level” szöveges figyelmeztetés a hallása védelme érdekében aktiválódik, amikor a hangerőt első alkalommal a halláskárosító szint fölé emeli. Bármelyik gomb megnyomásával törölheti a riasztást és figyelmeztetést.

Megjegyzés

- A riasztás és figyelmeztetés törlését követően megemelheti a hangerőt.
- A kezdeti figyelmeztetést követően a riasztás és a figyelmeztetés 20 óránként ismétlődni fog, amíg a hangerő a füleire káros szint fölé emelt van. Amikor ez történik, a hangerő automatikusan alacsonyabb szintre csökken.
- Ha a Walkmant halláskárosító szintű hangerőnél kapcsolja ki, a hangerő automatikusan a hallására nézve biztonságos szintre csökken.

A környezeti zaj üzemmódról

A környezeti zaj üzemmód lehetővé teszi, hogy a fejhallgató viselése közben is meghallja a környezetéből eredő hangokat, zajokat. Tudni kell azonban, hogy nem feltétlenül hallható meg minden környezeti zaj ebben az üzemmódban. A környezeti zajok érzékelését megnehezítheti maga a környezet, illetve a Walkmanen lejátszott zene a jellege vagy a hangereje miatt. Legyen nagyon óvatos, ha a Walkmant olyan helyen használja, ahol veszélyes lehet a környezeti zajok figyelmen kívül hagyása (például útközben, amikor az autó- vagy kerékpárforgalomra is ügyelni kell).

Megjegyzés a medencében vagy tengerben való használattal kapcsolatban

Lásd az „Olvassa el a Walkman® medencében vagy tengerben való használata előtt” című részt.

A Walkman üzemi hőmérsékletéről

A Walkman üzemi hőmérséklete a -5 °C és 45 °C közötti tartományba esik.

Tünet és megoldás

A Walkman nem tölti az akkumulátort vagy azt nem ismeri fel a számítógép.

- Megfelelően és biztonságosan csatlakoztassa a Walkmant az USB-bölcsőbe (mellékelve). A töltés akkor is elkezdődik (az OPR jelzés narancssárgán világít), ha a csatlakozás nem megfelelő, de előfordulhat, hogy a számítógép nem ismeri fel a Walkmant. Ilyen esetben vegye ki a Walkmant az USB-bölcsőből, majd helyezze vissza az USB-bölcsőbe.
- Amikor használatba veszi a Walkmant, vagy hosszú ideig nem használta, néhány percet igénybe vehet, amíg a számítógép felismeri a készüléket. Körülbelül 10 perccel a számítógéphez történő csatlakoztatás után ellenőrizze, hogy a számítógép felismerte-e a Walkmant.
- Ha a fentiek nem oldják meg a problémát, kapcsolja ki a számítógépet, és válassza le a Walkmant. Utána húzza ki a tápkábelt, vegye ki az akkumulátort, és válasszon le minden egyebet, ami még esetleg a számítógéphez van csatlakoztatva, és öt percre áramtalanítsa. Az áramtalanítás után kapcsolja be újra a számítógépet, és csatlakoztassa újra a Walkmant.

Megfelelőség és információk

Törvényi előírásokkal és védjegyekkel kapcsolatos információk

Olvassa el a mellékelt szoftverben található „Fontos tudnivalók” című részt a jogszabályokra, szabályozásokra és védjegyekre vonatkozó részletekért. Az elolvasásához telepítse a számítógépére a mellékelt szoftvert.

A telepítéshez a számítógéphez csatlakoztatás után nyissa meg a Walkman adattárolóján a [WALKMAN] mappát.

Windows felhasználók: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]

Mac felhasználók: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]

A szoftver telepítése után kattintson duplán a számítógép asztalán létrehozott parancsikonra vagy alias ikonra.

A fülhallgatókról

A fül dugaszok légmentesen zárják a fülcsatornát. Vigyázni kell, mert fül- vagy dobhártyásérülés kockázata áll fenn, ha erős nyomást gyakorolnak a fül dugaszokra, vagy ha hirtelen kirántják őket a fülből. Használat után óvatosan vegye ki a füléből a fül dugaszokat.

A fejhallgatóról

- Ne hallgassa a készüléket olyan magas hangerőn, amelynél a tartós zenehallgatás halláskárosodást okozhat.
- A magas hangerő elnyomja a külvilág zaját. Ne hallgassa a készüléket olyan helyzetekben - pl: vezetés, kerékpározás közben -, amikor a füllel való tájékozódás különösen fontos.
- Mivel a fejhallgatók nyitott kivitelűek, a hangok a fejhallgatón keresztül is hallhatók. Ügyeljen arra, hogy a közelben tartózkodó személyeket ne zavarja.

Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi információ csak az Európai Unió irányelveit alkalmazó országokban eladott berendezésekre vonatkozik

Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán
Európai uniós termékbiztonság: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

A lehetséges halláskárosodás megelőzése érdekében ne használja hosszú ideig, nagy hangerővel.



A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.