

## Kezelési útmutató



(1)


©2017 Sony Corporation

NW-ZX300

Magyar

### A kézikönyvekről

1. Kezelési útmutató (ez az útmutató)

2.  (Üzembe helyezési útmutató)

Az Üzembe helyezési útmutató a következőket mutatja be:

- A WALKMAN® alapvető kezelési utasításai
- Számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatos hasznos webhelyek elérése az interneten

3. Súgó (webes dokumentum számítógépre/okostelefonra)

A súgó részletesebb használati útmutatót, műszaki adatokat, az ügyféltámogatási webhely URL-jét stb. tartalmaz.



[http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzx300/h\\_ww/](http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzx300/h_ww/)

Bár a webhely böngészése ingyenes, előfordulhat, hogy a szolgáltatója díjat számol fel a díjcsomagjának megfelelően.

A WALKMAN® vásárlásának országától/régiójától függően előfordulhat, hogy egyes modellek nem állnak rendelkezésére.

### Megjegyzések a WALKMAN® használatával kapcsolatban

#### Megjegyzés az akkumulátorral kapcsolatban

- Az akkumulátorteljesítmény romlásának elkerülése érdekében legalább félévente töltsse fel az akkumulátort.

#### Mikro SD-kártya formázása

Győződjön meg arról, hogy elolvasta az utasításokat a mikro SD-kártyákkal kapcsolatban az internetes súgóban, mielőtt tartalmakat tárolna egy mikro SD-kártyán (nem tartozék).

#### Hangerő-szabályozás az európai és koreai irányelveknek megfelelően

- Európai ügyfelek
- Koreai ügyfelek (fejhallgatóval szállított modellek)

A riasztás (hangjelzés) és a [Check the volume level.] figyelmeztetés hallása védelmét szolgálja. Ezek a riasztások akkor jelennek meg, amikor a hallásra káros szintre állítja a hangerőt. A riasztást és figyelmeztetést elvetheti, ha az [OK] gombra koppint a riasztás párbeszédpanelén.

#### Megjegyzés


- A riasztás és a figyelmeztetés elvetése után tovább növelheti a hangerőt.
- A kezdeti figyelmeztetés után a riasztás és a figyelmeztetés ismét aktiválódik, ha a hangerő összesen 20 óráig olyan szinten volt, amely már káros a hallására. Ilyen esetben a készülék automatikusan lecsökkenti a hangerőt.
- Ha a WALKMAN®-t a hallásra káros hangerő beállítása után kikapcsolja, a WALKMAN® ismételt bekapcsolásakor a hangerő szintje automatikusan alacsonyabb lesz.

#### BLUETOOTH®-funkciók


A WALKMAN® készülékén tárolt zenét Bluetooth-audioeszközön, például fejhallgatón vagy hangszórón keresztül is hallgathatja.

#### Párosítás (az eszköz első alkalommal történő használatakor)


Amikor először csatlakoztat vezeték nélküli kapcsolaton keresztül Bluetooth-audioeszközt, az eszközöket regisztrálni kell egymással. Ezt a regisztrációt „párosításnak” nevezzük.

1. Állítsa a Bluetooth-audioeszközt párosítás üzemmódba. (Lásd az eszköz kezelési útmutatóját.)
2. Koppintson a  – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] lehetőségre a [Bluetooth] pont alatt.
3. Koppintson a Bluetooth kapcsolóra a Bluetooth funkció bekapcsolásához.
4. A párosítási folyamat elindításához koppintson az [Add Device (Pairing)] elemre.
5. Válassza ki az eszközt a párosított eszközök listájáról a Bluetooth-kapcsolat létesítéséhez.  
A Bluetooth-kapcsolat létrejöttét követően megjelenik a [Connected] üzenet.

#### Csatlakoztatás (későbbi használat)

1. Kapcsolja be a párosított Bluetooth-audioeszközt, és állítsa azt készenléti módba.
2. Koppintson a  – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] lehetőségre a [Bluetooth] pont alatt.
3. Koppintson a Bluetooth kapcsolóra a Bluetooth funkció bekapcsolásához.
4. Válassza ki az eszközt a párosított eszközök listájáról a Bluetooth-kapcsolat létesítéséhez.

#### Leválasztás

1. Koppintson a  – [Settings] – [Connect to/Add Audio Device] lehetőségre a [Bluetooth] pont alatt.
2. Koppintson a csatlakoztatott eszköz nevére a párosított eszközök listáján, majd koppintson az [OK] gombra a leválasztás párbeszédpanelén.

#### Megjegyzés

- A készülék az alábbi esetekben törli a párosítási adatokat. Végezze el ismét az eszközök párosítását.
  - Egyik vagy mindkét eszközt visszaállítja a gyári beállításokra.
  - A párosítási adatok törlődnek az eszközökről, például az eszközök ismételt párosítása esetén.

### Hibaelhárítás

#### A WALKMAN® nem tölti fel az akkumulátort, vagy a számítógép nem ismeri fel a WALKMAN® készüléket.

- Az USB-kábel (tartozék) nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB-bemenetéhez. Húzza ki az USB-kábelt, és csatlakoztassa újra.
- A WALKMAN® töltést jelző lámpája pirosan világít az akkumulátor töltése közben, és kialszik, ha a töltés befejeződött.

- Amikor első alkalommal használja a WALKMAN® készüléket, illetve ha hosszú ideig nem használta azt, eltarthat néhány percig, míg a számítógép felismeri. Ellenőrizze, hogy a számítógép felismeri-e a WALKMAN® készüléket, miután körülbelül 10 perc eltelt a csatlakoztatás után.
- Ha a fent felsorolt lépések nem oldják meg a problémát, kapcsolja ki a számítógépet, és szüntesse meg a WALKMAN® csatlakoztatását.
- Ezután húzza ki a tápkábelt, távolítsa el az akkumulátort és mindent, ami a számítógéphez csatlakozik, majd várjon 5 percet az esetleges töltés megszűnéséhez. Ezt követően kapcsolja be ismét a számítógépet, és csatlakoztassa újra a Walkman készüléket.

## Megfelelőség és információk

### Információk a törvényekkel és a védjegyekkel kapcsolatban

- A törvényekkel, jogszabályokkal és védjegyekkel kapcsolatos információkért tekintse meg a „Fontos információk” szakaszt a mellékelt szoftverben. Az elolvasásához telepítse a mellékelt szoftvert a számítógépére.  
A telepítéshez nyissa meg a [WALKMAN] mappát a Walkman rendszertárhelyén, miután csatlakoztatta azt a számítógéphez.  
Windows-felhasználó: [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)]  
Mac-felhasználó: [FOR\_MAC] – [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac]  
A szoftver telepítése után kattintson duplán a parancsikontra vagy az asztalon megjelenő alias ikonra.
- Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.



### Fülhallgató használata

- Erőteljes tapadású, fülbe helyezhető fejhallgató használata esetén vegye figyelembe az alábbiakat. Ellenkező esetben megsérülhet a füle vagy a dobhártyája.
  - Ügyeljen arra, hogy ne nyomja túl erősen a fülébe a fülbetétet.
  - Ne rántsa ki hirtelen a füléből a fülbetétet. Amikor leveszi a fejhallgatót, finoman mozgassa fel- és le a fülbetéteket.

### Fejhallgató használata

- Ne hallgassa a készüléket olyan hangerővel, amely hosszabb távon már károsíthatja a hallását.
- Nagy hangerő esetén előfordulhat, hogy a külső hangok nem hallhatók. Kerülje a készülék olyan szituációkban való hallgatását, amikor a hallás lényeges, így például vezetés vagy kerékpározás közben.
- Mivel a fejhallgatót szabadtéri használatra tervezték, hangok szűrődhetnek ki belőle. Ügyeljen arra, hogy ne zavarja a közelében tartózkodókat.

### Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az európai uniós irányelveket alkalmazó országokban értékesített berendezésekre érvényesek.

Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japán  
EU termékfelelősség ügyében: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

Az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgassa a készüléket hosszú ideig nagy hangerőn.



A Sony Corporation kijelenti, hogy a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az európai uniós megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen található:

<http://www.compliance.sony.de/>

#### Vezeték nélküli funkció

Üzemi frekvencia  
2400–2483,5 MHz  
13,56 MHz

Maximális kimenő teljesítmény  
< 20,0 dBm [2400–2483,5 MHz]  
< 42 dBμA/m 10 m-en [13,56 MHz]

- Ne szerelje szét, ne nyissa fel és ne zúzza szét az elemeket és azok celláit.
- Se a cellákat, se az elemeket ne tegye ki hő vagy tűz hatásának. Ne tárolja az akkumulátort közvetlen napsütésnek kitett helyen.
- Egy cella szivárgása esetén ne tegye lehetővé, hogy a folyadék érintkezzen bőrével, illetve a szemébe kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, mossa ki az érintett területet bő vízzel, és forduljon orvoshoz.
- A másodlagos cellákat és akkumulátorokat fel kell tölteni a használat előtt. Mindig vegye figyelembe a gyártó utasításait és az eszköz használati utasítását a helyes töltés érdekében.
- Hosszabb ideig történő tárolás esetén szükség lehet a cellák vagy akkumulátorok többszöri feltöltésére és lemerítésére a lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében.
- Az ártalmatlanítás során tartsa be a hulladékkezelés szabályait.

A kivitel és a műszaki adatok bejelentés nélkül megváltozhatnak.