

Rádióállomások programhelyre történő beállítás

1 Állítsa be a kívánt csatornát.

2 A tuner memória módot a TUNER MEMORY ^{[?} gombbal választhatja ki.



3 A kívánt sorszámú programhelyet a +/- ^{[?} gomb többszöri lenyomásával választhatja ki.

Ha a kiválasztott sorszámhoz már egy másik állomás volt hozzárendelve, az újonnan választott állomás felülírja a régit.

4 Az állomás eltávolásához nyomja meg a ^{[?} gombot.

5 Az 1–4. lépések ismétlésével további állomásokat tölthet el.

Légfeljebb 20 FM és 10 AM állomás tárolható.

6 Tárolt állomás előhívásához nyomja meg többször a TUNING MODE ^{[?} gombot, amíg a „PRESET” jelzés fel nem tűnik, majd a +/- ^{[?} többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt programhelyet.

Külön megvásárolható audioeszközök használata

1 Készítse elő a hangforrást.

Csatlakoztassa az audioeszközöt a rendszer DVD/PC IN L/R aljzataira ^{[?} egy (külön megvásárolható) analóg audiokábel segítségével.

2 Állítsa a hangerőt a minimumra.

Többször nyomja meg a VOLUME ^{[?} gombot, amíg a „VOL MIN” jelzés meg nem jelenik a kijelzőn ^{[?}.

3 Válassza ki a DVD/PC funkciót.

Nyomja meg a FUNCTION +/- ^{[?} gombot többször egymás után.

4 Indítsa el a lejátszást.

Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön, és állítsa be a kívánt hangerőt.

Megjegyzés
Ha a csatlakoztatott eszközön túl kicsi hangerő van beállítva, akkor előfordulhat, hogy a rendszer automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. Ennek elkerülésére állítsa a hangerőt megfelelő szintre. Olvassa el „Automatikus készenléti mód kikapcsolása” részt.

A hang beállítása

Művelet	Megnyomandó
Hangerő módosítása	VOLUME +/- ^{[?}
Dinamikusabb hang létrehozása	BASS BOOST ^{[?} gombot többször, amíg a „BASS ON” felirat meg nem jelenik.
A hangeffektus beállítása	EQ ^{[?} gomb, többször.

A hangsugárzó-megvilágítás beállítása

A hangsugárzó-megvilágítás módját számos megvilágítási minta közül választhatja ki. A hangsugárzó-megvilágítás funkció a lejátszott zenétől függő fényhatást hoz létre.

Nyomja meg többször a LED SPEAKER ^{[?} gombot. A minta a gomb minden megnyomásakor változik.

A hangsugárzó-megvilágítás funkció kikapcsolása

Nyomja meg többször a LED SPEAKER ^{[?} gombot, amíg a „LED OFF” jelzés meg nem jelenik.

A kijelzés módosítása

Művelet	Megnyomandó
A kijelzőn megjelenő információ módosítása ^{[?}	DISPLAY ^{[?} gombot többször, megjelenő bekapcsolt rendszer mellett.
A kijelző üzemmódjának megváltoztatása (lást lent)	DISPLAY ^{[?} gombot többször, kikapcsolt rendszer mellett. ^[?]

^[?] Megjelenítheti például az USB-eszköz olyan adatait, mint:

- a zenesám vagy a fájl száma
- a zenesám vagy a fájl neve („***F***”)
- az előadó neve („**2**”)
- az album címe („**2**”)
- a mappa neve („**2**”)

^[?] A készenléti állapot jelzése ^{[?} a rendszeren félgyullad, ha a rendszer ki van kapcsolva.

A rendszer a következő kijelzési módokat kínálja.

Kijelző mód	Kikapcsolt rendszer mellett ^[?]
Bemutató	A bemutató be van kapcsolva.
Energiatakarékos mód ^[?]	A kijelző energiatakarékossági okból ki van kapcsolva. Az időzítő funkciók és az óra éközben is működnek.

Az óra^[?] A kijelzőn az óra látható.

^[?] A készenléti állapot jelzése ^{[?} a rendszeren félgyullad, ha a rendszer ki van kapcsolva.

^[?] Energiatakarékos üzemmódban nem állítható az óra.

^[?] Az óra kijelzése 8 másodperc után automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol.

Megjegyzések a kijelzőn megjelenő információkál kapcsolatban

•A meg nem jeleníthető karakterek helyett „” karakterek láthatók.
•Az USB-eszközön található összes hangfájl teljes lejátszási ideje nem jelenik meg.

•Az alábbiak nem helyesen jelennek meg:

- a változó bitsébséggel (VBR) kódolt MP3-fájlok lejátszásából elteht idő.

→a kiterjesztés-formátumukban az ISO9660 1./2. szint vagy Joliet formátumot nem követő mappa- és fájlnevek.

•Az MP3 fájlok ID3 címeinformációja megjelenik 1./2. verziójú ID3 címek használata esetén (1. és 2. verziójú ID3 címek együttes jelenléte esetben a 2. verziójú címeinformáció megjelenítése élvész elsőbbséget).

Az időzítők használata

A rendszer 2 időzítőfunkciót kínál. Ezek egyidejű használata esetén az elavásídozító funkció élvez elsőbbséget.

- Nem takarja el valami a rendszer szellőzőnyílásait?
- Nem rövidzárlatos az iPod/iPhone csatlakozó ^{[?} Miután a készenléti állapot jelzésének ^{[?} villogása megszűnik, dugja vissza a hálózati kábelt, és kapcsolja be a rendszert. Amennyiben a probléma nem oldódik meg, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

Elavásídozító:

Ha kívánja, zenére alhat el. Ez a funkció akkor is működik, ha az óra nincs beállítva.

A kívánt idő beállításához nyomja meg többször a SLEEP ^{[?} gombot.

Az elavásídozító kikapcsolásához nyomja meg többször a SLEEP ^{[?} gombot, amíg az „OFF” jelzés meg nem jelenik.

Lejátszásídozító:

Ebredjen FM/AM rádióadásra, illetve iPod/iPhone vagy USB-eszköz biztosította zenére, az előre beállított időpontban. Előzőleg feltétlenül bizonyosodjon meg róla, hogy beállította az órát.

1 Készítse elő a hangforrást.

Készítse elő a hangforrást, majd a VOLUME +/- ^{[?} gombbal állítsa be a kívánt hangerőt.

2 Válassza az időzítőbeállítás módot.

Nyomja meg a TIMER MENU ^{[?} gombot.

3 Állítsa be a lejátszásídozítót.

- A ^{[?} ^{[?} ^{[?} gomb többszöri megnyomásával válassza ki a „PLAY SET” pontot, majd nyomja meg a ^{[?} gombot.

4 Állítsa be a lejátszás kezdési időpontját.

Az időpont óra részének megadásához nyomja meg többször a ^{[?} ^{[?} ^{[?} gombot. A percekét ugyanezen a módon állíthatja be.

5 A lejátszás befejezésének időpontját a 4. lépésben leírt módon állíthatja be.

6 Válassza ki a hangforrást.

Nyomja meg többször a ^{[?} ^{[?} ^{[?} gombot, amíg a kívánt hangforrás meg nem jelenik, majd nyomja meg a ^{[?} ^{[?} gombot.

7 Kapcsolja ki a rendszert.

Nyomja meg a I/⏏ ^{[?} gombot. A beállított időpont előtt automatikusan bekapcsol.

Ha a beállított időpontban a rendszer már be van kapcsolva, a lejátszásídozító nem aktiválódik. Ne adjon utastást a rendszernek annak bekapcsolódása és a lejátszás megkezdése között.

A beállítás ellenőrzése

1 Nyomja meg a TIMER MENU ^{[?} gombot.

2 Nyomja meg többször a ^{[?} ^{[?} ^{[?} gombot a „SELECT” pont kiválasztásához, majd nyomja meg a ^{[?} ^{[?} gombot.

3 Nyomja meg többször a ^{[?} ^{[?} ^{[?} gombot a „PLAY SEL” pont kiválasztásához, majd nyomja meg a ^{[?} ^{[?} gombot.

Az időzítés kikapcsolása

Alkalmazza a fent említett módszert, amíg a 3. lépésben az „OFF” jelzés meg nem jelenik, majd nyomja meg a ^{[?} ^{[?} gombot.

A beállítás módosítása

Kezdje az 1. lépéstől újra „Az időzítők használata” pontban foglaltakat.

Megjegyzés

Ha hangorrásul olyan USB-eszkőt választ, mely sok fájl vagy mappát tartalmaz, az eszköz beolvasása hosszabb időt vehet igénybe, ezért az időzített bekapcsolás után csak kis késéssel indul el a lejátszás.

Megjegyzések az iPhone/iPod felhasználóknak

•Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone a lejátszásídozító használatakor nincs épp használásban.
•A csatlakoztatott iPod/iPhone készülék állapotától függen előfordulhat, hogy a lejátszásídozító funkció nem működik.

Tipp
A lejátszásídozítés funkció egészen addig bekapcsolva marad, amíg kézzel ki nem kapcsolja.

Hibaelhárítás

1 Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően van csatlakoztatva.

2 Keresse meg az észlelt problémát az alábbi listában, majd hajtsa végre a javasolt ellenlépést. Amennyiben a probléma nem oldódik meg, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

Ha a készenléti állapot jelzése ^{[?} villog
Anazonnal húzza ki a hálózati kábelt, és ellenőrizze az alábbiakat. <ul style="list-style-type: none">Nem takarja el valami a rendszer szellőzőnyílásait? Nem rövidzárlatos az iPod/iPhone csatlakozó ^{[?} Miután a készenléti állapot jelzésének ^{[?} villogása megszűnik, dugja vissza a hálózati kábelt, és kapcsolja be a rendszert. Amennyiben a probléma nem oldódik meg, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

Általános

A bemutató a hálózati kábel csatlakoztatás után akkor is megjelenik a kijelzőn ^{[?}, ha a rendszer nincs bekapcsolva.

•Nyomja meg egyszer a DISPLAY ^{[?} gombot, amikor a rendszer ki van kapcsolva. A bemutató eltűnik a kijelzőről.

•Állítsa be az órát. Ennek mikéntjét „Az óra beállítása” pontban találja.

A rendszer nem kpcsol be.

•Be van dugva a hálózati kábel?

A rendszer váratlanul készenléti módba kpcsol.

•Ez nem hiba. Ha körülbelül 30 percen keresztül nem használja a rendszert, és nincs kimenő hangjel, az automatikusan készenléti módba lép. Olvassa el az „Automatikus készenléti mód kikapcsolása” részt.

•Ha körülbelül egy perc bármilyen művelet végzése nélkül telik el, az órabeaállítás és a lejátszásídozítés beállításának művelete automatikusan megszakad. Kezdje újra az elejétől a műveletet.

Az órabeaállítás vagy a lejátszásídozítés beállításának művelete hirtelen megszakad.

•Ha körülbelül egy perc bármilyen művelet végzése nélkül telik el, az órabeaállítás és a lejátszásídozítés beállításának művelete automatikusan megszakad. Kezdje újra az elejétől a műveletet.

Nincs hang.

•Nem takarja el valami a rendszer szellőzőnyílásait?
•Lehet, hogy a beállított állomás épp nem sugároz.

Erős zúgás vagy zaj hallható.

•Helyezze a rendszert az esetleges zajforrásoktól távolabb.
•Csatlakoztassa a rendszert másik konnectorhoz.
•Szereljen a hálózati kábelre (külön megvásárolható) zsuruzót.

- Az USB-eszkőt nem ismeri fel a készülék.
- A fájl- vagy mappanevek nem jelennek meg.
- A lejátszás nem lehetséges.
- A zene lejátszása nem folyamatos, ugrál.
- A hang zajos.
- Torz hang hallható.

A távvezérlő nem működik.

•Távoloson el minden akadályt a távvezérlő és az egységen található távvezérlő-érzékelő között ^{[?}, és úgy helyezze el az egységet, hogy az ne fénycsöves fényforrás felé nézzen.

•Irányítsa a távvezérlőt a rendszer érzékelőjére ^{[?}.

•A távvezérlőt a rendszerhez közelebb tartva használja.
•Lehet, hogy a távvezérlő elemei lemerültek. Cserélje őket (R6/AA méretű) újakra.

A készenléti állapot jelzése ^{[?} a hálózati kábel eltávolítása után is világít.

•Előfordulhat, hogy a készenléti állapot jelzése ^{[?} nem alszik el rögtön a hálózati kábel eltávolítása után. A jelzőfény mintegy 40 másodpercen belül alszik ki. Ez nem hiba.

A I/⏏ ^{[?} kivételével az egységen található gombok nem működnek, és a kijelzőn a „CHILD LOCK” felirat jelenik meg ^{[?}.

•A gyermekzár funkció be van kapcsolva. A gyermekzár kikapcsolásához tartsa lenyomva az egységen található ^{[?} ^{[?} gombot, amíg a kijelzőn a „CHILD LOCK OFF” felirat meg nem jelenik ^{[?}.

iPod/iPhone

Nincs hang.

•Ellenőrizze, hogy az iPod/iPhone megfelelően van csatlakoztatva.

•Ellenőrizze, hogy az iPod/iPhone zenelejátszásra van állítva.

•Ellenőrizze, hogy az iPod/iPhone szoftvere a legfrissebb verziójú. Ha nem, a rendszeren történő használat előtt frissítse az iPod/iPhone szoftvert.
•Módosítsa a hangerőt.

A hang torz.

•Ellenőrizze, hogy az iPod/iPhone megfelelően van csatlakoztatva.
•Csökkentse a hangerőt.
•Állítsa az iPod/iPhone „EQ” beállítását „Off” vagy „Flat” értékre.

A lejátszás során néha váratlanul új zeneszám lejátszása indul.

•Nagy hangerőn történő zenehallgatáskor érdemes a iPod/iPhone készülék (rázásra zeneszám-váltó) „Shake to Shuffle” funkcióját kikapcsolni. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a váratlan zeneszámváltások a nagy hangerő keltezte vibráció eredményeképp fordulhatnak elő.

Az iPod/iPhone nem működik.

•Ha az iPod/iPhone készülék akkumulátora lemerült, akkor előfordulhat, hogy a rendszerrel nem használható. Ilyen esetben a töltést más módon, például számítógépen végezze el, mielőtt a készüléket a rendszerhez csatlakoztatja.

•A rendszeren történő használat előtt lépjen ki minden fűto alkalmazásból iPod vagy iPhone készülékén. A részletekért tekintse át az iPod/iPhone készülékhöz kapott kezelési útmutatót.
•Ellenőrizze, hogy az iPod/iPhone megfelelően van csatlakoztatva.
•Ellenőrizze, hogy az iPod/iPhone szoftvere a legfrissebb verziójú. Ha nem, a rendszeren történő használat előtt frissítse az iPod/iPhone szoftvert.
•Mivel a rendszer és az iPod/iPhone működése eltérő, előfordulhat, hogy a távvezérlőn és az egységen található gombokkal nem tudja vezérelni az iPod/iPhone készülékét. Ebben az esetben használja az iPod/iPhone gombjait.

Az iPod/iPhone nem tölthető.

•Ha az iPod/iPhone akkumulátora lemerült, előfordulhat, hogy a rendszerre csatlakoztatva nem tölthető. Ilyen esetben a töltést más módon, például számítógépen végezze el, mielőtt a készüléket a rendszerhez csatlakoztatja.

•Ellenőrizze, hogy az iPod/iPhone megfelelően van csatlakoztatva.
•iPod/iPhone készülék kikapcsolt (készenléti üzemmódban lévő) rendszeren való töltésekor a rendszer nem tölti az iPod/iPhone készüléket, ha annak akkumulátora már teljesen feltöltött állapotban van.
•Győződjön meg róla, hogy a rendszer nem USB-funkció üzemmódban van. Az iPod/iPhone készülékek USB-funkció üzemmódban nem tölthetők.
•Még a hozzá mellékelt USB-kábelen keresztül sem tölthető az iPod/iPhone készülék az egység ^{[?} (USB) portján keresztül ^{[?}. Töltéskor az iPod/iPhone készüléket mindig az egység iPod/iPhone csatlakozójához ^{[?} csatlakoztassa.

Az iPhone csengőhangjának hangereje nem változik.

•Módosítsa a hangerőt az iPhone készüléken.

A csatlakoztatott iPod/iPhone, illetve USB-eszköz nem töltődik, amikor ezeket a rendszerhez egyidejűleg csatlakoztatom.

•Nem tölthető iPod/iPhone készülék és USB-eszköz egyszerre. USB-eszköz töltéséhez válassza ki az USB funkciót.

Az AM hangolási lépcsőző módosítása (az európai, oroszországi és szaúd-arábiai modellek kivételével)

Az AM hangolási lépcsőző gyári alapbeállításban 9 vagy 10 kHz. A lépcsőközt az egységen található gombokkal módosíthatja.

- Hangolja be a kívánt AM állomást, majd kapcsolja ki a rendszert.
- Az óra megjelenítéséhez nyomja meg a DISPLAY ^{[?} gombot.
- A FUNCTION ^{[?} gomb lenyomva tartása közben nyomja meg a I/⏏ ^{[?} gombot.
 - Az összes, programhelyre beállított AM állomás törölődik. A hangolási lépcsőköz gyárti alapbeállításának visszaállításához ismétlje meg a műveletet.

Az automatikus készenléti állapot kikapcsolása

A rendszer automatikus készenléti állapot funkcióval rendelkezik. Ez a funkció automatikusan készenléti módba lépteti a rendszert, ha azt körülbelül 30 percen keresztül nem használja, és nincs kimenő hangjel. Az automatikus készenléti állapot alapbeállításban be van kapcsolva.

Az automatikus készenléti állapot az egységen található gombokkal kapcsolható ki.

A bekapcsolt egységen tartsa lenyomva a I/⏏ ^{[?} gombot, amíg az „AUTO.STBY OFF” felirat meg nem jelenik.

A funkció bekapcsolásához ismételje a műveletet, amíg az „AUTO.STBY ON” jelzés meg nem jelenik.

A lejátszás nem indul el.

•Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa újra az USB-eszkőt, majd kapcsolja be a rendszert.

•Tekintse meg a kompatibilis USB-eszközökre vonatkozó információkat „Az USB-eszközön található fájlok lejátszása” részben hivatkozott weboldalakon.

•A lejátszás indításához nyomja meg a ^{[?} ^{[?} gombot.

A lemez lejátszása nem az első zenezsámotí indul.

•Állítsa a lejátszást Normál lejátszási módba.

A fájlok nem játszhatók le.

•A hangfájl nem „.mp3”, „.wma” vagy „.m4a” kiterjesztésű.
•Az adatok nem MP3/WMA/AAC formátumúak.
•A nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerre formázott USB-eszközöket a rendszer nem támogatja.
•Partitionált USB-eszközről csak az első partícióon lévő hangfájlok játszhatók le.
•A titkosított vagy jelszóval stb. védett fájlok nem játszhatók le.
• Bár a rendszer a FAT16 és FAT32 fájlrendszert egyaránt támogatja, egyes USB-eszközök nem feltétlenül támogatják mindkét fájlrendszert. Ezzel kapcsolatos információk az USB-eszközök kezelési útmutatójából, illetve a gyártótól kaphat.

A tuner

Erős zúgás vagy zaj hallható, vagy az állomások nem vehetők. (A ^{[?} kijelzőn a „TUNED” vagy az „ST” felirat villog.)