

Az elalvás időzítő beállítása

A rádió beépített elalvás időzítője alkalmazásával élvezheti a rádióhallgatás közben történő elalvás lehetőségét.

Nyomja meg a **SLEEP** gombot.

A rádió bekapcsol. Az elalvás időzítőt akár 59 perces időtartamra is beállíthatja. A **SLEEP** gomb nyomva tartása esetén az idő egy perces lépésekkel csökken.

Ha a **SLEEP** gomb nyomva tartása közben megnyomja a **FAST+** vagy **FAST-** gombot az idő gyorsan változik. Ha a **SLEEP** nyomva tartása közben megnyomja a **+** gombot a beállított idő egy perces lépésekkel növekszik. A rádió a beállított időtartamon keresztül működni fog, majd kikapcsol.

A rádió kikapcsolása a beállított idő letelte előtt

Nyomja meg az **ALARM RESET•RADIO OFF** gombot.

Óvintézkedések

- A készüléket csak a „Minőségtanúsítás” szakaszban megadott hálózati áramforrással működtesse.
- A működési feszültség stb. a hátsó burkolaton elhelyezett azonosító táblán olvasható.
- A hálózati csatlakozóvezeték kihúzásakor a csatlakozódugaszt fogja meg, ne a vezetékét.
- A készülék mindaddig feszültség alatt áll, amíg a hálózati aljzathoz van csatlakoztatva, még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.
- Ne helyezze el a készüléket hőforrás, például radiátor, vagy fűtőtest közelében, vagy közvetlen napsugárzásnak, nagy pornak, rázkódásnak vagy ütésnek kitett helyen.
- Biztosítson elegendő helyet a szellőzésnek a belső túlmelegedés megelőzése érdekében. Ne helyezze el a készüléket puha felületen (szőnyeg, takaró, stb.) vagy olyan anyagok (pl. függöny) közelében, amely eltakarhatja a szellőzőnyílásokat.
- Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék kerül a készülék belsejébe, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét, és forduljon szakemberhez.
- A burkolat tisztításához használjon enyhe mosószeres oldattal megnedvesített puha ruhát.
- Ne csatlakoztassa a huzalantennát külső antennához.

Az elemre vonatkozó figyelmeztetés

Ha a készüléket hosszabb ideig kihúzva hagyja távolítsa el az elemet a kimerülés és a kifolyó elektrolit okozta meghibásodások elkerülése érdekében.

Ha kérdése, vagy problémája merül fel, kérjük lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony kereskedővel.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az ICF-C492 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

Órakijelzés

24-órás rendszer

Frekvenciartomány

Hullámsáv	Frekvenciartomány
FM	87,5–108 MHz
AM	530–1710 kHz

Hangszóró

Kb. 6,6 cm átmérő, 8 Ω

Kimenőteljesítmény

120 mW (10 % harmonikus torzításnál)

Energiaellátási követelmények

220–230 V, 50 Hz váltóáram

A beállítások megtartásához: 9 V egyenáram, 1 db 6F22 elem

Elem élettartam

Kb. 20 óra (az óra beállítás megtartásához) Sony 006P (6F22) elem alkalmazása esetén

Méretek

Kb. 198,7 × 101,5 × 109,7 mm (szé × ma × mé)
a kinyúló részek nélkül

Tömeg

Kb. 640 g elem nélkül

A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.



A forrasztás ólommentes forrasztóónnal történt. A nyomtatott áramkörü lapokban nem használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

SONY®

FM/AM órás rádió ICF-C492

Kezelési útmutató

DREAM MACHINE

A Dream Machine Sony Corporation bejegyzett védjegye.

© 2005 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

<http://www.sony.net/>

FIGYELEM

A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának.

Az áramütés elkerülése érdekében ne bontsa meg a burkolatot. A készülék javítását bizza szakemberre.

Ne helyezze el a készüléket zárt helyen, pl. könyvszekrényben vagy beépített szekrényben. A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a készülékre. A készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel a készülék működésében, azonnal húzza ki a hálózati aljzathoz.

Jellemzők

- Jól látható, nagyméretű 3,5 cm-es zöld LED kijelző
- Ébresztő hangerőszabályzás (hangos/halk)
- Kétféle ébresztés (rádió ébresztés és berregő ébresztés)
- Jól látható ébresztés kijelző
- Szabályozható fényerő
- Szűnetmentes áramforrás az óra és az ébresztő (rádió és berregő) működésben tartásához áramszünet esetén is, 6F22 elem (nem mellékelte tartozék) behelyezése esetén. (Az észak-amerikai modellt kivéve a szűnetmentes áramforrás csak az órát tartja működésben.)

Az elem behelyezése

A pontos idő megtartásához a Dream Machine készülékbe egy (nem mellékelte tartozék) 6F22 elemet kell behelyezni, vala-

mint a hálózati áramforráshoz is csatlakoztatni kell. Az elem működésben tartja az órát áramszünet esetén. Mielőtt beállítaná a Dream Machine óráját nyissa ki a készülék alján lévő fedelet, és megfelelő polaritással helyezze be az elemet, majd zárja vissza a fedelet.

Elképzelhető, hogy áramszünet után a kijelzett idő nem pontos (óránként 10 percet siethet vagy késhet az óra).

Az elemcsere szükségességének ellenőrzése

Az elem kapacitásának ellenőrzéséhez húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét a hálózati aljzathoz, majd néhány perc elteltével csatlakoztassa ismét. Ha a kijelzett idő nem megfelelő, cserélje újra az elemet.

Az órakijelzés fényerejének változtatása

Az órakijelzés fényerejének beállításához forgassa a **BRIGHTNESS** vezérlőt.

Az óra beállítása


- Dugja be a készüléket a hálózati aljzatba. A kijelzőn villogni kezd az „AM 12:00” vagy a „0:00” kijelzés.
- Állítsa az **ALARM TIME/CLOCK SET** kapcsolót **CLOCK** helyzetbe.

3 A **FAST+** vagy **-** gombokkal állítsa be az időt.
A **FAST+** megnyomásakor az idő gyorsan növekszik.
A **FAST-** megnyomásakor az idő gyorsan csökken.
A **+** gomb megnyomásakor az idő egy perces lépésekkel növekszik.

4 Állítsa az **ALARM TIME/CLOCK SET** kapcsolót **HOLD** helyzetbe.
Ellenőrizze, hogy az **ALARM TIME/CLOCK SET** kapcsoló **HOLD** helyzetben van-e. Ha **HOLD** helyzetben van, akkor nem látható az alatta lévő piros címke. Ellenkező esetben az idő kijelzés megváltozhat a **FAST+** vagy **-** megnyomásakor.

Az órajelzés rendszere a modelltől függően változik.
12-órás rendszer: „AM 12:00” = éjfél
24-órás rendszer: „0:00” = éjfél

A perc és a másodperc kijelzéséhez nyomja meg a **SNOOZE** gombot.
Példa: Ha a pontos idő 7:15:10, a kijelzőn az alábbi kijelzés látható:



A **SNOOZE** gomb elengedésekor a kijelző visszatér a pontos idő kijelzésére.
Az idő másodpercre pontos beállításához nyomja meg a **+** gombot a pontos idő jelzésnek megfelelően.

A rádió működtetése

- 1** A rádió bekapcsolásához nyomja meg a **RADIO ON** gombot.
- 2** Állítsa be a hangerőt a **VOL** gombbal.
- 3** Válassza ki a hullámsávot a **BAND** gombbal.
- 4** Hangoljon be egy rádióállomást a **TUNE** gombbal.

A rádió kikapcsolása
Nyomja meg az **ALARM RESET-RADIO OFF** gombot.

A vételi minőség javítása

FM: az FM vétel javításához húzza ki teljesen az FM huzalantennát.
AM: a megfelelő vételhez forgassa a készüléket. A ferrittrúd antenna a készülékbe van beépítve.

Az ébresztő beállítása

A rádió három ébresztési móddal rendelkezik – rádió (**RADIO**), berregő (**BUZZER**) és rádió és berregő (**RADIO+BUZZER**). Az ébresztés beállítása előtt állítsa be az órát (lásd „Az óra beállítása” szakaszt).

A rádiós ébresztő beállításához először hangoljon be egy rádióállomást, majd állítsa be a hangerőt.

1 Állítsa az **ALARM TIME/CLOCK SET** kapcsolót **RADIO** vagy **BUZZER** helyzetbe.

2 A **FAST+** vagy **-** gombokkal állítsa be a kívánt időt.
A **FAST+** megnyomásakor az idő gyorsan növekszik.
A **FAST-** megnyomásakor az idő gyorsan csökken.
A **+** gomb megnyomásakor az idő egy perces lépésekkel növekszik.

3 Állítsa az **ALARM TIME/CLOCK SET** kapcsolót **HOLD** helyzetbe.
Az idő beállítása után ellenőrizze, hogy az **ALARM TIME/CLOCK SET** kapcsoló **HOLD** helyzetben van-e. Ha **HOLD** helyzetben van, akkor nem látható az alatta lévő piros címke.

4 Állítsa az **ALARM MODE** kapcsolót **RADIO**, **BUZZER** vagy **RADIO+BUZZER** helyzetbe.
Az **ALARM RADIO** vagy **ALARM BUZZER** kijelzés bekapcsol. Ha mindkét ébresztést beállítja, mind az **ALARM RADIO**, mind az **ALARM BUZZER** kijelzés bekapcsol.

Az ébresztő a beállított időpontban bekapcsol, majd 59 perc elteltével önműködően kikapcsol.
Ha azonos ébresztési idő van beállítva a rádióknak (**RADIO**) és a berregőnek (**BUZZER**), a **RADIO** beállítás élvez elsőbbséget.

Az ébresztési beállítás ellenőrzése
Állítsa az **ALARM TIME/CLOCK SET** kapcsolót **RADIO** vagy **BUZZER** helyzetbe.

Ébredés még néhány perccig

Nyomja meg a **SNOOZE** gombot.
A rádió vagy a berregő kikapcsol, majd 6 perc elteltével ismét önműködően bekapcsol. Ezt a folyamatot megismételheti ahányszor szeretné.

Az ébresztés leállítása

Az ébresztés kikapcsolásához nyomja meg az **ALARM RESET-RADIO OFF** gombot.
Az ébresztés a következő napon azonos időben ismét bekapcsol.

Az ébresztés kikapcsolása

Állítsa az **ALARM MODE** kapcsolót **OFF** helyzetbe.
Az **ALARM RADIO**, **ALARM BUZZER** vagy mindkét kijelzés kikapcsol.

Az ébresztés hangerejének beállítása (ALARM VOL)

Válassza ki az ébresztés hangerejét az **ALARM VOL** kapcsoló **HIGH** (hangos) vagy **LOW** (halk) helyzetbe állításával.

Megjegyzés

Ha a **RADIO+BUZZER** üzemmódot választja ki, a **BUZZER** ébresztési időt korábbira állítsa, mint a **RADIO** ébresztési időt, majd a berregő kikapcsolásához használja a **SNOOZE** gombot. Az ébredési idő alatt a rádió nem fog bekapcsolni akkor sem, ha a **RADIO** ébresztési idő elérkezik; a berregő visszakapcsol az ébredési idő letelte után.

