

Külön megvásárolható audiokészülékek használata

1 Készítse elő a hangforrást.

Csatlakoztassa a kiegészítő audioszékzt a készülék AUDIO IN aljzatához **[B]** egy (külön megvásárolható) analóg audiokábellel.

2 Vegye le a hangerőt.

Nyomja meg a VOLUME – **[8]** gombot.

3 Válassza az AUDIO IN funkciót.

Nyomja meg az AUDIO IN **[22]** gombot.

4 Indítsa el a lejátszást.

Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön, és állítsa be a hangerőt.

Megegyezés

Ha a csatlakoztatott eszköz hangereje túl alacsony, akkor a rendszer automatikusan készenléti üzemmódra válthat. Állítsa be megfelelően az eszköz hangeréjét. Lásd: „Az automatikus készenléti funkció kikapcsolása”.

A hang beállítása

Ennek érdekében	Ezt nyomja meg
A hangerő módosítása	VOLUME +/- [8] .
Dinamikusabb hang előállítása	BASS BOOST [19] .
A hangeffektus beállítása	[EQ 4] gombot többször, a kívánt hangeffektus megjelenéséig.

A más információk megjelenítése

Ennek érdekében	Ezt nyomja meg
A kijelzőn megjelenő adatok módosítása*	DISPLAY [23] gombot többször egymás után a rendszer bekapcsolt állapotában.
Óra megjelenítése a rendszer kikapcsolt állapotában. Az óra kikapcsolt állapotában	DISPLAY [23] gombot a rendszer kikapcsolt állapotában. Az óra 8 másodpercre jelenik meg.

* Megjelenítheti például a CD-/MP3-/WMA-lemez vagy az USB-eszköz alábbi adatait:

- műsorszám vagy fájl száma normál lejátszás esetén;
- műsorszám, fájlnév vagy műsor címe normál lejátszás esetén;
- előadó neve normál lejátszás esetén;
- album vagy mappa neve normál lejátszás esetén;
- teljes lejátszási idő és a CD-DA-lemezen lévő műsorszámok száma (leállított lejátszó esetén, és csak akkor, ha a normál lejátszási mód van kiválasztva).

A kijelzőn megjelenő adatokkal kapcsolatos megjegyzések

- A kijelzőn a nem megjeleníthető karakterek helyett „.” szimbólum látható.
- A következő információk nem kerülnek kijelzésre:
 - az MP3-/WMA-lemez vagy az USB-eszköz tartalmának teljes lejátszási ideje;
 - MP3-/WMA-fájl hátralevő lejátszási ideje.
- A következő információk nem jelennek meg megfelelően:
 - a változó bitsebességgel kódolt (VBR) MP3-/WMA-fájlok teljes lejátszási ideje;
 - azon mappák és fájlok neve, amelyek nem az 1-es és 2-es szintű ISO9660 vagy Joliet kiterjesztési formátumot követik.
- A következő információk jelennek meg a kijelzőn:
 - műsorszám hátralevő lejátszási ideje;
 - az MP3-fájlok ID3-címkeinformációi 1-es vagy 2-es verziójú ID3-címkek használatá esetén (ha egyetlen MP3-fájlhöz 1-es és 2-es verziójú ID3-címke egyaránt tartozik, akkor a 2-es verziójú ID3-címkeinformáció jelenik meg a kijelzőn);
 - legfeljebb 31 karakter hosszúságú ID3 címkeinformáció nyomtatott nagybetűkkel (A-tól Z-ig), számokkal (0-tól 9-ig) és szimbólumokkal (+ - . / [] _ | .).

Időzítók használata

A rendszer kétféle időzítő funkciót biztosít. Mindkettő beállítása esetén az elalvásiidőzítő élvez prioritást.

Elalvásiidőzítő:

Lehetősége van arra, hogy zenére aludjon el. Ez a funkció abban az esetben is működik, ha az óra nincs beállíva.

Nyomja meg többször a SLEEP **[24]** gombot. Ha az „AUTO” lehetőséget választja, akkor a rendszer az aktuális lemez vagy USB-eszköz lejártával vagy 100 percen belül leál.

Bekapcsolásidőzítő:

Lehetősége van egy előre beállított időpontban CD, FM adó, iPod/iPhone eszköz, USB-eszköz vagy az AUDIO IN aljzathoz **[B]** csatlakoztatott audioszékz hangjára ébredni.

Győződjön meg arról, hogy az óra be van állítva.

1 Készítse elő a hangforrást.

Készítse elő a hangforrást, majd állítsa be a hangerőt a VOLUME +/- **[8]** gomb segítségével.

CD adott műsorszáma vagy audiófájlja elsőként való lejátszásához hozzon létre saját programot.

2 Válassza az időzítőbeállítási üzemmódot.

Nyomja meg a TIMER MENU **[29]** gombot. Ha nincs beállítva az óra, akkor a rendszer órabeaállítási módra vált. Ilyen esetben állítsa be az órát.

3 Állítsa be a bekapcsolásidőzítőt.

A **[◀▶▶|5]** gomb többszöri megnyomásával jelölje ki a „PLAY SET” lehetőséget, majd nyomja meg a **[⊕ 16]** gombot.

4 Állítsa be a lejátszás indításának idejét.

A **[◀▶▶|5]** gomb többszöri megnyomásával állítsa be az órát, majd nyomja meg a **[⊕ 16]** gombot. Állítsa be ugyanígy a percet.

5 Állítsa be a lejátszás leállításának idejét a 4. lépésben megadott módon.

6 Válassza ki a hangforrást.

Addig nyomogassa a **[◀▶▶|5]** gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt hangforrás, majd nyomja meg a **[⊕ 16]** gombot.

7 Kapcsolja ki a rendszert.

Nyomja meg a I/⏏ **[16]** gombot. A rendszer a beállított idő előtt automatikusan bekapcsol.

Ha a rendszer a beállított időpontban bekapcsolt állapotban van, akkor a bekapcsolásidőzítő nem indul el. Ne működtesse a rendszert a bekapcsolás és a lejátszás megkezdése közötti időszakban.

A beállítás ellenőrzése

1 Nyomja meg a TIMER MENU **[29]** gombot.

2 A **[◀▶▶|5]** gomb többszöri megnyomásával válassza a „SELECT” lehetőséget, majd nyomja meg a **[⊕ 16]** gombot.

3 A **[◀▶▶|5]** gombot többször megnyomva jelölje ki a „PLAY SEL” elemet, majd pedig a **[⊕ 16]** gombot.

Az időzítő törlése

A fenti eljárást megismételve válassza az „OFF” elemet a 3. lépésben, majd nyomja meg a **[⊕ 16]** gombot.

A beállítás módosítása

Kezdje újra az 1. lépéstől.

Megjegyzések iPod-/iPhone-használók számára

- A bekapcsolásidőzítő alkalmazása esetén győződjön meg arról, hogy nincs folyamatban iPod/iPhone eszköztől történő lejátszás.
- A csatlakoztatott iPod/iPhone állapotától függően előfordulhat, hogy a bekapcsolásidőzítő nem aktiválható.

Tanács

A bekapcsolásidőzítő beállítása mindaddig érvényben marad, amíg azt kézzel ki nem törli.

A rendszerrel kompatibilis eszközök

iPod/iPhone

Ezzel a rendszerrel a következő iPod/iPhone-modellek használhatók. A rendszerrel történő használata előtt frissítse az iPod/iPhone szoftverét a legújabb verzióra.

Modell

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch (5. generációs)
- iPod touch (4. generációs)
- iPod touch (3. generációs)
- iPod classic
- iPod nano (7. generációs)
- iPod nano (6. generációs)
- iPod nano (5. generációs)
- iPod nano (4. generációs)

USB-eszközök

A kompatibilis USB-eszközökről az alábbi weboldalakon tájékozódhat.

Európai vásárlók számára:

http://support.sony-europe.com/

Kanadai vásárlók számára:

http://esupport.sony.com/CA

Latin-amerikai vásárlók számára:

http://esupport.sony.com/LA

Egyéb országok/régiók vásárlói számára:

http://www.sony-asia.com/support

Hibaelhárítás

1 Győződjön meg arról, hogy a tápkábel és a hangszugárzó-vezetékek megfelelő és biztos módon vannak csatlakoztatva.

2 Keresse meg a problémát az alábbi ellenőrző listában, és hajtsa végre a megfelelő javító műveletet.
Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a Sony legközelebbi márkakereskedőjét.

Ha a kijelzőn megjelenik a „PROTECT” felirat
Azonnal húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, és a „PROTECT” felirat eltűnése után ellenőrizze a következőket.
• Nincs rövidzárlat a + és a – hangszugárzóvezetékek között?
• Nem takarja el valami a rendszert szellőzőnyílásait?
• Ha a fentiek ellenőrzése során mindent rendben talál, akkor csatlakoztassa ismét a tápkábelét, és kapcsolja be a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a Sony legközelebbi márkakereskedőjét.

Általános

A rendszer nem kapcsol be.

- Csatlakoztatva van a tápkábel?

A rendszer váratlanul készenléti üzemmódra váltott.

Ez nem jelent hibás működést. A készülék automatikusan készenléti üzemmódra vált, ha kb. 30 percig nem történik semmilyen művelet vagy nincs kimeneti audiójele. Lásd: „Az automatikus készenléti funkció kikapcsolása”.

A bekapcsolásidőzítő órabeaállítása váratlanul törölődött.

- Ha körülbelül egy percig semmilyen művelet nem történik, a rendszer automatikusan törli az órabeaállítás és a bekapcsolásidőzítés beállítását. Kezdje előlről a műveletet.

Nincs hang.

- Nincs rövidzárlat a + és a – hangszugárzóvezetékek között?
- Csak a melléklet hangszugárzókat használja?
- Nem takarja el valami a rendszert szellőzőnyílásait?
- Elképzelhető, hogy az adott állomáson ideiglenesen szünetel a sugárzás.

A hang csak az egyik oldalról érkezik, illetve a jobb és a bal oldali hangerő nem kiegyenlítet.

- A hangszugárzókat a lehető legszimmetrikusabb módon helyezze el.
- Kizárólag a mellékelt hangszugárzókat csatlakoztassa a készülékhez.

Erős zúgás vagy zaj hallható.

- Zajforrásoktól távol helyezze el a rendszert.
- A rendszert egy másik fali aljzathoz csatlakoztassa.
- Szerezjen fel egy (külön megvásárolható) zajsűrűt a tápkábelbe.

Nem működik a távvezérlő.

- Távolítsa el a távvezérlő és a készüléken található érzékelő **[1]** között elhelyezkedő esetleges akadályokat, és ne helyezze a készüléket fénycső közelébe.
- Iránýítsa a távvezérlőt a rendszer érzékelője felé.
- Vigyé közelebb a távvezérlőt a rendszerhez.

CD-/MP3-/WMA-lejátszó

A hang ugrik vagy a rendszer nem játszza le a lemezt.

- Törölje le, majd helyezze be ismét a lemezt.
- Tegye a rendszert olyan helyre, ahol nincs rezgésnek kitéve (például egy stabil állványra).
- Helyezze távolabb a hangszugárzókat a rendszertől, vagy tegye őket külön állványokra. Nagy hangerő esetén előfordulhat, hogy a hangszugárzó rezgése okozza az ugrást.

A lejátszás nem az első műsorszámotól indul.

- Állítsa a lejátszási módot normál lejátszásra.

A lejátszás indítása a szokásosnál több időt vesz igénybe.

- A következő típusú lemezek növelhetik a lejátszás elindításának időtartamát:
 - bonyolult faszerkezettel rögzített lemez;
 - többmenetes módban rögzített lemez;
 - nem lezárt lemez (azaz olyan lemez, amelyre még írhatók további adatok);
- sok mappát tartalmazó lemez.

iPod/iPhone

Nincs hang.

- Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone megfelelően van csatlakoztatva.
- Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone zenét játszik le.
- Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone szoftverének frissítése megtörtént. Amennyiben nem, akkor a rendszerrel való használata előtt frissítse az iPod/iPhone szoftverét.
- Állítsa be a hangerőt.

A hang torz.

- Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone megfelelően van csatlakoztatva.
- Vegye le a hangerőt.
- Állítsa az iPhone/iPod „EQ” (Hangszín) beállítását „Off” (Ki) vagy „Flat” (Egyszintű) értékre.

Az iPod/iPhone nem működik.

- Állítsa le az esetlegesen az iPod/iPhone eszközön futó egyéb „iOS”-alkalmazásokat. A részletekért nézze meg a iPod/iPhone eszközökhöz zárt használati útmutatót.
- Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone megfelelően van csatlakoztatva.
- Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone szoftverének frissítése megtörtént.
- Amennyiben nem, akkor a rendszerrel való használata előtt frissítse az iPod/iPhone szoftverét.
- Mivel a rendszer és az iPod/iPhone vezérlése egymástól külön történik, elképzelhető, hogy az iPod/iPhone nem működtethető a távvezérlő vagy a készülék gombjaival. Ebben az esetben használja az iPod/iPhone vezérlőgombjait.

A csatlakoztatott iPod/iPhone nem tölthető fel.

- Győződjön meg arról, hogy az iPod/iPhone megfelelően van csatlakoztatva.
- Ha nincs bekapcsolva a rendszer, kapcsolja be.

USB-eszköz

A csatlakoztatott USB-eszköz nem tölthető.

- Győződjön meg arról, hogy az USB-eszköz megfelelően van csatlakoztatva.
- Egyes USB-eszközök csak akkor tölthetők, ha a rendszeren az USB funkció van kiválasztva.

Támogatott USB-eszközt használ?

- Ha nem támogatott USB-eszközt használ, az alábbi problémák fordulhatnak elő.
 - „A rendszerrel kompatibilis eszközök” fejezet „USB-eszközök” szakaszában felsorolt webhelyeken nézze meg, melyek a kompatibilis USB-eszközök.
 - Az USB-eszköz nem ismeri fel a készülék.
 - A fájl- és mappanevek nem jelennek meg a rendszeren.
 - A lejátszás nem lehetséges.
 - A zene lejátszása nem folyamatos, ugrál.
 - A hang zajos.
 - Torz hang hallható.

Az „OVER CURRENT” felirat jelenik meg.

- A rendszer az «-» (USB) port **[9]** áramerősségével kapcsolatos problémát észlelt. Kapcsolja ki a rendszert, és húzza ki az USB-eszközt az «-» (USB) portból **[9]**. Ellenőrizze, hogy minden rendben van-e az USB-eszközlel. Ha az üzenet továbbra is megjelenik, keresse fel a legközelebbi Sony márkakereskedőt.

Nincs hang.

- Az USB-eszköz nem megfelelően van csatlakoztatva. Kapcsolja ki a rendszert, és csatlakoztassa újra az USB-eszközt.

Zaj, akadozás vagy torz hang hallható.

- Kapcsolja ki a rendszert, és csatlakoztassa újra az USB-eszközt.
- Maguk a zenei adatok zajosak, vagy a hang torz. Előfordulhat, hogy a zaj a zenei adatok előállításakor keletkezett a számítógép állapotá miatt. Hozza létre újra a zenei adatokat.
- Túl alacsony bitsebességet használtak a fájlok kódolásakor. Másoljon nagyobb bitsebességgel kódolt fájlokat az USB-eszközre.

A „SEARCH” felirat hosszú ideig látható, vagy sokáig tart, amíg elindul a lejátszás.

- Az olvasási folyamat a következő esetekben sokáig tarthat:
 - az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van;
 - a fájlszerkezet különösen összetett;
 - a memória kapacitása túl nagy;
 - a belső memória töredezett.

Hibás kijelzés.

- Ismételje meg a zenei adatok átvitelét az USB-eszközre, mert elképzelhető, hogy megsérültek az USB-eszközön tárolt adatok.

- A rendszer csak betűk és számok megjelenítésére alkalmas. Más karakterek nem jelennek meg megfelelően.

USB-eszköz nem ismeri fel a készülék.

- Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az USB-eszközt, majd kapcsolja be újra a rendszert.
- „A rendszerrel kompatibilis eszközök” fejezet „USB-eszközök” szakaszában felsorolt webhelyeken nézze meg, melyek a kompatibilis USB-eszközök.
- Az USB-eszköz nem működik megfelelően. Olvassa el az USB-eszköz kezelési útmutatóját a probléma megoldásával kapcsolatban.

A lejátszás nem indul el.

- Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az USB-eszközt, majd kapcsolja be újra a rendszert.
- „A rendszerrel kompatibilis eszközök” fejezet „USB-eszközök” szakaszában felsorolt webhelyeken nézze meg, melyek a kompatibilis USB-eszközök.
- A lejátszás indításához nyomja meg a **[▶ 2]** gombot.

A lejátszás nem az első műsorszámotól indul.

- Állítsa a lejátszási módot normál lejátszásra.

Nem játszhatók le a fájlok.

- Lehet, hogy helytelen az audiofájlok kiterjesztése. A rendszer a következő fájlkiterjesztéseket támogatja:
 - MP3: „.mp3” fájlkiterjesztés
 - WMA: „.wma” fájlkiterjesztés
- Előfordulhat, hogy az audiofájlok nem MP3/WMA formátumban készültek.
- A nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerű USB tárolóeszközök nem támogatottak.*
- Ha particionált USB-eszközt használ, csak az első partícióon lévő hangfájlok játszhatók le.
- A titkosított vagy jelszóval védett fájlok nem játszhatók le.
- Ez a rendszer támogatja a FAT16 és a FAT32 fájlrendszert, de egyes USB tárolóeszközök nem feltétlenül támogatják mindkettőt. A részleteket olvassa el az adott USB tárolóeszköz használati útmutatójában, vagy forduljon a gyártóhoz.

Vevőegység

Erős zúgás vagy zaj hallható, illetve nem lehet befogni rádióállomásokat.

- Csatlakoztassa megfelelően az antennát.
- Javulhat a vétel, ha máshol és más irányban helyezi el az antennát.
- Az antennát a zaj felvételének elkerülése érdekében tartsa távol a hangszugárzó vezetékeitől és a tápkábelétől.
- Kapcsolja ki a közelben elhelyezett egyéb elektromos berendezéseket.

Egyszerre több rádióállomás műsora hallatszik.

- Javulhat a vétel, ha máshol és más irányban helyezi el az antennát.
- Fogja össze az antennakábelt a kereskedelmi forgalomban kapható megoldással (például csipetűkkel), és változtassa meg a kábel hosszát.

A rendszer gyári beállításainak visszaállítása

Ha a rendszer még mindig nem működik megfelelően, állítsa vissza a gyári beállításokat.

1 Húzza ki, majd csatlakoztassa ismét a tápkábelét, és kapcsolja be a rendszert.

2 Addig tartsa nyomva a távvezérlő **[■ 3]** gombját és a készülék EQ **[4]** gombját, amíg meg nem jelenik a „RESET OK” felirat.

A felhasznált által elvégzett összes beállítás –például a behangolt rádióállomások, időzítő, óra– törlésre kerül.

Az automatikus készenléti funkció kikapcsolása

Ez a rendszer automatikus készenléti funkcióval van ellátva. Ennek köszönhetően a készülék automatikusan készenléti üzemmódra vált, amennyiben kb. 30 percig nem történik semmilyen művelet vagy nincsen kimeneti audiójele. Gyári beállítás szerint az automatikus készenléti üzemmód funkció be van kapcsolva. Az automatikus készenléti üzemmódot a készüléken található gombokkal kapcsolhatja ki.

Addig tartsa nyomva a I/⏏ **[16]** gombot a rendszer bekapcsolt állapotában, amíg meg nem jelenik az „AUTO STANDBY OFF” felirat.

A funkció bekapcsolásához ismételje meg a műveletet az „AUTO STANDBY ON” felirat megjelenéséig.

Megjegyzések

- Az FM funkcióban az automatikus készenléti üzemmód nem érhető el.
- Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a rendszer nem vált automatikusan készenléti üzemmódra:
 - ha audiojelet észlel;
 - ha iPod/iPhone eszköz vagy USB-eszköz van csatlakoztatva a rendszerhez;
 - audio-műsorszámok vagy -fájlok lejátszása közben;
 - előre beállított elalvásiidőzítés vagy bekapcsolásidőzítés közben.

Elhelyezés

- Ne döntse meg a rendszert, és ne helyezze túl meleg, hideg, poros, szennyezett, párás vagy nem megfelelő szellőzésű helyre, vagy ahol rezgésnek, közvetlen napfénynek vagy erős fénynek van kitéve.
- Legyen óvatos, ha a készüléket vagy a hangszugárzókat védőbevonattal (például gyanta, olaj, fényező) kezelt felületre állítja, mert fotosodás vagy elszíneződés keletkezhet.
- Ha a rendszert a hidegről közvetlenül meleg helyre viszi vagy nagyon nedves szobába helyezi, a nedvesség a CD-lejátszóban lecsapódhat a lencsére, ami hibás működést okozhat. Ilyen esetben távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a rendszert körülbelül egy órán át, amíg a nedvesség el nem párolog.

Felmelegedés

- A készülék működés közben felmelegedése normális jelenség, és nem igényel semmilyen intézkedést.
- Nagy hangerőn huzamosabb ideig történő működtetés esetén a készülékház felforrósodhat, ezért ne érintse meg.
- Hagyja szabadon a szellőzőnyílásokat.

A hangszugárzórendszerrel kapcsolatos megjegyzések
Ez a hangszugárzórendszer nem rendelkezik mágneses ármýkólassal, ezért a közelben elhelyezett televízió képe mágnésesen torzulhat. Ebben az esetben kapcsolja ki a televíziót, várjon 15–30 percet, majd ismét kapcsolja be. Ha nem tapasztal javulást, akkor a hangszugárzókat a televíziótól távolabb helyezze el.