




©2016 Sony Corporation

NW-A35/A35HN/A36HN/A37HN

Magyar**A kézikönyvekről**

1. Kezelési útmutató (ez az útmutató)

2.  (Üzembe helyezési útmutató)

Az Üzembe helyezési útmutató a következőket mutatja be:

- A WALKMAN® alapvető kezelési utasításai
- Hasznos számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatos webhelyek elérése az interneten

3. Súgó (webes dokumentum számítógépre/ okostelefonra) A súgó részletesebb használati útmutatót, műszaki adatokat, az ügyféltámogatási webhely URL-jét stb. tartalmaz.



http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa30/h_ww/

Bár a webhely böngészése ingyenes, előfordulhat, hogy a szolgáltatója díjat számol fel a díjcsomagjának megfelelően.

A Walkman vásárlásának országától/régiójától függően előfordulhat, hogy egyes modellek nem állnak rendelkezésére.

Megjegyzések a Walkman használatával kapcsolatban**Megjegyzés az akkumulátorral kapcsolatban**

- Az akkumulátor károsodásának megelőzése érdekében töltsse fel az akkumulátort hat hónaponként legalább egyszer.

Mikro SD-kártya formázása

Győződjön meg arról, hogy elolvasta az utasításokat a mikro SD-kártyákkal kapcsolatban az internetes súgóban, mielőtt tartalmakat tárolna egy mikro SD-kártyán (nem tartozék).

A hangerővezérlésről (csak az Európai Unió és Korea irányelveinek hatálya alá eső országok/területek esetén)

Riasztás (hangjelzés) és figyelmeztetés [Check the volume level] aktiválódik fülei védelmében olyankor, amikor először növeli a hangerőt olyan szintre, amely már káros a füleinek. A riasztást és figyelmeztetést elvetheti, ha az [OK] gombra koppint a riasztás párbeszédpanelén.


Megjegyzés

- A hangerőt a riasztás és figyelmeztetés elvetését követően növelheti.
- A kezdeti figyelmeztetés után a riasztás és a figyelmeztetés ismét aktiválódik, miután a hangerő összesen 20 óráig olyan szinten volt, amely már káros a füleknek. Ha ez történik, a hangerő automatikusan csökken.
- Ha a hangerő olyan szinten van, amely károsíthatja a hallást, és Ön kikapcsolja a Walkman készüléket, akkor a hangerő automatikusan lecsökken a hallás szempontjából biztonságos értékre.


Bluetooth-funkciók

A Walkman készülékén tárolt zenéket Bluetooth-audioeszközön, például fejhallgatón vagy hangszórón keresztül is hallgathatja.


Párosítás (az eszköz első alkalommal történő használatakor)

1. Állítsa a Bluetooth-audioeszközt párosítás üzemmódba. (Lásd az eszköz kezelési útmutatóját.)
2. Koppintson a  - [Settings] - [Connect to/Add Audio Device] lehetőségre a [Bluetooth] pont alatt.
3. Koppintson a Bluetooth kapcsolóra a Bluetooth funkció bekapcsolásához.
4. Koppintson az [Add Device (Pairing)] lehetőségre a párosítás megkezdéséhez.
5. Válassza ki az eszközt a párosított eszközök listájáról a Bluetooth-kapcsolat létesítéséhez. A Bluetooth-kapcsolat létrejöttét követően megjelenik a [Connected.] üzenet.

Csatlakoztatás (későbbi használat)

1. Kapcsolja be a párosított Bluetooth-audioeszközt, és állítsa azt készenléti módba.
2. Koppintson a  - [Settings] - [Connect to/Add Audio Device] lehetőségre a [Bluetooth] pont alatt.
3. Koppintson a Bluetooth kapcsolóra a Bluetooth funkció bekapcsolásához.
4. Válassza ki az eszközt a párosított eszközök listájáról a Bluetooth-kapcsolat létesítéséhez.

Leválasztás

1. Koppintson a  - [Settings] - [Connect to/Add Audio Device] lehetőségre a [Bluetooth] pont alatt.
2. Koppintson a csatlakoztatott eszköz nevére a párosított eszközök listáján, majd koppintson az [OK] gombra a leválasztás párbeszédpanelén.

Tünet és teendők

A Walkman nem tölti fel az akkumulátort, vagy a számítógép nem ismeri fel a Walkman készüléket.

- Az USB-kábel (tartozék) nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB-bemenetéhez. Húzza ki az USB-kábelt, és csatlakoztassa újra.
- A Walkman töltést jelző lámpája pirosan világít az akkumulátor töltése közben, és kialszik, ha a töltés befejeződött.
- Amikor első alkalommal használja a Walkman készüléket, illetve ha hosszú ideig nem használta azt, eltarthat néhány percig, míg a számítógép felismeri. Ellenőrizze, hogy a számítógép felismeri-e a Walkman készüléket, miután körülbelül 10 perc eltelt a csatlakoztatás után.
- Ha a fent felsorolt lépések nem oldják meg a problémát, kapcsolja ki a számítógépet, és szüntesse meg a Walkman csatlakoztatását. Ezután húzza ki a tápkábelt, távolítsa el az akkumulátort és mindent, ami a számítógéphez csatlakozik, majd várjon 5 percet az esetleges töltés megszűnéséhez. Ezt követően kapcsolja be ismét a számítógépet, és csatlakoztassa újra a Walkman készüléket.

Megfelelőség és információk

Információk a törvényekkel és a védjegyekkel kapcsolatban

A törvényekkel, jogszabályokkal és védjegyekkel kapcsolatos információkért tekintse meg a „Fontos információk” szakaszt a mellékelt szoftverben. Az elolvasásához telepítse a mellékelt szoftvert a számítógépére.

A telepítéshez nyissa meg a [WALKMAN] mappát a Walkman rendszertárhelyén, miután csatlakoztatta azt a számítógéphez. Windows-felhasználó: [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)] Mac-felhasználó: [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac] A szoftver telepítése után kattintson duplán a parancsikonra vagy az asztalon megjelenő alias ikonra.

Fülhallgató használata

A fülhallgató lezárja a füleit. Emiatt ügyeljen arra, hogy fennáll a fül és a dobhártya károsodásának kockázata, ha nagyobb erőhatás éri a fülhallgatót, illetve ha hirtelen eltávolítják azt a fülből. Használat után ügyeljen arra, hogy óvatosan vegye ki a füléből a fülhallgatót.

Fejhallgató használata

- Ne hallgassa a készüléket olyan hangerővel, amely hosszabb távon már károsíthatja a hallását.
- Nagy hangerő esetén előfordulhat, hogy a külső hangok nem hallhatók. Kerülje a készülék olyan szituációkban való hallgatását, amikor a hallás lényeges, így például vezetés vagy kerékpározás közben.
- Mivel a fejhallgatót szabadtéri használatra tervezték, hangok szűrődhetnek ki belőle. Ügyeljen arra, hogy ne zavarja a közelében tartózkodókat.

Megjegyzés a vásárlók számára: A következő információk csak az EU-irányelveket alkalmazó országokban értékesített készülékekre érvényesek.

Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
EU-s jogszabályok szerinti képviselő: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

Az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgassa a készüléket hosszú ideig nagy hangerőn.



A Sony Corp. ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A részletekért keresse fel a következő URL-címet: <http://www.compliance.sony.de/>

- Ne szerelje szét, ne nyissa fel és ne zúzza szét az akkumulátorokat és azok celláit.
- Se a cellákat, se az akkumulátort ne tegye ki hő vagy tűz hatásának. Ne tárolja az akkumulátort közvetlen napsütésnek kitett helyen.
- Egy cella szivárgása esetén ne tegye lehetővé, hogy a folyadék érintkezzen bőrrel, illetve a szemébe kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, mossa ki az érintett területet bő vízzel, és forduljon orvoshoz.
- A másodlagos cellákat és akkumulátorokat fel kell tölteni a használat előtt. Mindig vegye figyelembe a gyártó utasításait és az eszköz használati utasítását a helyes töltés érdekében.
- Hosszabb ideig történő tárolás esetén szükség lehet a cellák vagy akkumulátorok többszöri feltöltésére és lemerítésére a lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében.
- Az ártalmatlanítás során tartsa be a hulladékkezelés szabályait.

A külső és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.