



**Az USB-eszközön lejátszással kapcsolatos megjegyzések**

- A véletlen sorrendű lejátszás „SHUF” beállítás mellett a rendszer az USB-eszközön található összes hangfájlt lejátszza véletlen sorrendben. A véletlen sorrendű lejátszás „FLDR SHUF” beállítás mellett a rendszer a kiválasztott mappában található összes hangfájlt lejátszza véletlen sorrendben.

- A készülék kikapcsolásakor a rendszer kilép a kiválasztott véletlenszerű („SHUF” vagy „FLDR SHUF”) lejátszási módból, és visszatér a normál lejátszási módhoz („FLDR”).

**Az ismételt lejátszással kapcsolatos megjegyzések**

- Ha normál lejátszási módban a ↶ lehetőséget választja, a rendszer a leállításig ismétletes lejátszást végez az USB-eszközön tárolt összes hangfájlon. Ha mappalejátszást módra választja a ↶ lehetőséget, a rendszer a leállításig ismétletes lejátszást végez a kijelölt mappa összes hangfájlján.

- A ↶ 1” lehetőség választása esetén a rendszer a lejátszás leállításig folytatja a kijelölt fájl ismétletes lejátszását.

**Megjegyzések**

- A rendszer által megállapított lejátszási sorrend nem feltétlenül egyezik a csatlakoztatott digitális rendeltetőó által használttal.
- Mindenképpen kapcsolja ki a rendszert az USB-eszköz eltávolítása előtt. Ha a rendszer be van kapcsolva az USB-eszköz eltávolításakor, az eszközön található adatok sérülhetnek.
- Ha USB-kábeles kapcsolatot szükséges, csatlakoztassa az USB-eszközhöz kapott USB-kábelt. A működtetési módra vonatkozó részletes információkat a csatlakoztatandó USB-eszközhöz használt útmutatóban olvashat.
- A csatlakoztatott USB-eszköz típusától függően kis időbe telhet a „READING” felirat megjelenése.
- A rendszer nem támogatja USB-hub használatát. Ne csatlakoztasson USB-eszköz USB-hubon keresztül.
- Az USB-eszköz csatlakoztatásakor a rendszer beolvassa az USB-eszközön található összes fájlt. Ha az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van, az USB-eszköz beolvassása sokáig tarthat.
- Egyes USB-eszközök csatlakoztatása esetén előfordulhat, hogy a beviteli műveleteket a rendszer késleltette hajtja végre.
- Nem garantálható a kompatibilitás az összes kódoló- és irószoftverrel. Ha az USB-eszközön található audiofájlok eredetileg nem kompatibilis szoftverrel lettek kódolva, az zajt vagy akadozó hangzást eredményezhet, vagy esetleg a fájl nem játszható le.
- A rendszer az alábbi esetekben nem képes az USB-eszközön lévő audiofájlok lejátszására:
  - Ha valamelyik mappában több mint 999 hangfájl található.
  - Ha az USB-eszközön több mint 3000 hangfájl található.
  - Ha az USB-eszközön a mappák száma 1000-nél magasabb (beleértve a „ROOT” gyökérmappát és az üres mappákat is).
- Ezek a számok a fájl- és mappaszerkezettől függenően változhatnak. Ne mentsen más típusú fájlokat és fájloleges mappákat audiofájlokat tartalmazó USB-eszkőre.
- A rendszer csak 9 mappa mélységig képes a lejátszásra (a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve).
- A rendszer nem feltétlenül támogatja a csatlakoztzott USB-eszköz által biztosított összes funkciót.
- A rendszer átugorja azokat a mappákat, amelyekben nem található hangfájlok.
- A rendszeren a következő audioformátumok hallgathatók:
  - MP3...mp3” fájlkiterjesztés
  - WMA: „wma” fájlkiterjesztés

Még abban az esetben is, ha a fájl kiterjesztése megfelelő, eltérő fájlformátum esetén a lejátszáskor a rendszer zajt produkálhat vagy meghibásodhat.

**A rendszer használata akkumulátoröltéknél**

A rendszer bekapcsolt állapotban használható olyan USB-eszközök akkumulátorának töltésére, amelyek rendelkeznek az újratöltés funkcióval.

A töltés akkor kezdődik, amikor az egység ↔ (USB) portjához ⏏ csatlakoztatja az USB-eszkőt. A töltési állapot az USB-eszköz kijelzőjén látható. A további részletekkel kapcsolatban lásd az USB-eszköz felhasználoi útmutatóját.

**Az USB-eszköz töltésének leállítása**

Válassza le az USB-eszkőt.

**Megjegyzés az USB-eszköz töltésével kapcsolatban**

A rendszer kikapcsolt állapotában nem lehet USB-eszközöt tölteni.

## Külön megvásárolható audiokészülékek használata

1 Készítse elő a hangforrást.

Csatlakoztassa a kiegészítő audioeszkőzt a készülék AUDIO IN aljzatához ⏏ (külön megvásárolható) analóg audiokábellel.

2 Vegye lejjebb a hangerőt.

Nyomja meg a VOLUME − ⏏ gombot.

3 Válassza az AUDIO IN funkciót.

Nyomja meg a távvezérlő AUDIO IN FUNCTION ⏏ gombját, vagy nyomja meg többször az egységen található FUNCTION ⏏ gombot.

4 Indítsa el a lejátszást.

Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön, és állítsa be a hangerőt.

**Megjegyzés**

Ha a csatlakoztatott eszköz hangereje túl kicsi, előfordulhat, hogy a rendszer automatikusan készenléti üzemmódra vált. Állítsa be megfelelően az eszköz hangeréjét. Lásd „Az automatikus készenléti üzemmód funkció kikapcsolása” című részt.

## Külön megvásárolható audiokészülékek használata

1 Készítse elő a hangforrást.

Csatlakoztassa a kiegészítő audioeszkőzt a készülék AUDIO IN aljzatához ⏏ (külön megvásárolható) analóg audiokábellel.

2 Vegye lejjebb a hangerőt.

Nyomja meg a VOLUME − ⏏ gombot.

3 Válassza az AUDIO IN funkciót.

Nyomja meg a távvezérlő AUDIO IN FUNCTION ⏏ gombját, vagy nyomja meg többször az egységen található FUNCTION ⏏ gombot.

4 Indítsa el a lejátszást.

Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön, és állítsa be a hangerőt.

**Megjegyzés**

Ha a csatlakoztatott eszköz hangereje túl kicsi, előfordulhat, hogy a rendszer automatikusan készenléti üzemmódra vált. Állítsa be megfelelően az eszköz hangeréjét. Lásd „Az automatikus készenléti üzemmód funkció kikapcsolása” című részt.

## A hang beállítása

Művelet	Használt gomb
Hangerő módosítása	VOLUME +/- <span>⏏</span>
Dinamikusabb hang előállítás	BASS BOOST <span>⏏</span>
A hangeffektus beállítása	SOUND EFFECT <span>⏏</span> gomb többször, a kívánt hangeffektus megjelenéséig. <p>A gomb minden megnyomásakor a következőképpen módosul: „ROCK” → „POP” → „JAZZ” → „FLAT”.</p>

### A kijelző módosítása

Művelet	Használt gomb
A kijelzőn megjelenő adatok módosítása <sup>1)</sup>	DISPLAY <span>⏏</span> gomb többször
Kijelző mód módosítása (lásd alább)	DISPLAY <span>⏏</span> gomb többször, a rendszer kikapcsolt állapotában

<sup>1)</sup> Megjelenítheti például a CD/MP3-lemez vagy az USB-eszköz alábbi adatait:

<b>CD-DA-lemez</b>	—a zeneszám végéig hátralevő lejátszási idő
—a lejátszás végéig hátralevő idő	

<b>MP3-lemez/USB-eszköz</b>	
—műsorszám vagy fájl neve ( <span>🎶</span> )	
—előadó neve ( <span>👤</span> )	
—az album neve ( <span>📁</span> )	

A rendszer a következő kijelzési módokat kínálja.

Kijelzőmód	A rendszer kikapcsolt állapotában
Energiatakarékos mód <sup>1)</sup>	A kijelző az energiatakarékosság érdekében kikapcsol. Az időzítő és az óra továbbra is működik.
Óra <sup>2)</sup>	A kijelzőn az óra látható.

<sup>1)</sup> Az óra nem állítható be energiatakarékos üzemmódban.
<sup>2)</sup> Az óráképernyő 8 másodperc elteltével automatikusan energiatakarékos módra vált.

**A kijelzőn megjelenő adatokkal kapcsolatos megjegyzések**

- Ha az adatok között kétbájtos karakterek is vannak, akkor minden kétbájtos karakter két helyet foglal el.
- A kijelzőn a nem megjeleníthető karakterek helyett „\_” szimbólum látható.
- A következő információk nem szerepelnek a kijelzőn:
  - az MP3-lemez vagy az USB-eszköz tartalmának teljes lejátszási ideje.
  - az MP3-lemez vagy az USB-eszkő teljes hátralevő lejátszási ideje.
  - MP3-lemezen lévő MP3-fájl vagy USB-eszközön tárolt MP3/ WMA-fájl hátralevő lejátszási ideje.
- A következő információk nem pontosan jelennek meg:
  - a változó bitrátával kódolt (VBR) MP3-fájloknak lejátszási ideje.
  - azon mappák és fájlok neve, amelyek nem az 1-es és 2-es szintű ISO9660 vagy Joliet kiterjesztési formátumot követik.
- A következő információk jelennek meg a kijelzőn:
  - a CD-DA-lemez teljes lejátszási ideje (kivéve PGM módban, leállított lejátszó esetén),
  - a CD-DA-lemez egyik hangsványának hátralevő lejátszási ideje.
  - a CD-DA-lemez lejátszásának hátralevő ideje (kizárólag normál lejátszási módban futó lejátszás esetén).
  - az MP3-fájlok ID3-címkeinformációját 1-es vagy 2-es verziójú ID3-címek használata esetén (ha egyetlen MP3-fájlhoz 1-es és 2-es verziójú ID3-címek egyaránt tartozik, akkor a 2-es verziójú ID3-címkeinformáció jelenik meg a kijelzőn).

—legfeljebb 64 karakter hosszúságú ID3 címkeinformáció, amelyben nagybetűk (A-tól Z-ig), kisbetűk (a-tól z-ig) (a kisbetűk is nagybetűként jelennek meg), számjegyek (0-tól 9-ig) és szimbólumok (\* % ' () \* + ,- ./ < = > ? @ [ ] )

### Időzítők használata

A rendszerben 2 féle időzítő funkció érhető el. Mindkettő beállítása esetén a kikapcsolásidőzítő élvez prioritást.

**Elalvásidőzítő:**

Lehetősége van zenére elaludni. Ez a funkció abban az esetben is működik, ha az óra nincs beállítva. Nyomja meg többször egymás után a SLEEP ⏏ gombot. A SLEEP ⏏ gomb minen egyes megnyomásakor 10 perccel csökken a beállított idő értéke, a maximális 90 perctől kezdve a minimális 10 percg. Az elalvásidőzítő kikapcsolásához válassza az „OFF” lehetőséget.

**Lejátszásidőzítő:**

Lehetősége van egy előre beállított időpontban CD-re, FM/AM műsorra vagy USB-eszkőzre ébredni. Győződjön meg róla, hogy az óra be van állítva.

1 Készítse elő a hangforrást.

Készítse elő a hangforrást, majd állítsa be a hangerőt a VOLUME +/- ⏏ gomb segítségével. Hangforrásként a CD, az USB, az FM vagy az AM funkciót használhatja.

Adott CD-hangzás, hangfájl vagy rádióállomás megszólaltatásához hozzon létre saját műsorprogramot.

2 Válassza az időzítőbeállítási üzemmódot.

Nyomja meg a TIMER MENU ⏏ gombot.

3 Állítsa be a lejátszásidőzítőt.

Készítse elő a hangforrást, majd állítsa be a hangerőt a VOLUME +/- ⏏ gomb segítségével. Hangforrásként a CD, az USB, az FM vagy az AM funkciót használhatja.

Adott CD-hangzás, hangfájl vagy rádióállomás megszólaltatásához hozzon létre saját műsorprogramot.

4 Állítsa be a lejátszás indításának idejét.

A 🕒 🕒 gomb többszöri megnyomásával állítsa be az órát, majd nyomja meg a ⏏ ⏏ gombot. Végezze el a perc beállítását a fenti művelettel.

5 A lejátszás leállításának idejét szintén a 4. lépésben megadott módon lehet megadni.

6 Válassza ki a hangforrást.

Nyomja meg többször egymás után a 🕒/🕒 ⏏ gombot, amíg nyom nem jelenik a kívánt hangforrás a kijelzőn, majd nyomja meg a ⏏ ⏏ gombot.

4 Állítsa be a lejátszás indításának idejét.

A 🕒/🕒 ⏏ gomb többszöri megnyomásával állítsa be az órát, majd nyomja meg a ⏏ ⏏ gombot. Végezze el a perc beállítását a fenti művelettel.

5 A lejátszás leállításának idejét szintén a 4. lépésben megadott módon lehet megadni.

6 Válassza ki a hangforrást.

Nyomja meg többször egymás után a 🕒/🕒 ⏏ gombot, amíg nyom nem jelenik a kívánt hangforrás a kijelzőn, majd nyomja meg a ⏏ ⏏ gombot.

7 Kapcsolja ki a rendszert.

Nyomja meg a I/⏏ ⏏ gombot. A rendszer a beállított idő előt automatikusan bekapcsol.

Ha a rendszer a beállított időpontban bekapcsolt állapotban van, akkor a lejátszásidőzítő nem indul el. Ne működtesse a rendszert a bekapcsolás és a lejátszás megkezdése közötti időszakban.

Ha az időzítő hangforrásként FM/AM-állomás van megadva, a rendszer automatikusan bekapcsol a beállított időpont előtt 15 másodperccel.

Ha a hangforrás beállítása CD/USB, a rendszer automatikusan bekapcsol a beállított időpont előtt 30 másodperccel.

**A beállítás ellenőrzése**

1 Nyomja meg a TIMER MENU ⏏ gombot.

2 A 🕒/🕒 ⏏ gomb többszöri megnyomásával válassza a „SELECT” lehetőséget, majd nyomja meg a ⏏ ⏏ gombot.

3 „PLAY SEL” lehetőség kiválasztásához nyomja meg többször a 🕒/🕒 ⏏ gombot, majd pedig a ⏏ ⏏ gombot.

**Az időzítő törlése**

A fenti eljárást ismételve válassza az „OFF” lehetőséget a 3. lépésben, majd nyomja meg a ⏏ ⏏ gombot.

**A beállítás módosítása**

Kezdje újra az 1. lépéstől.

**Megjegyzések**

- Ha USB-eszkőzt választ az időzítéshez, és sok fájl vagy mappa található az eszközön, akkor a fájlok beolvassása eltart egy ideig, és e miatt a lejátszás a beállított időponthoz képest egy kis késleltetéssel indul el.
- Ha a lejátszásidőzítés hangforrásként automatikus vagy kézi hangolású FM/AM-rádióállomás van megadva, és a lejátszásidőzítés beállítása után módosítja is a rádióállomás-beállítást, akkor a lejátszásidőző rádióállomás-beállítása is módosul.
- Ha a lejátszásidőzítés hangforrásként beprogramozott FM/AM-rádióállomás van megadva, a rendszer rögzíti a rádióállomás-beállítást a lejátszásidőzítéshez megadott frekvencián. Ha a lejátszásidőzítés beállítása után módosítja is a rádióállomás-beállítást, a lejátszásidőző rádióállomás-beállítása változatlan marad.

**Tanács**

A lejátszásidőző beállítása mindaddig érvényben marad, amíg azt kézi módszerrel nem törli vagy el nem végzi az óra beállítását.

## Hibaelhárítás

1 Győződjön meg arról, hogy a tápkábel megfelelően van csatlakoztatva.

2 Keresse meg a problémát az alábbi ellenőrzőlistában, és hajtsa végre a hozzá tartozó javítási műveletet.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony-kereskedéshez.

### Általános

**Nem lehet bekapcsolni a rendszert.**

- Megfelelően csatlakoztatva van a tápkábel?

**A rendszer váratlanul készenléti üzemmódra váltott.**

- Ez nem jelent hibás működést. A készülék automatikusan készenléti üzemmódra vált, amennyiben kb. 30 percig nem történik semmilyen művelet vagy nincs kimeneti audiojel. Lásd „Az automatikus készenléti üzemmód funkció kikapcsolása” című részt.

**Az óra beállítása vagy a lejátszásidőzőt váratlanul törölődött.**

- Ha körülbelül egy percig semmilyen művelet nem történik, a rendszer automatikusan törli az órabéállítást és a lejátszásidőzítés beállítását. Ismételje meg a műveletet az elejétől.

**Nincs hang.**

- A VOLUME + ⏏ segítségével növelje a hangerőt.
- Ellenőrizze, hogy a kiegészítő hangrendszerelemek megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
- Győződjön meg arról, hogy az AUDIO IN funkció van aktiválva.
- Nem takarja valami a rendszer szellőzőnyílásait?
- Elképezhető, hogy az adott állomás ideiglenesen nem sugároz adást.

**Erős zúgás vagy zaj.**

- Zajforrásoktól távol helyezze el a rendszert.
- Csatlakoztassa a rendszert egy másik fali aljzathoz.
- Szereljen fel egy (nem tartozék) zajsűrűt a tápkábelre.

**A távvezérlő nem működik.**

- Távolítsa el a távvezérlő és a készüléken található ⏏ érzékelő között elhelyezkedő esetleges akadályokat, és ne helyezze a készüléket fénycső közelébe.
- Irányítsa a távvezérlőt a rendszer érzékelője felé ⏏.
- Vigyé közelebb a távvezérlőt a rendszerhez.

### CD/MP3-lemez

**A hang ugrik vagy a rendszer nem játssza le a lemezt.**

- Törölje le, majd helyezze be ismét a lemezt.
- Tegye a rendszert olyan helyre, ahol nincs rezgésnek kitéve (például stabil állványra).

**A lejátszás nem az első műsorszámot indul.**

- A PLAY MODE ⏏ gomb többszöri megnyomásával térjen vissza a normál lejátszáshoz, amíg mind a „PGM”, mind a „SHUF” felirat el nem tűnik a kijelzőről.

**A lejátszás indítása a szokásosnál több időt vesz igénybe.**

- A következő típusú lemezek növelhetik a lejátszás elindításához szükséges időt:
  - bonyolult faszervezettel rögzített lemez,
  - sok mappát tartalmazó lemez.

**Hibás kijelzés.**

- A CD-DA- vagy MP3-lemezen tárolt adatok megsérülhettek. Végezze el ismét az átvitelt.
- Az adott rendszer által megjeleníthető karakterek a következők:
  - nagybetűk (A–Z),
  - kisbetűk (a-tól z-ig) (a kisbetűk is nagybetűként jelennek meg),
  - számjegyek (0 to 9),
  - szimbólumok (\* % ' () \* + ,- ./ < = ? @ [ ] )
- Minden egyéb karakter helyett alulvonás ( \_ ) szerepel a kijelzőn.

### USB-eszköz

**Támogatott USB-eszköz használ?**

- Ha nem támogatott USB-eszkőzt használ, az alábbi problémák fordulhatnak elő. Ellenőrizze a kompatibilis USB-eszközöket a „Fájl lejátszása USB-eszkőről” pontban felsorolt webhelyeken.
  - Az USB-eszköz nem ismeri fel a készülék.
  - A fájl- és mappanevek nem jelennek meg a rendszeren.
  - A lejátszás nem lehetséges.
  - A zene lejátszása nem folyamatos, ugrál.
  - A hang zajos.
  - Torz hang hallható.

**Nincs hang.**

- Az USB-eszköz nem megfelelően van csatlakoztatva. Kapcsolja ki a rendszert, és csatlakoztassa ismét az USB-eszkőt.

**Zaj, akadozás vagy torz hang hallható.**

• Nem támogatott USB-eszkőt használ. A kompatibilis USB-eszközökről a weboldalakon tájékozódhat.

- Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az USB-eszkőt, majd kapcsolja be a rendszert.

• Maguk a zenei adatok zajosak vagy a hang torz. Lehetéséges, hogy az adatátvitel során került zaj a felvételre. Törölje a fájlt, és próbálja meg újra az átvitelt.

• Alacsony bitrátát használtak a hangfájlok kódolásakor. Másoljon nagyobb bitrátával kódolt hangfájlokat az USB-eszkőzre.

**A „READING” felirat hosszú ideig szerepel a kijelzőn, illetve sokáig tart a lejátszás elindítása.**

- Az olvasási folyamat a következő esetekben sokáig tarthat:
  - Az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van.
  - A fájlszerkezet túl összetett.

- A memória kapacitása túl nagy.
- A belső memóriában tárolt adatok töredezettek.

**Hibás kijelzés.**

- Az USB-eszközön tárolt adatok megsérülhettek. Végezze el ismét az átvitelt.
- Az adott rendszer által megjeleníthető karakterek a következők:
  - nagybetűk (A–Z),
  - kisbetűk (a-tól z-ig) (a kisbetűk is nagybetűként jelennek meg),
  - számjegyek (0 to 9),
  - szimbólumok (\* % ' () \* + ,- ./ < = ? @ [ ] )
- Minden egyéb karakter helyett alulvonás ( \_ ) szerepel a kijelzőn.

**Az USB-eszkőt nem ismeri fel a készülék.**

- Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az USB-eszkőt, majd kapcsolja be a rendszert.
- A kompatibilis USB-eszközökről a weboldalakon tájékozódhat.
- Az USB-eszköz nem működik megfelelően.
- Az USB-eszköz kezelési útmutatójában keresse meg a probléma megoldásának leírását.

**A lejátszás nem indul el.**

- Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az USB-eszkőt, majd kapcsolja be a rendszert.
- A kompatibilis USB-eszközökről a weboldalakon tájékozódhat.

**A lejátszás nem az első fájtól indul.**

- Állítsa a lejátszási módot normál lejátszásra.

**Nem lehet lejátszani egy hangfájlt.**

- Az MP3 PRO formátumú MP3-hangfájlokat nem lehet lejátszani.

- A Windows Media Audio Lossless és Professional formátumú WMA-fájlokat nem lehet lejátszani