4-569-904-41(1)

AC Adaptor/Charger

Használati útmutató
Instrucțiuni de utilizare
Betjeningsvejledning
Návod k obsluze
Käyttöohjeet

AC-VQ1051D (1) | **ACC-L1BP** (1) | **ACCKIT-D20** (1) | **ACCKIT-D12B** (1)
DK-215 (1) | (1) | (1) | (1)
DK-415 (1) | (1) | (1) | —
DCC-VQ1 (1) | — | — | —
NP-F970 — | (1) | (2) | (2)

AC-VQ1051D
ACC-L1BP
ACCKIT-D20
ACCKIT-D12B

© 2015 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/

4569904410

A



B

C

D



E



F



G



ACC-L1BP AC adapter/töltő (AC-VQ1051D) (1)
Újratölthető akkumulátor (NP-F970) (1)
AC tápkábel (1)
Csatlakozókábel (DK-215) (1)
Nyomtatott dokumentáció

A A termék részei

1 Érintkező fedőlemeze
2 ⏻ rekesz
3 **DC IN konnektor (csak DC-VQ1)**
4 **DC OUT konnektor**
5 **CHARGE ⏻ jelzőfény**
6 ⏻ rekesz
7 **CHARGE ⏻ jelzőfény**
8 **Kimenet változtatásgomb**
9 **Töltési mód változtatásgomb**
10 Kijelző ablaka
11 **Rekesz jelzőfénye**
12 **DISPLAY változtatás**

Kijelző ablaka
13 **InfoLITHIUM™ kijelző**
14 **WAITING kijelző**
15 **WARNING kijelző**
16 **TIME TO CHG (hátra) kijelző**
17 **Idő/NAPLÓ kijelző**
18 **BATTERY LIFE kijelző**
19 **VCR/CAMERA kijelző**
20 **Normál feltöltés kijelző**
21 **Teljes feltöltés kijelző**
22 **Akkumulátor- élettartam kijelzője**

Az AC-VQ1051D AC adapter/töltő az alábbi módon használható

Az AC-VQ1051D AC adapter/töltő otthon és autóban egyaránt használható.
Csatlakoztassa a tápkábelt (tartozék) egy fali csatlakozóaljzatba, vagy csatlakoztassa a DC-VQ1 autóakkumulátor-kábelt autós cigarettagyújtó csatlakozóaljzatához. (Csak negatív (-) földelésű autókhoz)

- Sony berendezések (videokamerák stb.) működtetéséhez használja a készülékhez mellékelt csatlakozókábeleket.
- Sony újratölthető akkumulátorok (tartozék) töltéséhez.
  – A töltés szintjének „Teljes feltöltés" vagy „Normál feltöltés" módra történő beállításához használja a töltési mód változtatógombot. Ha az akkumulátort gyorsan kívánja használni, „Normál feltöltés" beállításnál végezze a töltést normál időben.
- Ha a készülékbe InfoLITHIUM akkumulátorokat helyez, az alábbi funkciók állnak rendelkezésére.
  – Gyors töltés
  (Gyorsabb, mint a videokamerával, stb. történő töltés esetén.)
  – Lehetőség van a „BATTERY LOG" napló és a töltési információk megjelenítésére.
  Megjelennek a felhasználási előzmények és az akkumulátor töltési állapota.
  • Az összesített töltési idő, a töltések száma, az utolsó használat éve és hónapja
  • Akkumulátor élettartamra, a teljes befejezésig hátralevő idő
- A készülék lítium-ion akkumulátorok töltésére készült. Nem használható Ni-Cd vagy Ni-MH akkumulátorok (tartozékok).
- Ez a készülék nem használható bizonyos típusú videokamerákkal vagy egyéb berendezésekkel. Használat előtt győződjön meg a berendezése kompatibilitásáról.

Mi az InfoLITHIUM?

Az InfoLITHIUM egy lítium-ion akkumulátor, amely képes az energiafogyasztásra vonatkozó információk kommunikálására elektronikus eszközökkel. Azt tanácsoljuk, hogy ⏻ **InfoLITHIUM** jellel ellátott elektronikus eszközökhöz használjon InfoLITHIUM akkumulátort (L sorozat).

Az InfoLITHIUM a Sony Corporation védjegye.

Mi a „BATTERY LOG"?

A „BATTERY LOG" megjelenít az akkumulátorban tárolt használati előzményeket.

- Összesített töltési idő
- Töltések száma
- Utolsó használat éve és hónapja
  (A megjelenített értékek megközelítőlegesek. A kijelzések tartalma az akkumulátortól függően korlátozott.)

Megjegyzések a BATTERY LIFE kijelzőhöz (használat előtt olvassa el figyelmesen)

Az akkumulátor hőre nagy hatással van, ezért a kijelzés is az akkumulátorral kapcsolatos információkat, ha teljesítmé az alábbi feltételek.

- InfoLITHIUM akkumulátort használ.
- Videokamerája kompatibilis az InfoLITHIUM technológiával.

Győződjön róla, hogy a készülékre csatlakoztatott akkumulátor fel van töltve ez a jelzés. Ellenőrizze a videokészülékhez mellékelt kezelési útmutatóban, hogy kompatibilis-e az InfoLITHIUM technológiával.

Ha egyről több InfoLITHIUM technológiával kompatibilis videokamerával stb. használja az akkumulátort, a megjelenített információk az akkumulátorhoz legutóbb csatlakoztatott eszköze vonatkoznak.

„BATTERY LOG" az NP-F970, NP-F770 és NP-F570 újratölthető akkumulátorokhoz áll rendelkezésre. Lehet, hogy más akkumulátorok nem kompatibilisek, vagy a megjelenített információk korlátozottak lesznek.

B Videokészülék működtetése

Ha az AC tápkábelt és a DCC-VQ1 autóakkumulátor-kábel egyidejűleg van csatlakoztatva, az elsődleges tápforrás a autóakkumulátor-kábele lesz.

A csatlakoztatás részletét a videokamera stb. használati útmutatójában találja.

1 **Állítsa a kismet változtatógombot VCR/CAMERA helyzetbe.**
2 **Csatlakoztassa az AC tápkábelt vagy az autóakkumulátor-kábelt a készülékhez.**
3 **Csatlakoztassa az AC tápkábelt egy fali csatlakozóaljzatba. Vagy csatlakoztassa az autóakkumulátor-kábelt a cigarettagyújtó-aljzatba.**
Megvilágítódik a készülék ablaka belsője.
4 **Csatlakoztassa a csatlakozókábelt a készülék DC OUT konnektorához.**
5 **Csatlakoztassa a csatlakozókábelt a videokamerához.**
A csatlakoztakbel bekötésének az irányáról a videokamera stb. használati útmutatójában olvashat.
A DK-215 csatlakozókábel használata (B 1 ábra)
A DK-415 csatlakozókábel használata (B 2 ábra)

Megjegyzések

- Ha a készülék VCR/CAMERA módban van, a hozzá csatlakoztatott akkumulátort nem tölthető.
- Ha a kép torz, helyezze a készüléket távolabbra a videokamerától.
- A DK-415 csatlakozókábelt az újratölthető akkumulátorral (L sorozat) használja berendezéseinek használata. Használat előtt győződjön meg a berendezése kompatibilitásáról.
- Az ábra egy HDR-AX2000 digitális HD videokamera-felvevőhöz való csatlakoztatást ismerteti.

C Az akkumulátor töltése

Ha az AC tápkábelt és a DCC-VQ1 autóakkumulátor-kábel egyidejűleg van csatlakoztatva, az autóakkumulátor-kábel energiája kap elsőbbséget.

1 **Állítsa a kismet változtatógombot „NORMAL CHARGE" vagy „FULL CHARGE" helyzetbe.**
Ha az akkumulátort a teljes feltöltésig kívánja tölteni, állítsa a töltési mód változtatógombot „FULL CHARGE" helyzetbe.
Ha a normál feltöltés után be kívánja fejezni a töltést, állítsa „NORMAL CHARGE" helyzetbe.
A részletekért a „Töltési mód átkapcsolása" fejezetben találja.
2 **Állítsa a kismet változtatógombot CHARGE helyzetbe.**
3 **Csatlakoztassa az AC tápkábelt a készülékhez.**
4 **Csatlakoztassa az AC tápkábelt a fali csatlakozóaljzathoz.**
Megvilágít egy lámpa, és a kijelző ablaka bekapcsol.
5 **Csatlakoztassa az akkumulátort.**
Olvassa el az „Az akkumulátor csatlakoztatása" részt. A tölt megkezdését követően a kijelzőn lévő akkumulátor-élettartam kijelzője villogni kezd, és a CHARGE jelzőfény kigyullad.
6 **A töltés befejezése után távolítsa el az akkumulátort.**
A készülék befejezi a töltést a töltési mód változtatójával beállított szinten. Ha a CHARGE jelzőfény kialszik, a feltöltés befejeződött. A töltés befejeznése vonatkozó részleteket a „Töltési mód átkapcsolása" fejezetben találja.
Az akkumulátor eltávolításához olvassa el az „Az akkumulátor eltávolítása" részt.

Magyar

Köszönjük, hogy a Sony AC adaptert/töltőt választotta.

A készülék használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket a használati utasításokat, és tartsa meg ezeket utólagos hivatkozás céljából.

A csomag tartalma

AC-VQ1051D AC adapter/töltő (AC-VQ1051D) (1)
AC tápkábel (1)
Csatlakozókábel (DK-215) (1)
Csatlakozókábel (DK-415) (1)
Autóakkumulátor kábele (DCC-VQ1) (1)
Nyomtatott dokumentáció

Töltési mód átkapcsolása

A töltést kétféle szinten lehet befejezni: „Normál feltöltés" és „Teljes feltöltés". A töltési módot a töltési mód készülék lévő változtatócsúszával változtathatja meg.

Töltés közben (NORMAL CHARGE)

A töltés befejeztével állítsa a töltési mód változtatógombot „NORMAL CHARGE" helyzetbe állítja, az akkumulátor-élettartam kijelzőjén megjelenik a „NORMAL" üzenet.

2 **Az akkumulátor élettartama**
Az elsőként csatlakoztatott akkumulátor összesített töltési ideje.
3 **Az akkumulátor élettartama**
A következőként csatlakoztatott akkumulátor élettartama.
4 **Összesített töltési idő**
Az elsőként csatlakoztatott akkumulátor összesített töltési ideje.
5 **Töltések száma összesen**
A következőként csatlakoztatott akkumulátor töltéseinek a száma.
6 **Az utolsó használat éve és hónapja**
Az elsőként csatlakoztatott akkumulátor legutoljó használatának az éve és hónapja.
7 **Összesített töltési idő**
A következőként csatlakoztatott akkumulátor összesített töltési ideje.
8 **Töltések száma összesen**
A következőként csatlakoztatott akkumulátor töltéseinek a száma.
9 **Az utolsó használat éve és hónapja**
A következőként csatlakoztatott akkumulátor legutoljó használatának az éve és hónapja.

Megjegyzések

- A megengedett idő 25 °C-os környezetben történő töltésre vonatkozó megközelítőleges érték. Az adott környezettől függően előfordulhat a tényleges időtől. Az akkumulátor állapotától függően előfordulhat, hogy nem lehet elérni ezt az időt. Ez nem hiba jele.
– A megkezdett időt és a tényleges töltés ideje eltérhet. (A töltés azonban ilyen esetekben is a teljes feltöltésig folytatódik.)
– Ha nem InfoLITHIUM technológiával kompatibilis akkumulátort tölt (A akkumulátor-élettartam kijelzője nem állnak rendelkezésre.)
– Ha a legutóbbi használat éve és hónapja nem világos. (Ha az akkumulátort videokamerához csatlakoztatja, de a videokamerát nem kapcsolja be, vagy a videokamera naptár-funkciója nincs beállítva, stb.)
– Ha az akkumulátort eltávolítja a készülékből a normál feltöltést követően, ami a teljes feltöltés befejezése előtt. (A normál töltés befejeződött következtében körülbelül egy óráig tart a teljes feltöltés.)
– Ha hosszabb ideig nem történt az akkumulátort tölteni. (Előzőre töltse fel teljesen.)

Ha két akkumulátor van a készülékbe helyezve, használt tünetet tapasztalhat, ha az akkumulátorok valamelyike a fent leírt állapotban van.

- A „BATTERY LOG" kijelző NP-F970, NP-F770 és NP-F570 újratölthető akkumulátorokhoz áll rendelkezésre. Más akkumulátorok esetén lehet, hogy nem működik.

▶Autóakkumulátor-kábel használata (DCC-VQ1*)

G A DCC-VQ1 autóakkumulátor-kábel az alábbi módon használható

- A DCC-VQ1 autóakkumulátor-kábel a készülék autós cigarettagyújtó csatlakozóaljzatával történő használatára készült.
- Egyes autók negatív földelésűek, míg mások pozitív földelésűek. Ez a készülék csak negatív földelésű autókban használható.
- Csatlakoztassa a DCC-VQ1 Ⓒ kimeneti csatlakozódugóját a készülék DC IN konnektorához, majd a DCC-VQ1 Ⓐ számú cigarettagyújtó csatlakozódugóját az autós cigarettagyújtó aljzatába. Dugja be erősen a cigarettagyújtó csatlakozódugóját.
- A DCC-VQ1 autóakkumulátor-kábel nem része az ACC-L1BP tartozékcsomagnak. A DCC-VQ1 beszerzésével kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz.

Autóakkumulátor-kábel használata (DCC-VQ1)

- A készüléket csak olyan autóval használja, amely akkumulátora 12 vagy 24 V-os.
- Egyes autók negatív földelésűek, míg mások pozitív földelésűek. **Ez a készülék csak negatív földelésű autókban használható.**
- A készüléket csak járó motorral használja. Ha a készüléket akkor használja, amikor az autó motorja áll, az autó akkumulátora lemerülhet.
- Ha nem használja, húzza ki az autóakkumulátor kábelét a cigarettagyújtó csatlakozóaljzatából. Amikor húzza az autóból a kábelt, mindig a csatlakozót fogja. Soha ne húzza magát a kábelt.

Ha valami problémája merül fel a feltöltés során, a CHARGE jelzőfény villogni kezd, és a „Akkumulátor" részben találja meg a kijelzőn. A részletekért a „Hibaelhárítás" részben találja.

A töltés ellenőrzése

A töltés megkezdését követően a kijelző ablakában lévő akkumulátor-élettartam jelzőfény kigyullad.

Az akkumulátor-élettartama a kerező használatával történő letelepes kezdővé megközelítőleges időtartamát jelzi. Az akkumulátor élettartama növekedik, ha az LCD kijelző kikapcsolva.

Lehet, hogy egyes videokamerák esetében az akkumulátor élettartama nem jelenhető meg. A részletekért a „Megjegyzések a BATTERY LIFE kijelzőhöz" fejezetben találja.

Töltés közben kétféle módon kapcsolhatja át a kijelzőablak tartalmát.

Kétféle módon kapcsolhatja át a kijelzőablak tartalmát: a képernyő automatikus változtatásával, és a DISPLAY változtgomb minden megnyomásával.

A rekesz jelzőfénye a rekesz számának felel meg.
Az alábbi példában az Ⓑ rekesszbe, majd a Ⓐ rekesszbe helyezett akkumulátor szerepel.

A kijelzőablak tartalmának az automatikus megváltoztatása töltés közben (lásd B ábra)

1 **Az akkumulátor élettartama**
Az elsőként csatlakoztatott akkumulátor élettartama.
Ez a legtolóbára használt, InfoLITHIUM technológiával kompatibilis videokamerához stb. csatlakoztatott akkumulátor élettartama.
2 **Az akkumulátor élettartama**
A következőként csatlakoztatott akkumulátor élettartama.
3 **Töltésidő**
Az Ⓑ vagy Ⓐ rekesszbe helyezett akkumulátorok teljes feltöltéséhez szükséges összesített töltésidő.
Ha a többi mód változtatójának „NORMAL CHARGE" helyzetbe állítja, megjelenik a normál feltöltéshez szükséges hátralévő idő.

A töltés során nyomja meg a DISPLAY változtgombot. (Lásd E ábra)

A töltés során a „BATTERY LOG" a DISPLAY változtgomb megnyomásával jelenítheti meg.
A kijelzőablak tartalma a DISPLAY változtgomb minden megnyomására megváltozik az alábbi módon.
A DISPLAY változtgomb megnyomása körülbelül öt másodpercre megjelenik az akkumulátor élettartama, majd automatikusan átvált az akkumulátor élettartama a a töltés befejeztéséig hátralévő idő között.

1 **Összesített töltési idő**
Az elsőként csatlakoztatott akkumulátor összesített töltési ideje.
Megjelenített az első töltés óta végzett töltési idők megközelítőleges összesített töltési ideje. A minimális megjelenített idő 5 óra.
2 **Töltések száma összesen**
Az elsőként csatlakoztatott akkumulátor töltéseinek a száma.
Megjelenített az elsőként csatlakoztatott akkumulátor töltéseinek a megközelítőleges száma az első feltöltésétől kezdve. A minimális megjelenített érték 5, és a számok az öt többszöröseiben jelennek meg. Az utasítótések és felfüggesztett töltések nincsenek mindig figyelembe véve.
3 **Az utolsó használat éve és hónapja**
Az elsőként csatlakoztatott akkumulátor legutoljó használatának az éve és hónapja.
A megjelenítés formátuma „Hónap" és „Év" (az év utolsó két számjegye). Ha olyan videokamerával használja, amelynek nincs naptára, „- - -" jelenik meg.
4 **Összesített töltési idő**
A következőként csatlakoztatott akkumulátor összesített töltési ideje.
5 **Töltések száma összesen**
A következőként csatlakoztatott akkumulátor töltéseinek a száma.
6 **Az utolsó használat éve és hónapja**
A következőként csatlakoztatott akkumulátor legutoljó használatának az éve és hónapja.

A töltés befejezése után nyomja meg a DISPLAY változtgombot. (Lásd F ábra)

A töltés befejeztével után a töltő nem tölti meg automatikusan. A kijelzőablak tartalma a DISPLAY változtgomb minden megnyomására megváltozik az alábbi módon.
A kijelző a DISPLAY változtgomb megnyomása után öt másodpercel visszatér az 1 ábrán látható képernyőre.

1 **A töltés befejeződött. Ha a töltési mód változtapcsolóját „NORMAL CHARGE" helyzetbe állítja, az akkumulátor-élettartam kijelzőjén megjelenik a „NORMAL" üzenet.**
2 **Az akkumulátor élettartama**
Az elsőként csatlakoztatott akkumulátor élettartama.
3 **Az akkumulátor élettartama**
A következőként csatlakoztatott akkumulátor élettartama.
4 **Összesített töltési idő**
Az elsőként csatlakoztatott akkumulátor összesített töltési ideje.
5 **Töltések száma összesen**
A következőként csatlakoztatott akkumulátor töltéseinek a száma.
6 **Az utolsó használat éve és hónapja**
Az elsőként csatlakoztatott akkumulátor legutoljó használatának az éve és hónapja.
7 **Összesített töltési idő**
A következőként csatlakoztatott akkumulátor összesített töltési ideje.
8 **Töltések száma összesen**
A következőként csatlakoztatott akkumulátor töltéseinek a száma.
9 **Az utolsó használat éve és hónapja**
A következőként csatlakoztatott akkumulátor legutoljó használatának az éve és hónapja.

Megjegyzés

Ez a készülék az egész világon használható 100 V – 240 V feszültségről.
Ne használjon elektronikus feszültségtranszformátort, mivel ez meghibásodáshoz vezethet.

Hibaelhárítás

Tünet	Ok/Megoldás
A videoberendezés nem működik.	• A tápellátás csatlakozódugója ki van húzva a fali csatlakozóaljzatból. • Az autóakkumulátor kábele DCC-VQ1 ki van húzva a cigarettagyújtó-aljzatból. → Dugja be egy fali csatlakozóaljzatba vagy egy cigarettagyújtó aljzatba. • A csatlakozókábel nincs megfelelően csatlakoztatva. → Csatlakoztassa megfelelően. • A kismet változtatógomb CHARGE helyzetben van. → Állítsa a kismet változtatógombot VCR/CAMERA helyzetbe.
Az akkumulátor nem tölthődik.	• A kismet változtatógomb VCR/CAMERA helyzetben van. → Állítsa a kismet változtatógombot CHARGE helyzetbe.
A tápellátás azonnal kikapcsol akkor is, ha az akkumulátor élettartama még elegendő, vagy a az akkumulátor megjelenített élettartama eltér az akkumulátor ténylegesen élettartamától.	• Helyezze vissza az akkumulátort, majd töltse fel újra teljesen.
A kijelző nem változik.	• Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony.
A kijelző ablakában a „Lo" üzenet látható.	• Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony. A tölés alacsonyabb hőmérsékleten, talán mint az alábbi hőmérsékleten történik tartomány. – Az alábbi képernyő akkor jelenik meg, ha alacsony hőmérsékletű akkumulátort csatlakoztat, vagy ha a töltés az ajánlott töltési hőmérséklet-tartományon kívül hőmérsékleten zajlik. Noha a töltés ilyen esetében is elvégezhető, ha a helyet továbbra is fennáll, a készülék késeznélti módba tölt (olvassa el a következő részt), vagy a töltés az akkumulátor védelme érdekében nem végezhető el megfelelően. Az akkumulátor töltéséhez 10 °C – 30 °C hőmérsékletet ajánlunk.

Olvassa el a „Megjegyzések a BATTERY LIFE kijelzőhöz" fejezetet.

A CHARGE jelzőfény kétféleképpen villoghat az alább leírt módon.
Gyorsan villog: Ismételten be- és kikapcsol 0,15 másodpercenként
Lassan villog: Ismételten be- és kikapcsol 1,5 másodpercenként
Ha az akkumulátor-élettartam kijelzőjén „- - -" jelenik meg, és a CHARGE jelzőfény villogásának megfelelően tegye meg a megfelelő lépéseket.

Ha a CHARGE jelzőfény tartósan lassan villog, és a kijelző ablakában megjelenik a „WAITING" üzenet.	→ A töltés átmenetileg leállt. A készülék készenléti állapotban van. Ha a terem hőmérséklete vagy az akkumulátor hőmérséklete elhagyja a megfelelő hőmérséklettartományt, a töltés automatikusan leáll. Amikor a terem hőmérséklete visszatér a megfelelő hőmérséklettartományba, a CHARGE jelzőfény világítani kezd, és a töltés újraindul. Az akkumulátor töltéséhez 10 °C – 30 °C hőmérsékletet ajánlunk.
Ha a CHARGE jelzőfény tartósan gyorsan villog, és a kijelző ablakában megjelenik a „WARNING" üzenet.	→ Amikor először tölt az akkumulátort az alábbi feltételek közöött, a CHARGE jelzőfény gyorsan villoghat. Ha ez megtörténik, vegye ki az akkumulátort a készülékből, helyezze vissza, és töltse újra. ① Ha az akkumulátor hosszú ideig nem használt a tárolást követően. ② Ha az akkumulátor hosszú ideig volt a tárolóhelyen szobahőmérsékletnél magasabb hőmérsékleten. ③ Körvetlenül a vásárlást követően Ha a „WARNING" üzenet továbbra is megy van jelenítve, ellenőrizze az alábbi pontokat.

Távolítsa el az akkumulátort a készülékből, és helyezze be újra.

A CHARGE jelzőfény újra villogni kezdi. Helyezzen be egy másik InfoLITHIUM akkumulátort.	**A CHARGE jelzőfény világít, de már nem kezd újra villogni:** Ha a CHARGE jelzőfény kialszik a feltöltési idő elteltével, akkor a probléma az akkumulátorral van.
A CHARGE jelzőfény újra villogni kezdi. A készülékkel valami probléma lehet.	**A CHARGE jelzőfény világít, de már nem kezd újra villogni:** Ha a CHARGE jelzőfény kialszik a feltöltési idő elteltével, akkor a probléma az akkumulátorral van.

Forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőjére bármely termékkel, amely a problémát okozhatja.

Română

Vă mulțumim că ați achiziționat adaptorul/încărcătorul c.a. Sony.

Înainte de a acționa acestă unitate, citiți cu atenție aceste manual și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Articole incluse

AC-VQ1051D Adaptor/încărcător c.a. (AC-VQ1051D) (1)
Cablu de alimentare c.a. (1)
Cablu de legătură (DK-215) (1)
Cablu de legătură (DK-415) (1)
Cablu pentru bateria de mașină (DCC-VQ1) (1)
Documentație imprimată

ACC-L1BP Adaptor/încărcător c.a. (AC-VQ1051D) (1)
Pachet de baterii reîncărcabile (NP-F970) (1)
Cablu de alimentare c.a. (1)
Cablu de legătură (DK-215) (1)
Documentație imprimată

Mărci comerciale

- Sony, InfoLITHIUM, BATTERY LIFE, BATTERY LOG, InfoLITHIUM, CHARGE, WAITING, WARNING, TIME TO CHG, NORMAL, FULL, VCR/CAMERA, BATTERY LIFE, NORMAL, CHARGE, FULL, Idő/NAPLÓ

Dansk

(Fortsat fra forsiden)

Skift af opladningstilstanden

Der er to muligheder for aktivering af opladning: "Normal opladning" og "Fuld opladning". Du kan skifte opladningstilstanden med kontakten til skift af opladningstilstand på denne enhed.

- Normal opladning (NORMAL CHARGE)

Når opladningen er gennemført, vises indikatoren for batteriniveau på skærmen som illustreret til højre.
Batteripakkens tilstand kan bevares bedre, men batteriniveauet vil være en smule kortere end i den fuldt opladede tilstand.

- Fuld opladning (FULL CHARGE)

Når opladningen er gennemført i den fuldt opladede tilstand, vises indikatoren for batteriniveau som illustreret til højre.
Batteriniveauet vil være en smule længere end i den normalt opladede tilstand, men opladningstiden vil også være længere.

Samtidig isætning af to batteripakker

Du kan sætte to batteripakker i denne enhed på samme tid. Du kan også nemt lade med kun et batteripakke. Opladning begynder med den batteripakke, som er sat i stik Ⓐ.
Når der sættes to batteripakker i, men ikke samtidigt, begynder opladningen med den batteripakke, som blev sat i først, uanset om den er i stik Ⓑ eller Ⓐ.

Bemærkninger

- Der kan sættes to batteripakker i, men de kan ikke oplades med normal opladning samtidigt.
- Når kontakten til skift af opladningstilstand er indstillet til "FULL CHARGE", gennemføres opladning med normal opladning i den rækkefølge, som batteripakkerne blev sat i, og gennemfører derefter fuld opladning af begge batteripakker samtidigt.

Sådan sættes batteripakken i (C-①)

1. **Placer batteripakken på denne enhed med ◄-mærket vendende ned mod terminalsiden.**
2. **Skub batteripakken i pilens retning.**
   Tryk på batteripakken indtil terminalklappen er helt skjult.

Sådan fjernes batteripakken (C-②)

Skub batteripakken i pilens retning og løft den lige ud.

Bemærkninger

- Løft ikke denne enhed op ved at holde i batteripakken.
- Sørg for, at du ikke stoder terminalklappen. Vær især forsigtig med ikke at stode batteripakken imod den, når du sætter batteripakken i.
- Pas på ikke at få fingrene i klemme, når du sætter batteripakken i eller fjerner den.

Opladningstid

Hurtigopladning

	NP-F970	NP-F770	NP-F570
Normal opladning	285 min	185 min	110 min
Fuld opladning	345 min	230 min	170 min

- De viste tider gælder for opladning af en tom batteripakke ved hjælp af denne enhed og en omgivende temperatur på 25 °C.
- Opladningstiden kan variere afhængigt af batteripakkens tilstand og den omgivende temperatur.

Sådan anvendes batteripakken hurtigt

Du kan anvende batteripakken, selv hvis du fjerner den fra denne enhed, inden opladningen er fuldført. Men en kortere opladningstid betyder en kortere anvendelsestid.

Bemærkninger

- Hvis kontakten til skift af udgang indstilles til VCR/CAMERA under opladning, stopper opladningen.
- Hvis CHARGE-lampen ikke lyser eller blinker, skal du kontrollere, om batteripakken er sat korrekt ind i enheden. Hvis den ikke er sat korrekt i, vil den ikke blive ladet op.
- Der kan kun udføres batteriopladning med InfoLITHIUM-batteripakker.
- Når kontakten til skift af opladningstilstand indstilles til "NORMAL CHARGE", afsluttes enheden opladningen, når normal opladning er gennemført.
- Du kan anvende opladningstilstanden, inden lyver opladning er gennemført.
- Tidtur ikke denne enhed til en spændingsomformer til udendørsbrug. Dette kan muligvis medføre overophedning eller en anden form for funktionsfejl.

Hvis der går noget galt under opladningen, blinker CHARGE-lampen, og "WARNING" vises på displayet. Se "Fejlfinding" angående detaljer.

Sådan kontrolleres opladning

Når opladningen begynder, lyver batterileveideten i displayvinduet. Den viste batterileveid er den estimerede resterende tid til opstøbe af billeder vha. sagerne. Batterileveideten er kortere, hvis LCD-displayet anvendes.
Batterileveideten vises muligvis ikke med visse videokameraer. Se "Bemærkinger om BATTERY LIFE-indikatoren" angående detaljer.

Der er to metoder til skift af indholdet i displayvinduet under opladning.

Der er to metoder til skift af indholdet i displayvinduet: automatisk skift af visning og skift af visning hver gang du trykker på knappen til skift af DISPLAY.
Indikatorlampen for slotter svarer til slotnummeret.
Det følgende er et eksempel på ændring på batteripakke i slot Ⓑ efterfulgt af en ændri i slot Ⓐ.

Automatisk skift af indholdet i displayvinduet under opladning (se illustration D)

1. **Batterileveid**
   Batterileveideten for den først isatte batteripakke.
   Dette er batterileveideten ved nærtning i det sidste anvendte InfoLITHIUM-kompatible videokamera osv.
2. **Batterileveid**
   Batterileveideten for den anden isatte batteripakke.
3. **Opladningstid**
   Den resterende tid i alt indtil fuld opladning af de batteripakker, som er sat ind i slot Ⓐ og slot Ⓑ er gennemført.
   Når kontakten til skift af opladningstilstand er indstillet til "NORMAL CHARGE", vises den resterende tid, indtil normal opladning er gennemført.

Tryk på knappen til skift af DISPLAY under opladning. (Se illustration E)

"BATTERY LOG" kan vises under opladning vha. tryk på knappen til skift af DISPLAY.
Indholdet i displayvinduet skifter hver gang, du trykker på knappen til skift af DISPLAY, som følger.
Ca. fem sekunder efter tryk på knappen til skift af DISPLAY vises batterileveiden, og derefter skifter det automatisk mellem batterileveiden og den resterende tid, indtil opladning er gennemført.

1. **Opladningstid i alt**
   Opladningstiden i alt for den først isatte batteripakke.
   Viser den estimerede opladningstid i alt fra første opladning. Den minutter visning er 5 tinuet.
2. **Opladningstælling i alt**
   Antallet af gange den første batteripakke er blevet opladet.
   Viser det omtrentlige antal gange, batteripakken er blevet opladet, siden denne første opladning. Den minutte visning er 5 gange, og tællingen vises med fem cifre. Efterfølgeopsplademinger og afbrudte opladninger tælles muligvis ikke med.
3. **Ar og mened for sidste anvendelse**
   Ar og måned for hvornår den først isatte batteripakke sidst blev anvendt.
   Viser "Måned" efterfulgt af "Ar" (sidste to cifre af året). Hvis der anvendes et videokamera, som ikke har indstillet nogen kalender, vises "- - -".
4. **Opladningstid i alt**
   Opladningstiden i alt for den efterfølgende isatte batteripakke.
5. **Opladningstælling i alt**
   Antallet af gange den efterfølgende batteripakke er blevet opladet.

Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
Mål (Ca.)	88,4 mm × 60,0 mm × 70,8 mm (b/h/d)
Vægt	Ca. 300 g

Ret til ændring af design og tekniske data uden varsel forbeholdes.

Bemærk

Denne enhed understøtter spændinger venden over på mellem 100 V og 240 V.
Brug ikke en elektronisk spændingsomformer, da dette muligvis kan medføre en funktionsfejl.

Fejlfinding

Symptom	Årsag/afhjælpning
Videoudstyr fungerer ikke.	• Strømstikker er afbrudt fra stikkontakten. • Batteripakken (mængden DC-V02) er afbrudt fra cigaretrænderstikket. → Tilslut tit en stikkontakt eller et cigaretrænderstik. • Kontaktorkabler er ikke tilsluttet ordentligt. → Tilslut ordentligt. • Kontakten tik skift af udgang er sat til CHARGE. → Sæt kontakten tik skift af udgang til VCR/CAMERA.
Batteripakken oplades ikke.	• Kontakten tik skift af udgang er sat til VCR/CAMERA. → Sæt kontakten tik skift af udgang til CHARGE.
Strømmen slukker straks, selvom der er tilstrækkelig batterileveid tilbage, eller den viser batterileveid øjeblik for den aktuelle batterileveid.	• Opbrug batteripakken og opladt den derefter fuldstændig igen. → Batterileveiden vil blive vist korrekt.
Visningen blev ikke ændret.	Se "Bemærkinger om BATTERY LIFE-indikatoren".
"Lo" vises i displayvinduet.	• Batteripakkens temperatur er for lav. • Opladning udføres ved en lavere temperatur end det anbefalede temperaturområde for opladning. → Visningen vil nedenfor vises muligvis, hvis der udføres opladning ved en lavere temperatur i eller hvis der udføres opladning ved en lavere temperatur end det anbefalede temperaturområde for opladning. Selvom der stadig kan udføres opladning efter disse tilfælde, skifter denne enhed til standbytilstanden (se det følgende punkt), hvis denne situation fortsætter, eller det vil ikke blive udført ordentlig opladning for at beskytte batteripakken. Vi anbefaler opladning øjeblikken mellem 10 °C og 30 °C.

CHARGE-lampen blinker på de følgende to måder.
Blinker hurtigt: Forholdet mellem tænd- og slukke hvert 0,15 sekund.
Blinker langsomt: Forholdet mellem tænd- og slukke hvert 1,5 sekund.
Når CHARGE-lampen blinker, skal du først og fremmest tage de nedenstående hensyn, og derefter prøve igen at genoptage opladningen.

- "BATTERY LOG"-visning er til rådighed med de genopladelige batteripakker NP-F970 og NP-F570 fra NP-F570. Indholdet af visningen begrænset med andre batteripakker.

▶Brug af bilbatteriledningen (DCC-VQ1⁺)

G DCC-VQ1-bilbatteriledningen kan anvendes som følger

- DCC-VQ1-bilbatteriledningen er til tilslutning af denne enhed til cigaretrænderstikket i en bil.
- Visse biler er nygivet med, og andre er positivt jordet. Denne enhed er kun til negativt jordede biler.
- Tilslut udgangsstik Ⓑ på DCC-VQ1 til DC IN-konnektoren på denne enhed, og cigaretrænderstikket Ⓐ på DCC-VQ1 til cigaretrænderkontakten i din bil. Sæt cigaretrænderstikket ordentligt i.
- Bilbatteriledningen DCC-VQ1 følger ikke med tilbehørskittet ACC-L1BP. Kontakt venligst din forhandler angående anskaffelse af DCC-VQ1.

Brug af bilbatteriledningen (DCC-VQ1)

- Brug kun denne enhed med en bil, som har et 12-volts- eller 24-voltsbatteri.
- Visse biler er negativt jordet, og andre er positivt jordet. **Denne enhed er kun til negativt jordede biler.**
- Brug enheden med bilmotoren kørende. Hvis du bruger enheden med bilmotoren stoppet, kan bilbatteriet muligvis blive fladt
- Afbryd bilbatteriledningen fra cigaretrænderstikket, når den ikke er i brug. For at afbryde ledningen skal du trække den ud, mens du holder i stikket. Træk aldrig i selve ledningen.

Udskiftning af sikring

Bilbatteriledningen (DCC-VQ1) indeholder en sikring i cigaretrænderstikket.
Hvis bilbatteriledningen (DCC-VQ1) ikke fungerer ordentligt, skal du kontrollere, om sikringen er gået. Hvis den er gået, skal du udskifte den ved at anskaffe en sikring med den samme normering (4 A, 125 V), som fejks. fra din nærmeste Sony-forhandler.

1. **Drej stikkets ende og fjern det.**
2. **Fjern den ødelagte sikring.**
3. **Indsæt en ny sikring og drej stikkets ende rundt for at stramme til.**

Bemærkninger

- Udskift sikringen med en sikring med den samme normering (4 A, 125 V).
- Hvis din bils cigaretrænderstik er beskidt pga. aske m.v., kan stikket blive varmt pga. dårlig tilslutning. Rengør altid inden brug.
- Udskift ikke sikringen med noget andet end en sikring med den angivne normering.
- Hvis den nye sikring går hurtigt efter udskiftning, skal du konsultere din nærmeste Sony-forhandler.

Kontakt din bilforhandler angående pålæring af din bils jording, spændingen på din bilbatteri osv.

Specifikationer

AC-adapter/lader (AC-VQ1051D)

Indgang	100 V - 240 V vekselstrøm 50 Hz/60 Hz 22 W 12 V/24 V jævnstrøm (kun for negativt jordede biler) 8,4 V jævnstrøm 2,0 A (VCR/CAMERA) 8,4 V jævnstrøm 1,6 A (CHARGE)
Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur	-20 °C til +60 °C
Mål (Ca.)	123 mm × 53 mm × 135 mm (b/h/d) (eksklusive udstikkende dele)
Vægt	Ca. 400 g

Bilbatteriledning (DCC-VQ1)

Indgangsspænding	12 V/24 V jævnstrøm
Sikringsnormering	125 V 4 A
Ledningslængde	Ca. 1,5 m
Vægt	Ca. 80 g

Genopladelig batteripakke (NP-F970)

Anvendt batteritype	Genopladelig litium-ion-batteri
Maksimal udgangsspænding	8,4 V jævnstrøm
Middel udgangsspænding	7,2 V jævnstrøm
Maksimal opladningsspænding	8,4 V jævnstrøm
Maksimal opladningsstrøm	3,0 A
Kapacitet	45 Wh (6.300 mAh)

A Identifikase součástí

1	Krytka konektorů
2	Slot Ⓑ
3	**Konektor DC IN (pouze pro DCC-VQ1)**
4	**Konektor DC OUT**
5	**Indikátor CHARGE**
6	**Slot Ⓐ**
7	**Ⓐ, indikátor CHARGE**
8	**Přepínač změny výstupu**
9	**Přepínač změny režimu napětí**
10	**Panel displeje**
11	**Indikátor slotu**
12	**Tlačítko změny DISPLAY**

Panel displeje

13	**Indikátor InfoLITHIUM™**
14	**Indikátor WAITING**
15	**Indikátor WARNING**
16	**Indikátor TIME TO CHG (doba do nabití)**
17	**Indikátor času/PROTOKOLU**
18	**Indikátor BATTERY LIFE**
19	**Indikátor VCR/CAMERA**
20	**Indikátor normálního nabití**
21	**Indikátor plného nabití**
22	**Indikátor výdrže akumulátoru**

Síťový adaptér / nabíječku AC-VQ1051D lze používat následovně

Síťový adaptér / nabíječku AC-VQ1051D lze používat doma nebo v autě.

Zapojte napájecí kabel (součást dodávky) do zásuvky el. sítě, nebo zapojte napájecí kabel do auta DCC-VQ1 do 12/24V zásuvky v autě. (Pouze pro auta s negativním (-) uzemněním.)

- K provozu zařízení Sony (videokamer apod.) použijte originální kabely příložené k této jednotce.
- Pro nabíjení použijte akumulátorů Sony (řady 1).
- Přepínačem změny režimu napětí v poloze „Přné nabíť" či „Normální nabíť" lze nastavit úroveň pro dokončení nabití. Chcete-li modul akumulátorového zařízení co nejdříve, nastavte jej na „Normální nabíť" pro dokončení nabití do normálně nabitého stavu.
- Při vložení modulu akumulátorů InfoLITHIUM plně nabitý jednotky jsou k dispozici následující funkce.
  – Rychlé nabíjení
  (Rychlejší než nabíjení pomocí videokamer apod.)
  – Lze zobrazit „BATTERY LOG" s informace o nabití.
  Zobrazí se historie použití a stav nabití modulu akumulátoru.
- Čelková doba nabíjení, počet nabití, rok a měsíc posledního použití
- Výdrž akumulátoru, zbývající doba do dokončení nabití

- Tato jednotka je určena k nabíjení lithium-iontových modulů akumulátorů. Nelze nabíjet jiné typy akumulátorů než NP-F970/F770/F570 Ni-MH.
- Tuto jednotku nelze používat s některými modely videokamer či jiných zařízení. Před použitím si ověřte kompatibilitu daného zařízení.

Co je InfoLITHIUM?

InfoLITHIUM je technologie k lithium-iontovým modulu akumulátoru, která předává údaje o jeho spotřebě kompatibilním elektronickým zařízením. Operátor, abyste používali modul akumulátorů InfoLITHIUM (řady 1) s elektronickými zařízeními, jež mají logo ⓘ INFOLITHIUM.

InfoLITHIUM je ochranná známka společnosti Sony Corporation.

Co je „BATTERY LOG"?

„BATTERY LOG" zobrazuje historii použití zaznamenanou v modulu akumulátoru.

- Čelková doba nabíjení
- Počet nabití
- Rok a měsíc posledního použití

(Zobrazení jsou přibližná. Zobrazený obsah je omezený v závislosti na modulu akumulátoru.)

▶Význam indikátoru BATTERY LIFE (Před použitím si pozorně přečtěte)

Při nabíjení modulu akumulátoru tato jednotka zobrazuje stav nabití a informace o modulu akumulátoru, jsou-li splněny následující podmínky.

- Používáte modul akumulátorů InfoLITHIUM.
- Daná videokamera je kompatibilní s technologií InfoLITHIUM.

Ověřte, že daný modul akumulátoru má příslušnou značku ⓘ INFOLITHIUM. Viz návod k obsluze příložený k danému videozařízení, je-li kompatibilní s technologií InfoLITHIUM.

Používáte-li jeden modul akumulátoru s více videozařízeními, která jsou kompatibilní s technologií InfoLITHIUM, zobrazí se informace pro zařízení naposledy připojené k modulu akumulátoru.

„BATTERY LOG" je k dispozici s moduly akumulátorů NP-F970, NP-F770 a NP-F570. Jiné akumulátory zřejmě nebudou správně fungovat.

Když CHARGE-lampen bliver ved med at blinke hurtigt, og der vises "WAITING" i displayvinduet.

→ Når batteripakken oplades for første gang efter at de følgende enheder, blinker CHARGE-lampen muligvis hurtigt. Hvis dette sker, skal du fjerne batteripakken fra denne enhed, sætte den i igen, og så opladе den igen.
→ Når batteripakken har været lagt væk i lang tid
→ Når batteripakken har været efterladt siddende i kameraet i lang tid
→ Hvis der vises "WARNING" straks efter anskaffelsen, skal du kontrollere de følgende trin nedenfor.

Fjern batteripakken fra denne enhed og sæt det derefter i igen.

CHARGE-lampen begynder at blinke igen:	CHARGE-lampen lyser, men begynder ikke at blinke igen:
Sæt en anden	Hvis CHARGE-lampen ikke lyser pga., at opladningstiden er forløbet, er der ikke noget problem.
CHARGE-lampen begynder at blinke igen:	CHARGE-lampen lyser, og begynder ikke at blinke igen:
Der er muligvis et problem med denne enhed.	Hvis CHARGE-lampen ikke lyser pga., at opladningsiden er forløbet, er der ikke noget problem.

Kontakt venligst din nærmeste Sony-forhandler angående eventuelle produkter, der muligvis er problemer med.

Česky

Děkujeme vám za zakoupení síťového adaptéru / nabíječky Sony.

Před použitím této jednotky si důkladně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřeby.

Součásti balení

AC-VQ1051D	Síťový adaptér/nabíječka (AC-VQ1051D) (1) Napájecí kabel (1) Propojovací kabel (DK-215) (1) Propojovací kabel (DK-415) (1) Napájecí kabel do auta (DCC-VQ1) (1) Sada těsnění dokumentace
ACC-L1BP	Síťový adaptér / nabíječka (AC-VQ1051D) (1) Modul akumulátoru (NP-F970) (1) Napájecí kabel (1) Propojovací kabel (DK-215) (1) Sada těsnění dokumentace

- Normální nabití (NORMAL CHARGE)

Po dokončení nabití se zobrazí indikátor výdrže akumulátoru, viz obrázek vpravo.
Provozní podmínky modulu akumulátoru lze nastavovat, ale výdrž akumulátoru je o něco kratší než ve stavu plného nabití.

- Plné nabití (FULL CHARGE)

Po dokončení nabití do stavu plného nabití se zobrazí indikátor výdrže akumulátoru, viz obrázek vpravo.
Výdrž akumulátoru bude o něco delší než ve stavu normálního nabití, ale doba nabíjení bude také delší.

Současné vložení dvou modulů akumulátorů

Do této jednotky lze vložit dva moduly akumulátorů současně. Nabíjet lze také jen jeden modul akumulátorů. Nabíjení se spustí vložením modulu akumulátorů do slotu Ⓑ.
Jsou-li vloženy dva moduly akumulátorů – ale ne zároveň, spustí se nabíjení prvního vloženého modulu akumulátorů bez ohledu na jeho umístění ve slotu Ⓐ či Ⓑ.

Poznámky

- Dva moduly akumulátorů lze vložit ale nikoli současně nabíjet na normální nabití.
- Je-li přepínač změny režimu nabití nastaven do polohy „PŘÍ NABÍJENÍ", dokonči tato jednotka nabíjení dobití v pořadí vložení modulů akumulátorů a pak současně dokončí plné nabití obou modulů akumulátorů.

Vložení modulu akumulátoru (C-①)

❶ Položte modul akumulátoru na tuto jednotku se značkou ◄ směřující ke krytce konektorů.
❷ Zatlačte modul akumulátoru ve směru šipky.
Zatlačte modul akumulátoru, dokud se krytka konektorů zcela nezakryje.

Vyjmutí modulu akumulátoru (C-②)

Vysuňte modul akumulátoru ve směru šipky a zvedněte jej rovně nahoru.

Poznámky

- Nepovažte tuto jednotku pomocí držení modulu akumulátoru.
- Zajistěte, abyste nenarazili do krytky kontaktů. Zejména při vkládání modulu akumulátoru dbejte na to, abyste do něj nenarazili modulem akumulátoru.
- Při vkládání a vyjímání modulu akumulátoru dejte pozor, abyste si neskřípli prsty.

Doba nabíjení

Rychlé nabíjení

	NP-F970	NP-F770	NP-F570
Normální nabití	285 min	185 min	110 min
Plné nabití	345 min	230 min	170 min

- Uvedené doby platí pro nabíjení prázdný modulu akumulátoru pomocí této jednotky při okolní teplotě 25 °C.
- Doba nabíjení se může lišit v závislosti na stavu modulu akumulátoru a okolní teplotě.

Rychlé použití modulu akumulátoru

Modul akumulátoru lze z této jednotky vyjmout a použít, aniž by bylo dokončeno nabití. Nicméně kratší doba nabíjení znamená kratší dobu použití.

Poznámky

- Je-li při nabíjení nastaven přepínač změny výstupu do polohy VCR/CAMERA, nabíjení se zastaví.
- Pokud indikátor CHARGE svítí ani nebliká, ověřte správné vložení modulu akumulátoru do této jednotky. Není-li správně vložen, nedojde k jeho nabití.
- Rychlé nabíjení nemůžete použít u modulů akumulátorů InfoLITHIUM.
- Při nastavení přepínače změny režimu nabití do polohy „NORMÁLNÍ CHARGE" ukončí tato jednotka nabíjení při dokončení normálního nabití.
- Režim nabití lze změnit před dokončením daného nabíjení.
- Po použití této jednotky ji odpojte z el. zásuvky. Při odpojování kabelu jej uchopte za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel.

Použití napájecího kabelu do auta (DCC-VQ1⁺)

- Tuto jednotku použijte pouze v autě s 12V či 24V autobaterií.
- Některá auta mají negativní uzemnění a ostatní mají pozitivní uzemnění. **Tato jednotka je určena pouze pro auta s negativním uzemněním.**
- Jednotku používejte při spuštěném motoru auta. Při použití jednotky v vypnutým motorem auta může dojít k vybití akumulátoru.
- Pokud napájecí kabel do auta nepoužíváte, odpojte jej od 12/24V zásuvky. Při odpojování kabelu jej uchopte za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel.

Když indikátor CHARGE bliká v panelu displeje je zobrazen text „WARNING".

→ Indikátor CHARGE může rychle blikat při použití některých modulů akumulátorů v některé z následujících situací. Pokud k tomu dojde, vyjměte modul akumulátoru z této jednotky a znovu jej vložte a nabíjejte.
→ Když byl modul akumulátor dlouhou dobu vložen ve videokameře
→ Hned po zakoupení
Je-li stále zobrazen text „WARNING", ověřte situaci následujícím postupem.

Vyjměte modul akumulátoru z této jednotky a znovu jej vložte.

Indikátor CHARGE začne opět blikat:	**Indikátor CHARGE se rozsvítí ale nezačne znovu blikat:**
Vložte jiný modul akumulátorů	Pokud indikátor CHARGE zhasne, protože proběhla doba nabíjení, nejde o žádný problém.
Indikátor CHARGE začne opět blikat:	**Indikátor CHARGE se rozsvítí a nezačne znovu blikat:**
Problém je zřejmě v této jednotce.	Pokud indikátor CHARGE zhasne, protože proběhla doba nabíjení, je problém v první použité modulu akumulátoru.

Ve věci výrobku, který může mít nějaký problém, se obraťte na nejbližšího prodejce Sony.

Suomi

Kiitämme tämän Sony-vaihtovirtasovittimen/laturin hankinnasta.

Pyydämme lukemaan nämä käyttöohjeet ennen laitteen käytön aloittamista ja säilyttämään ohjeet tallessa mahdollista tulevaa tarvetta varten.

Mukana tulevat tarvikkeet

AC-VQ1051D	Vaihtovirtasovitin/laturi (AC-VQ1051D) (1) Tehonsyöttöjohto (1) Liitäntäjohto (DK-215) (1) Liitäntäjohto (DK-415) (1) Auton akkujohto (DCC-VQ1) (1) Painetut asiakirjat
ACC-L1BP	Vaihtovirtasovitin/laturi (AC-VQ1051D) (1) Ladattava akku (NP-F970) (1) Vaihtovirtajohto (1) Liitäntäjohto (DK-215) (1) Painetut asiakirjat

A Osien tunnistaminen

1	**Liitinkansi**
2	**Aukko Ⓑ**
3	**DC IN -liitäntä (vain malliin DCC-VQ1)**
4	**DC OUT -liitäntä**
5	**CHARGE-lamppu ①**
6	**Aukko Ⓐ**
7	**CHARGE-lamppu Ⓐ**
8	**Lähdön muuttokytkin**
9	**Latausmuodon muuttokytkin**
10	**Näyttöruutu**
11	**Aukon merkkilamppu**
12	**DISPLAY-muuttopainike**

Näyttöruutu

13	**InfoLITHIUM™-merkkivalo**
14	**WAITING-merkkivalo**
15	**WARNING-merkkivalo**
16	**TIME TO CHG (lataus) -merkkivalo**
17	**Aika/LOG -merkkivalo**
18	**BATTERY LIFE-merkkivalo**
19	**VCR/CAMERA -merkkivalo**
20	**Normaalin latauksen merkkivalo**
21	**Täyden latauksen merkkivalo**
22	**Aukon kesto merkkivalo**

AC-VQ1051D vaihtovirtasovitinta/laturia voidaan käyttää seuraavalla tavalla

AC-VQ1051D vaihtovirtasovitinta/laturia voidaan käyttää kotona tai autossa.
Liitä virtajohto (sisältyy toimitukseen) seinäpistorasiaan tai liitä auton akkujohto DC-VQ1 autosi sawkusyttimeen pistorasiaan. (Vain negatiivisesti (-) maadoitetuille autoille).

- Kun käytetään Sony-laitetta (videokamera tms.), käytä tämän laitteen mukana toimitettuja liitäntäjohtoja.
- Ladattaessa Sony-akkujen latauksessa (L-sarja).
  – Latausmuodoksi voidaan valita "Täysi lataus" tai "Normaali lataus" latausmuodon latausmuotokytkimellä. Jos haluat käyttää akkua nopeasti, säädä muodoksi "Normaali lataus" lopettaakseesi latauksen normaalissa latausilassa.
- Kun InfoLITHIUM-akku on kiinnitetty tähän laitteeseen, seuraavat toiminnot ovat mahdollisia.
  – Pikalataus
  (Nopeampi kuin lataus videokamerella tms.)
  – "BATTERY LOG" näytön ja latuotiedot näkyvät.
  Akun käyttöhistoria ja latuotiedot näkyvät.
  * Latauksen kokonaisaika, latausaiku, viimeinen käyttövuosi ja kuukausi
  * Akun kesto, latauksen loppumiseen jäljellä oleva aika

- Tämä laite on tarkoitettu litiumionakkujen lataamiseen. Sillä ei voi ladata Ni-Cd tai Ni-MH -akkuja.
- Tätä laitetta ei voi käytä jotkin videokameramallien tai laitteiden kanssa.
  Varmista yhteensopivuus ennen ostamista.

Mikä on InfoLITHIUM?

InfoLITHIUM on liitumioni-akkupaketus, joka voi vaihtaa tietoja laukisen sen kanssa yhteensopivissa laitteissa kuten videokameroissa. Suosittelemme käyttävästä InfoLITHIUM -akkua (L-sarja) sähkölaitteessa, jossa on ⓘ INFOLITHIUM -merkki.

InfoLITHIUM on Sony Corporation -yhtiön tavaramerkki.

Mikä on "BATTERY LOG"?

"BATTERY LOG" näyttää akkuun tallennetun käyttöhistorian.

- Latauksen kokonaisaika
- Latausaiku
- Viimeinen käyttövuosi ja kuukausi
  (Näytettävien tietojen on oltava likimääräisiä. Aikusta riippuen näyttöisäidö on rajoitettu.)

Huomautuksia BATTERY LIFE -merkinnästä (Lue huolellisesti ennen käyttöä)

Kun akku ladataan, tämä laite näyttää akun latausajan ja latauksen, kun seuraavat ehdot täytetään.

- Käytössä on InfoLITHIUM-akku.
- Videokamera tms. on yhteensopiva InfoLITHIUM-toiminnon kanssa.

Varmista, että akussa on ⓘ INFOLITHIUM merkki. Varmista videolaitteen käyttöohjeista onko videolaite yhteensopiva InfoLITHIUM-toiminnon kanssa.

Jos akkua käytetään useammassa kuin yhdessä videokamerassa tms., jota on yhteensopiva InfoLITHIUM-toiminnon kanssa, näytetään akkuun viimeksi kiinnitetyn laitteen tiedot.

"BATTERY LOG" on käytettävissä ladattavilla akuilla NP-F970, NP-F770 ja NP-F570. Muut akut eivät kenties ole yhteensopivia tai näytä tietoja oikein.

B Videolaitteen käyttö

Kun vaihtovirtajohto on asetettu akkujohto DCC-VQ1 on liitetty yhtä akua, auton akkujohdon virranotolla on etuja.
Katso tarkemmat tiedot liitännästä seuraavista tms. käyttöohjeista.

1. **Aseta lähdön muuttokytkin asentoon VCR/CAMERA.**
2. **Liitä vaihtovirtajohto tai auton akkujohto tähän laitteeseen.**
3. **Liitä vaihtovirtajohto seinäpistorasiaan tai liitä auton akkujohto savukesytyttimen liittimeen.**
   Koulua äänimerkki ja kaikki kolme merkkivalot syttyvät.
4. **Liitä liitäntäjohto tämän laitteen liittimeen DC OUT.**
5. **Liitä liitäntäjohto videokameraan.**
   Katso tiedot liitäntäjohdon sovittamisesta videokameran tms. käyttöohjeista.
   Käytettävä liitäntäjohto DK-215 (kuva B ①)
   Käytettävä liitäntäjohto DK-415 (kuva B ②)

Huomautuksia

- Jos lähdön muuttokytkin asetetaan asentoon CHARGE käytettäessä videokameraa tms.,virta katkeaa videokameralta.
- Ei ole mahdollista ladata tähän laitteeseen kiinnitettyä akkua, kun tämä laite on asetettu VCR/CAMERA.
- Siirrä tämä laite pois videokamerasta tms., jos kuvassa on häiriöitä.
- Liitäntäjohtoa DK-415 ei voida käyttää ladattavan akun kanssa, jossa yhteensopivalla laitteella. Varmista laitteesi yhteensopivuus ennen latausta.
- Kuvassa on näytetty liitäntä HDR-AX2000 digitaaliseen HD-videokameranauhurille.

C Akun lataaminen

Kun AC-virtajohto ja auton akkujohto DCC-VQ1 ovat samanaikaisesti liitettynä, virtaa syötetään ensisijaisesti AC-virtajohdosta.

1. **Aseta latausmuodon muuttokytkin asentoon "NORMAL CHARGE" tai "FULL CHARGE".**
   Jos akku halutaan ladata nopeasti täysi lataus on suorittetu, aseta latausmuodon muuttokytkin asentoon "FULL CHARGE".
   Jos latausaika halutaan lopettaa, kun normaali lataus on suoritettu, aseta se asentoon "NORMAL CHARGE".
   Katso tarkemmat tiedot kohdasta "Latausmuodon muuttaminen".
2. **Aseta lähdön muuttokytkin asentoon CHARGE.**
3. **Liitä vaihtovirtajohto tähän laitteeseen.**
4. **Liitä vaihtovirtajohto seinäpistorasiaan.**
   Kuulua äänimerkkiä ja näyttöruutu kytkeytyy.
5. **Kiinnitä akku.**
   Katso kohtaa "Akun kiinnittäminen". Kun lataus alkaa, näyttöruudun akun kesto merkkivalo vilkkuu ja CHARGE-lamppu syttyy.
6. **Kun lataus on suoritettu, ota akku pois.**
   Tämä laite lopettaa latauksen sillä latausaikoilla, joka on säädetty latausmuodon muuttokytkimellä. Kun CHARGE-lamppu sammuu, lataus on suoritettu.
   Katso tarkemmat tiedot latauksen loppumisesta kohdasta "Latausmuodon muuttaminen".

Latausmuodon muuttaminen

Lataus voidaan suorittaa kahdella tasolla: "Normaali lataus" ja "täysi latus". Latausmuodon voidaan muuttaa latuen latuen latausmuodon muuttokytkimellä.

- Normaali lataus (NORMAL CHARGE)

Kun lataus on suoritettu, akun kesto merkkivalo näyttö kuten oikealla on kuvattu.
Akku pysyy hyvässä kunnossa, mutta kestä hieman lyhyempään aikaan kuin ladattaessa täydellä latauksella.

- Täysi lataus (FULL CHARGE)

Kun latuon on suoritettu täydellä latauksella, akun kesto merkkivalo näyttö kuten oikealla on kuvattu.
Akku kestää hieman kauemmin kuin normaalilla latauksella ladattaessa, mutta latausaika on pitempi.

Kahden akun kiinnittäminen yhtä aikaa

Tähän laitteeseen voidaan kiinnittää kaksi akua yhtä aikaa. On mahdollista ladata vain yksi akku. Lataus alkaa akusta, joka on kiinnitetty aukkoon Ⓑ.
Kun kiinnitetään kaksi akkua, mutta eitä yhtä akkua, latausa ensin kiinnitetyllä akulla riippumatta siitä onko se aukossa Ⓑ vai Ⓐ.

Huomautuksia

- On mahdollista kiinnittää kaksi akkua, mutta niitä ei voi ladata normaalilla latauksella yhtä aikaa.
- Kun latausmuodon kytkin on asennossa "FULL CHARGE", tämä laite suorittaa normaalin latauksen akkuun kiinnitysjärjestyksessä ja latae kummankin akun täydellä latauksella yhtä aikaa.

Akun kiinnittäminen (C-①)

**❶ Aseta akku tähän laitteeseen niin, että ◄ -merkki osoittaa liitink