SONY

Noise Cancelling Headphones

Návod k obsluze
Használati útmutató
Návod na používanie

h.ear in
NC

MDR-EX750NA

Jestliže si nainstalujete aplikaci Smart Key* z obchodu Google Play™, pak bude možno povolit na Vašem inteligentním telefonu nastavování skladby a hlasitosti multifunkčním tlačítkem.
* Smart Key je aplikace pro OS Xperia™, Android™ 4.0 a vyšší. Tato aplikace možná nebude v některých zemích a/nebo regionech k dispozici, a nelze ji používat na nepodporovaných modelech inteligentních telefonů.
Na telepití a Smart Key aplikaci s Google Play™ áruházból, akkor a zeneszám és a hangerő beállításának lehetősége elérhetővé válik a multifunkciós gombbal (nyomógomb) az okostelefonján is.
* A Smart Key egy alkalmazás az Xperia™ számára, Android™ OS 4.0 vagy újabb operációs rendszerrel. Előfordulhat, hogy az alkalmazás nem elhető el néhány országban és/vagy régióban, illetve előfordulhat, hogy nem használható néhány, nem támogatott okostelefon modell esetén.

Ak nainštalujete aplikáciu Smart Key* z Google Play™ Store, na vyber skladby a hlasitosti vášho smartfónu môžete použiť multifunkčné tlačidlo (tlačidlo).
* Smart Key je aplikácia pre Xperia™, Android™ OS 4.0 a vyšší. Táto aplikácia nemusí byť dostupná v niektorých krajinách alebo regiónoch a nemôže sa používať s nepodporovanými modelmi smartfónov.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.extras.liveware.extension.smartkey

4 5 7 1 6 6 7 6 2 * (1)

4-571-667-62(1)

Způsob použití/Használat/Postup použitia

1 Instalace návleků na sluchátka do uší/A füldugók felszerelése/Inštalácia nástavcov slúchadiel

2 Nabíjení sluchátek/Az egység töltése/Nabíjanie jednotky

3 Nošení a ovládání/A fejhallgató viselése és vezérlése/Nasadenie a ovládanie

4 Připojení/Csatlakozás/Pripojenie

Ujistěte se, že je konektor plně zasunutý. Gondoskodjon róla, hogy a csatlakozó teljesen be legyen illesztve.
Konektor úplne zastrčte.

Po použití
Vypněte napájení sluchátek
Használat után
Kapcsolja ki a fejhallgatót
Po skončení používania
Vypnite napájanie slúchadiel

Česky | Sluchátka s funkcí odstranění hluku

VÝSTRAHA

Baterie ani přístroje s nainstalovanými bateriemi nevystavujte nadměrnému teplu, například slunci a ohni.
Přístroj neinstalujte do uzavřeného prostoru, například do knihovny nebo vestavěné skříně.
Chcete-li snížit nebezpečí vzniku požáru, ventilační otvory přístroje nezakrývejte novinami, ubrusy, závěsy apod.
Přístroj nevystavujte zdrojům otevřeného ohně (například zapálené svíčky).
Sluchátka nevystavujte působení vody. Nejsou vodotěsná. Nezapomeňte dodržovat níže uvedené pokyny.
- Dávejte pozor, abyste sluchátka neupustili do umyvadla nebo do nádrže naplněné vodou.
- Sluchátka nepoužívejte ve vlhkém prostředí nebo za špatného počasí, například během deště či sněžení.
- Sluchátka nenechte zmoknout. Pokud se sluchátek dotknete mokrýma rukama nebo je vložíte do vlhké části oděvu, mohou zvlhnout a mohlo by dojít k jejich poruše.

Platnost označení CE je omezena na ty země, ve kterých se právně uplatňuje, zejména v zemích EHP (Evropský hospodářský prostor).

Poznámka pro zákazníky: následující informace se vztahují pouze na zařízení zakoupená v zemích, které uplatňují směrnice EU
Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společnosti Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Žádosti týkající se technických požadavků na výrobky danými směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie. Pro záležitosti servisu a záručních podmínek se obracejte na servisní středisko uvedené v servisních a záručních dokumentech.

Nakládání s nepotřebnými bateriemi a elektrickým nebo elektronickým zařízením (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém odděleného sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku, na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s výrobkem a baterií by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem. Symbol nacházející se na určitých typech baterií může být použit v kombinaci s chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se použijí, pokud baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova. Správným nakládáním s těmito nepotřebnými výrobky a bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo ochrání dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správně nakládeno, předejte výrobky, které jsou na konci své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace. Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterií kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, podnik zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek nebo baterii zakoupili.

Tipy
- Při zapnutí sluchátek se aktivuje Režim odstraňování hluku A.
- Analýza zvuku okolního prostředí může trvat několik sekund.

Automatická funkce AI pro odstranění hluku

Automatická funkce AI (Umělá inteligence) pro odstranění hluku neustále analyzuje zvukové složky okolního prostředí a automaticky volí nejúčinnější režim odstraňování hluku.

Režimy odstraňování hluku

Režim odstraňování hluku A:
Tento režim účinně redukuje hluk, který se vyskytuje hlavně v kabině letadla.
Režim odstraňování hluku B:
Tento režim účinně redukuje hluk, který se vyskytuje hlavně v autobusu nebo vlaku.
Režim odstraňování hluku C:
Tento režim účinně redukuje hluk, který se vyskytuje hlavně v kancelářských prostorách (zvuk počítačů, kopírek, klimatizace apod.).

Tipy
- Při zapnutí sluchátek se aktivuje Režim odstraňování hluku A.
- Analýza zvuku okolního prostředí může trvat několik sekund.

Zvukový signál a stav indikátoru

Stav	Pípnutí	Indikátor POWER
Napájení vypnuto	Bez pípnutí	Nesvítí
Napájení zapnuto	Jedno pípnutí	Svítí
Slabá baterie	Dlouhé pípnutí (2 sekundy)	Rychle bliká (po 30 sekundách zhasne)

Kontrola zbývající kapacity baterie

Stav	Pípnutí	Indikátor POWER
Plně nabitá	Bez pípnutí	Tlikrát zabliká *
↓	Bez pípnutí	Dvakrát zabliká *
Téměř vybitá	Bez pípnutí	Jedenkrát zabliká *
Vybitá	Dlouhé pípnutí (2 sekundy)*	Rychle bliká (30 sekund)

* Při zapnutí napájení sluchátek.

Poznámka
Pokud dojde k zapnutí napájení během nabíjení, indikátor napájení 3x zabliká. Nejedná se o indikaci zbývající kapacity baterie.

Poznámky k použití

Poznámky k funkci odstranění hluku

- Obvod odstraňování hluku snímá pomocí vestavěných mikrofonů venkovní hluk a vysílá do sluchátek shodný, ale fázově převrácený signál, kterým se hluk ruší.
  — Použijte speciální návleky, jinak nebude funkce odstraňování hluku pracovat správně.
  — Ověřte si, že návleky dobře sedí do vašich uší, jinak funkce odstranění hluku nebude pracovat správně.
  — Účinek odstranění hluku se může lišit podle toho, jakým způsobem máte nasazena sluchátka.
  — Mikrofony sluchátek nezakrývejte rukama. Funkce odstranění hluku nemusí v tomto případě pracovat správně.

  — Po zapnutí napájení sluchátek můžete zaznamenat mírný šum. Jedná se o provozní zvuk funkce odstranění hluku a nejedná se o závadu.
  — Funkce odstranění hluku působí hlavně na hluk v nízkofrekvenčním pásmu. Přestože je hluk omezen, neruší se úplně.
  — Účinek odstranění hluku nemusí být zřetelný ve velmi tichém prostředí, nebo může být slyšitelný určitý šum.
  — Používáte-li sluchátka ve vlaku nebo autobusu, může být podle stavu vozovky slyšitelný hluk.
  — Mobilní telefony mohou způsobovat rušení a šum. V takovém případě přesuňte sluchátka dále od mobilního telefonu.

Poznámky k dobíjení sluchátek

- Sluchátka nabíjejte pomocí dodaného kabelu micro USB. V opačném případě může dojít k závadě.
- Sluchátka nabíjejte při teplotě v rozmezí od 5°C do 35°C. V opačném případě se baterie nemusí nabít zcela.
- Pokud jste sluchátka dlouho nepoužívali, životnost dobíjecí baterie může být kratší. To se zlepší, až proces nabíjení a vybíjení několikrát zopakujete.
- Neuchovávejte sluchátka další dobu na horkých místech. Pokud sluchátka skladujete déle než rok, nabijte baterie každých šest měsíců, aby nedocházelo k nadměrnému vybíjení.
- Systémové požadavky na počítač, který lze použít k nabíjení baterie prostřednictvím portu USB, naleznete v odstavci „Provozní prostředí".
- Při poruše sluchátek se nabíjení nezahájí a indikátor napájení bude blikat. V takovém případě sluchátka odpojte od připojeného zařízení a obraťte se na obchod, kde jste sluchátka zakoupili, nebo na prodejce společnosti Sony.

Poznámky k použití v letadle

Nepoužívejte sluchátka, pokud je zakázáno používání elektronických zařízení, nebo pokud je zakázáno použití osobních sluchátek pro zábavní systémy na palubě letadla.

Poznámky k manipulaci

- Vzhledem k tomu, že jsou sluchátka určena k přehrávání šumu ze uší, může jejich násilné přitlačení k uším způsobit poškození bubínků. Nepoužívejte sluchátka na místech, kde existuje pravděpodobnost, že do nich narazí osoby či předměty, např. mič apod.
- Při přitlačení sluchátek k uším může vznikat zvuk cvaknutí membrány. Nejedná se o poruchu. Sluchátka čistěte měkkých suchým hadříkem.
- Nenechávejte konektor znečistěný, protože by mohlo docházet ke zkreslování zvuku.
- Nenechávejte sluchátka na místě, které je v přímém dosahu slunečního záření, tepla nebo vlhkosti.
- Nevystavujte sluchátka přílišným nárazům.
- S mičí zacházejte opatrně.
- Pokud se při používání sluchátek cítíte ospale nebo pociťte nevolnost, okamžitě je přestaňte používat.

Poznámky ke sluchátkům

Vysoká hlasitost může mít nepříznivý vliv na sluch. Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte sluchátka při řízení nebo jízdě na kole.
Vzhledem k tomu, že sluchátka utlumují vnější zvuky, mohou být příčinou dopravní nehody. Rovněž se vyvarujte používání sluchátek v situacích, kdy nesmí být narušeno slyšení, například u železničních přejezdů, na staveništích atd.

Prevence poškození sluchu
Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti. Odborníci na sluch varují před nepřetržitým a delším hlasitým poslechem. Pokud vám zvoní v uších, omezte hlasitost nebo přerušte používání sluchátek.

Poznámky ke statické elektřině

Zejména v případě suchého vzduchu se může vyskytnout šum nebo přeskakování zvuku, nebo může docházet k mírnému chvění v uších. Důvodem je statická elektřina akumulovaná v těle a nikoli nespravná funkce sluchátek.
Účinky je možné omezit nošením oděvů vyrobených z přírodních materiálů.

Máte-li jakékoli dotazy nebo potíže týkající se systému, které nejsou popsány v této příručce, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Odstraňování problémů

Není přehráván zvuk

- Zkontrolujte si, zda je zapojení sluchátek a audiozařízení správné.
- Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuto.
- Zkontrolujte, zda jsou sluchátka zapnuta.
- Pokud indikátor napájení POWER nesvítí, nabijte baterii.
- Zvyšte hlasitost připojeného zařízení.
- Sluchátka resetujte.
  Po otevnu zasuňte malý špendlík apod., a stiskněte tlačítko RESET, dokud neuslyšíte kliknutí.

- Hudbu můžete poslouchat, i když jsou sluchátka vypnuta. Když jsou sluchátka zapnuta, můžete si vychutnat kvalitu zvuku s vysokým rozlišením.

Slabý zvuk

- Zvyšte hlasitost připojeného zařízení.

Sluchátka nelze zapnout

- Nabijte baterii sluchátek. Sluchátka resetujte.
  Po otevnu zasuňte malý špendlík apod., a stiskněte tlačítko RESET, dokud neuslyšíte kliknutí.

Zkreslený zvuk

- Snižte hlasitost připojeného zařízení.
- Vyzkoušejte nastavení ekvalizéru připojeného zařízení.
- Nabijte baterii sluchátek.

Baterii nelze nabít

- Vypněte sluchátka.
- Zkontrolujte, zda jsou sluchátka s podržákem správně připojena kabelem micro USB (součást dodávky).
  Ověřte si, zda není počítač v úsporném režimu, nebo vstup nebo zapnutí hibernace.
  Ujistěte se, že jsou sluchátka k počítači připojena přímo, ne přes rozbočovač USB.
  V případech, které nejsou uvedeny výše, se pokuste zopakovat postup připojení USB.
  U konektoru USB připojeného počítače se pravděpodobně vyskytla závada. Připojte sluchátka k jinému konektoru USB na počítači (pokud je k dispozici).
- Baterie je plně nabita. Pokud je baterie plně nabita, indikátor nabíjení může blikat a zhasnout a nabíjení nemusí začít. Nejedná se o poruchu.
- Pokud se sluchátka delší dobu nepoužívají, po připojení počítače se indikátor nabíjení může červeně rozsvítit s jistým zpožděním. V tomto případě neodpojujte od sluchátek kabel micro USB a vyčkejte, dokud se indikátor nabíjení nerozsvítí červeně.

Nabíjení trvá příliš dlouho

- Ujistěte se, že jsou sluchátka k počítači připojena přímo, ne přes rozbočovač USB.
- Používá se kabel, který nebyl součástí dodávky.

Ozývá se šum

- Odpojte kabel mikro USB od sluchátek.
- Po připojení audiozařízení do analogového vstupu sluchátek upravte hlasitost připojeného zařízení a poté zvyšte hlasitost sluchátek.

Účinek odstranění hluku je nedostatečný

- Použijte návleky na sluchátka jiné velikosti, které vám padnou do uší.
- Upravte si polohu návleků tak, aby vám pohodlně sedly do uší.
- Funkce potlačení šumu je účinná v nízkofrekvenčních rozsazích, jako jsou například letadla, vlaky nebo kancelář (v blízkosti klimatizace atd.) a není účinná pro vyšší frekvence, například lidské hlasy.
- Zapněte sluchátka.

Vlastnosti

- Technologie digitálního odstraňování hluku s duálním snímačem hluku
- Automatická funkce AI (Umělá inteligence) pro odstranění hluku
- 9 mm měnič s vysokou citlivostí podporuje zvuk s vysokým rozlišením
- Řízení rozsahu rytmu
- Možnost dobíjení
  Ryhovaný kabel, který se nezamotá
- Vaček na pohodlné přenášení
- S vestavěné dálkové ovládání a mikrofon

Technické údaje

Všeobecné informace

Typ	Dynamická, zavřená
Měniče	9 mm, kopulovitého tvaru (s cívkou CCAW)
Maximální vstup	150 mW
Impedance	32 Ω při 1 kHz (při aktivním napájení) 17 Ω při 1 kHz (při vypnutém napájení) 103 dB/mW (při aktivním napájení) 100 dB/mW (při vypnutém napájení)
Citlivost	
Frekvenční rozsah	5 Hz – 40 000 Hz
Kabel ke sluchátkům	Přibl. 1,5 m, drát OFC litz, typ V (včetně ovládacího a baterového modulu)
Konektor	Pozlacený 4pólový mini konektor tvaru L
Zdroj napájení	Stejnosměrné napětí 3,7 V (vestavěná lithium-ionová dobíjecí baterie) Stejnosměrné napětí 5 V (při napájení prostřednictvím USB)
Hmotnost (bez kabelu)	(přibl.) Sluchátka: 5,1 g Ovládací modul: 5,4 g Baterový modul: 16,3 g
Provozní teplota	0 °C až 40 °C
Jmenovitý příkon	1,5 W
Provozní doba	Max. 16 hodin Po 1 hodině nabíjení je možná nepřetržitá komunikace v délce 10 hodin. Poznámka: Provozní doba může být kratší, záleží na podmínkách použití.
Doba nabíjení	Přibl. 2,5 hodin
Komunikační rozsah	Úrovněk klidového napětí –40 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Obsah balení

Sluchátka (1)
Konektorový adaptér pro použití na palubě letadla* (dvojitý) (1)
Návleky: SS (1 ryska) (2), S (2 rysky) (2), M (3 rysky) (nasazeno na sluchátka ve výrobě) (2), L (4 rysky) (2)
Váček na přenášení (1)
Návod k obsluze (1)
Záruční list (1)
Kabel micro USB (přibl. 1,0 m) (1)
Spona (1)

* Nemusí být kompatibilní s některými zábavných systémů na palubě letadla.

Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB

Osobní počítač s libovolným z následujících operačních systémů vybavený portem USB:
Operační systémy
(Operační system Windows)
Windows® 8.1/Windows® 8.1 Pro/Windows® 8/Windows® 8 Pro
Windows®7 (SP1 nebo novější)
Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate
Windows Vista® (SP3 nebo novější)
Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate

(Operační system Macintosh)
Mac OS X (10.5.8 nebo novější)

Provedení a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Xperia™ je obchodní značka společnosti Sony Mobile Communications AB.
Android™ a Google Play™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google, Inc.
Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích.
Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Magyar | Zajszűrős fejhallgató

FIGYELEM

Ne tegye ki az akkumulátorokat vagy akkumulátorokat tartalmazó készülékeket hosszabb ideig erős hőhatásnak, például napfénynek vagy tűznek.
Ne építse be a készüléket zárt helyre, például könyvespolcba vagy beépített szekrénybe.
A tűzveszély kockázatának csökkentésére ne takarja le a készülék szellőzőnyílásait újságpal, terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt lángnak (például égő gyertya lángjának).
Ne tegye ki a egységet víznek. Az egység nem vízhatlan. Mindig tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.
— Ügyeljen rá, hogy az egységet ne ejtse mosogatótálcába vagy más vízzel telített tartályba.
— Ne használja az egységet párás helyen vagy rossz időben, például esőben vagy hóesésben.
— Ne nedvesítse be a egységet. Ha az egységet nedves kézzel érinti vagy nedves ruhával borítja be, az egység meghibásodhat, és ez hibás működést okozhat.
— Nem garantált, hogy ez az egység képes kezelni digitális zenelejátszókat.

A CE-jelzés érvényessége azon országokra korlátozott, ahol a törvény ezt előírja, elsősorban az EGT (Európai Gazdasági Térség) országaiban.

Megjegyzés a felhasználók számára: a következő tájékoztatás csak az EU irányonalait alkalmazó országokban értékesített készülékekre vonatkozik
Ezt a terméket a Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán), vagy megbízottja gyártotta. Az Európai Unió jogszabályai alapján a termékbiztonsággal kapcsolatban a Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium. Kérjük, bármely szervizelléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

Feleslegessé vált elemek, akkumulátorok és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása. (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen, a készüléken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Egyes elemeken, vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjellével akkor, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt, vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz. Azáltal, hogy az elhasznált elemek és készülékek a kijelölt gyűjtőhelyeken adja le, segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. Az olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, üzemviteli, illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz cserélhet azt ki. Beépített elem esetén, hogy biztosíthatói legyen az elem megfelelő kezelése, a termék elhasználódásakor jutassa el azt, az arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő helyre. Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza a készülékhez mellékelt útmutatót, hogy milyen módon lehet az elemet biztonságosan eltávolítani a készülékből. Az elemet a használt elemek gyűjtőhelyén adja le. Az elem, vagy készülék újrahasznosítása érdekében tovább információért forduljon a lakhelyén az illetékes hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz, vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Zajszűrési mód B:
Jellemzően buszon vagy vonaton hallható zaj hatékony csökkentése.

Zajszűrési mód C:
Jellemzően irodai környezetben hallható (számítógép, fénymásoló, légkondicionáló stb.) zajok hatékony csökkentése.

Automata AI zajszűrő

Az automata AI zajszűrő (mesterséges intelligencia) funkció folyamatosan elemzi a környezeti hanghatások összetettét, és az automatikusan kiválasztja a leghatékonyabb zajszűrési módot.

A zajszűrési üzemmódok

Zajszűrési mód A:
Jellemzően repülőgép fedélzetén hallható zaj hatékony csökkentése.

Zajszűrési mód B:
Jellemzően buszon vagy vonaton hallható zaj hatékony csökkentése.

Zajszűrési mód C:
Jellemzően irodai környezetben hallható (számítógép, fénymásoló, légkondicionáló stb.) zajok hatékony csökkentése.

Tanácsok
- A fejhallgató bekapcsolásakor az Zajszűrési mód A az aktív.
- Néhány másodpercbe telhet a környező hangok elemzése.

A füldugók felszerelése

Ha a füldugók nem illeszkednek jól a fülébe, a zajszűrő hatás nem lesz optimális. A zajszűrés optimalizálása és a jobb hangminőség érdekében cserélje a füldugókat másik méretűre vagy változtassa meg a füldugók helyzetét, hogy kényelmesen és szorosan illeszkedjenek a fülébe. A fejhallgatót M méretű füldugókkal szerelték fel szállítás előtt. Ha úgy érzi, az M méret nem felel meg a fülének, cserélje a füldugókat a mellékelt SS, S vagy L méretűekre. A füldugók cseréjekor forditsa el azokat, hogy biztosan illeszkedjenek a fejhallgatóba, és annak elkerülésre, hogy a füldugók esetleg leváljanak a fejhallgatóról és a felhasználó fülében maradjanak (lásd az 1. ábrát: „A füldugók felszerelése").

Megjegyzés
Ha a füldugókat hosszú időn át használja, ez a szoros illeszkedés miatt megterhelheti a fülét. Ha a fülében kényelmetlenséget vagy fájdalmat észlel, javasoljuk, hogy tartson rövid szünetet.

A multi-funkció gomb (nyomógomb) használata

Nyomja meg egyszer a hívás fogadásához, nyomja meg újra a befejezéshez; nyomja meg a zeneszám lejátszásához/szüneteltetéséhez.

Megjegyzés
A gomb funkciója eltérő lehet az okostelefon típusától függően.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

Állapot	Hangjelzés	POWER jelzőfény
Teljesen feltöltve	Nincs hangjelzés	3 alkalommal villog *
↓	Nincs hangjelzés	2 alkalommal villog *
Alacsony töltöttség	Nincs hangjelzés	1 alkalommal villog *
Lemerült	Hosszú hangjelzés (2 másodperc)	Gyorsan villog (30 másodperc)

* A fejhallgató bekapcsolásakor.

Megjegyzés
A POWER jelzőfény 3-szor villan, ha a készüléket töltés közben kapcsolja be. Ez nem az akkumulátor töltöttségét jelöli.

Megjegyzések a használattal kapcsolatban

Megjegyzések a zajszűrő funkcióval kapcsolatban

- A zajszűrő elektronika beépített mikrofonokkal érzékeli a külső zajt és azzal egyforma erősségű, de fordított fázisú jelet küld az egységre.
  — Csak a készülékhez való füldugókat használjon, mert ellenkező esetben a zajszűrés nem fog megfelelően működni.
  — Ügyeljen rá, hogy a füldugók pontosan illeszkedjenek a fülébe, mert ellenkező esetben a zajszűrés nem fog megfelelően működni.
- A zajszűrés hatékonysága eltérhet a fejhallgató viselésének módjától.
- Ne takarja el a fejhallgató mikrofonjait a kezével. Ez befolyásolhatja a zajszűrő funkció megfelelő működését.

  — Kismértékű zajt hallhat a fejhallgató bekapcsolását követően. Ez a zajszűrő funkció működésének hangja, nem meghibásodás.
  — A zajszűrő funkció elsősorban a mélyhang tartományban előforduló zajon működik. Annak ellenére, hogy csökken a zaj mértéke, teljesen nem szűnik meg.
  — Előfordulhat, hogy a zajszűrés hatása nem erősteljes az igen csendes helyeken, vagy némi zaj hallható.
  — Ha a fejhallgatót vonaton vagy légkocsiban használja, az utcai körülményektől függően zaj fordulhat elő.
  — A mobiltelefonok zavart és zajt okozhatnak. Ilyen esetben helyezze a fejhallgatót távolabbra a mobiltelefontól.

A fejhallgató töltésével kapcsolatos tudnivalók

- Töltse fel a fejhallgatót a mellékelt micro USB-kábel segítségével. Ellenkező esetben hibás működést okozhat.
- A töltést 5°C és 35°C közötti hőmérsékletű helyen végezze, ellenkező esetben előfordulhat, hogy az akkumulátor nem töltődött fel teljesen.
- Ha a fejhallgatót hosszú időn át nem használja, az újratöltheti akkumulátor üzemideje rövidülhet. A helyzet javulni fog, amikor többszöri megismétli a feltöltési és kisütési folyamatot.
- A fejhallgatót ne tárolja huzamosabb ideig magas hőmérsékletű helyen. Egy évnél hosszabb ideig tartó tárolás esetén a túlzott kisülés elkerülése érdekében hathavonta egyszer töltse fel az akkumulátort.

— Az akkumulátornak az arra alkalmas számítógéppel USB-csatlakozón keresztüli feltöltésével kapcsolatban lásd „Működési környezet” című részt.
— A fejhallgató meghibásodása esetén a töltés nem indul el, a POWER jelzőfény pedig villog. Ilyen esetben válassza le az egységet a csatlakoztatott eszközről, és kérje az eszközt értékesítő üzlet vagy a Sony forgalmazó segítségét.

Megjegyzések a repülőgépen történő használattal kapcsolatban

Ha használja a fejhallgatót, amikor tilos az elektronikus készülékek használata, vagy ha saját fejhallgató használata tilos a repülőgépen található szórakoztató rendszereken.

Megjegyzések a kezeléssel kapcsolatban

— Mivel a fejhallgatót úgy tervezték, hogy szorosan a fülébe illeszkedjen, a fülébe erőltetése dobhártya-sérülést eredményezhet. Kerülje a fejhallgató használatát olyan helyen, ahol emberek vagy tárgyak ütődhetnek neki, pl. labda stb.
— Ha a fejhallgatót a fülének nyomja, a membrán pattogó hangot adhat ki. Ez nem meghibásodás.
— A fejhallgatót puha, száraz törlőkendővel tisztítsa.
— Ne hagyja, hogy a csatlakozódugó piszkos maradjon, mert ez a hang torzulását eredményezheti.
— Ne hagyja a fejhallgatót a közvetlen napfény, hőforrás vagy nedvesség hatásának kitett helyen.
— Ne tegye ki a fejhallgatót erős ütésnek.
— Óvatosan kezelje a hangszórókat.
— Ha álmos vagy rosszul érzi magát a fejhallgató használata közben, azonnal hagyja abba a használatot.

Megjegyzések a fejhallgatóval kapcsolatban

A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A közlekedés biztonsága érdekében, ne hallgassa vezetés vagy kerékpározás közben.
Mivel a fejhallgató csökkenti a kívülről érkező hangok erejét, ez közlekedési balesetet okozhat. Ne használja a fejhallgatót olyan helyzetekben, ahol a hallást nem tanácsos korlátozni, pl. vasúti átkelőn, építési területen stb.

Halláskárosodás megelőzése
Ne használja magas hangerőn a fejhallgatót. Hallásszakértők szerint a folyamatos, hangos és hosszan tartó lejátszás általában. Ha csengeni kezd a füle, vegye lejjebb a hangerőt vagy kapcsolja ki a készüléket.

Megjegyzések a statikus elektromosséggel kapcsolatban

Rendkívül száraz levegőben előfordulhat, hogy a lejátszás ugrik, vagy enyhe bizsergést érez a fülében. Ez a testben felhalmozódott statikus elektromos töltés eredménye, nem a fejhallgató hibája.
Ez a hatás természetes anyagokból készült ruházat viselésével csökkenthető.

Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája van, amelyet a kézikönyv nem taglal, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

Hibakeresés

Nincs hang

— Ellenőrizze, hogy az egység és az audioeszköz megfelelően van-e csatlakoztatva.
— Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott készülék be van-e kapcsolva.
— Ellenőrizze, hogy az egység be van-e kapcsolva.
— Ha a POWER jelzőfény nem kezd világítani, cserélje ki az akkumulátort.
— Növelje a csatlakoztatott készülék hangerejét.
— Állítsa alaphelyzetbe az egységet. Illesszen egy kisméretű tűt vagy hasonló tárgyat a lyukba, és nyomja a RESET gombot kattanásig.

— Akkor is hallgathat zenét, amikor az egység ki van kapcsolva. Amikor az egység be van kapcsolva, élvezheti a HR audió hangminőséget.

Alacsony hangerő

— Növelje a csatlakoztatott készülék hangerejét.

Az egység nem kapcsol be

— Cserélje ki az egység akkumulátorát.
— Állítsa alaphelyzetbe az egységet. Illesszen egy kisméretű tűt vagy hasonló tárgyat a lyukba, és nyomja a RESET gombot kattanásig.

Torz hang

— Csökkentse a csatlakoztatott készülék hangerejét.
— Kapcsolja ki a csatlakoztatott készülék hangszórószabályozóját.
— Cserélje ki az egység akkumulátorát.

Az akkumulátor nem töltődik

— Kapcsolja ki az egységet.
— Ellenőrizze, hogy az egység és a számítógép helyesen össze van-kötve a (mellékelt) micro USB-kábellel.
— Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e kapcsolva, és nincs-e készenléti, alvó vagy hibernált üzemmódban.
— Ellenőrizze, hogy az egység közvetlenül, nem pedig USB-elosztón keresztül csatlakozik-e a számítógéphez.
— A fent felsoroltakról eltérő esetben ismételje meg az USB-csatlakoztatási eljárást.
— Lehet, hogy probléma van a csatlakoztatott számítógép USB-portjával. Csatlakoztassa az egységet a számítógép esetleges másik USB-portjához.

Műszaki adatok

Általános

Típus	Dinamikus, zárt
Hangszóró	9 mm, dóm típusú (CCAW)
Maximális bemenet	
Impedancia	150 mW 32 Ω 1 kHz frekvencián (bekapcsolt állapotban) 17 Ω 1 kHz frekvencián (kikapcsolt állapotban)
Érzékenység	103 dB/mW (bekapcsolt állapotban) 100 dB/mW (kikapcsolt állapotban)
Frekvenciaátvitel	
Fejhallgató-kábel	5 Hz – 40 000 Hz Kb. 1,5 m, OFC litze vezeték, Y típusú (irányítóegységgel és akkumulátortartóval)
Csatlakozó	L-alakú, aranyozott, négypólusú mini tízered csatlakozódugó
Áramforrás	DC 3,7 V (beépített újratölthető lítium-ion akkumulátor) DC 5 V (USB-töltéskor)
Tömeg (kábel nélkül) (kb.)	Fejhallgató: 5,1 g Irányítóegység: 5,4 g Akkumulátortartó: 16,3 g
Működési hőmérséklet	0 °C – 40 °C
Névleges fogyasztás	1,5 W
Használat ideje órában	Legfeljebb 16 óra Kb. 10 órányi folyamatos kommunikáció lehetséges 1 órányi töltés után. Megjegyzés: A használat ideje körülményei szerint.
Töltési idő	Kb. 2,5 óra
Beszédmikrofon	Nyíltharkú feszültségszint –40 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Mellékelt elemek

Fejhallgató (1)
Dugó-adapter repülőgépen történő használathoz (dupla) (1)
Füldugók: SS (1 vonal) (2), S (2 vonal) (2), M (3 vonal) (gyárilag az egységre szerelve) (2), L (4 vonal) (2)
Hordtaska (1)
Használati útmutató (1)
Garanciakártya (1)
Micro USB-kábel (kb. 1,0 m) (1)
Csipetető (1)

* Előfordulhat, hogy egyes, repülőgépeken található szórakoztató rendszerekkel nem használható.

Az USB-csatlakozón keresztüli akkumulátortöltés rendszerkövetelményei

USB-portral ellátott személyi számítógép, amelyre telepítve van az alábbi operációs rendszerek valamelyike:
Operációs rendszerek
(Windows használatokor)
Windows® 8.1/Windows® 8.1 Pro/
Windows® 8/Windows® 8 Pro
Windows® 7 (SP1 vagy újabb)
Home Basic/Home Premium/
Professional/Ultimate
Windows Vista® (SP3 vagy újabb)
Home Basic/Home Premium/Business/
Ultimate
(Macintosh használatakor)
Mac OS X (10.5.8 vagy újabb)

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Az Android™ és Google Play™ a Google, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.
A Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye.
A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc. Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

Slovensky | **Slúchadlá s funkciou potlačenia šumu**

VÝSTRAHA

Batérie ani spotrebiče s nainštalovanou batériou nevystavujte účinkom nadmerného tepla, ako je slnečné žiarenie a oheň.
Spotrebič neinštalujte do obmedzeného priestoru, ako je knižnica alebo vstavaná skrinka. Aby ste znížili riziko vzniku požiaru, vetrací otvor spotrebiča nezakrývajte novinami, obrusom, záclonami a pod. Spotrebič nevystavujte účinkom zdrojov s nechráneným plameňom (napr. zapálené svíčky).
Jednotku nevystavujte účinkom vody. Jednotka nie je vodotesná. Nezabudnite dodržiavať aj ďalšie uvedené bezpečnostné upozornenia.
— Dávajte pozor, aby jednotka nespadla do umývadla alebo inej nádoby naplnenej vodou.
— Jednotku nepoužívajte na vlhkých miestach ani počas zlého počasia, ako je dážď alebo sneženie.
— Zabráňte tomu, aby jednotka zmokla.
Ak sa dotknete jednotky mokrými rukami alebo ju položíte na vlhkú časť odevu, jednotka môže zmoknúť, čo môže spôsobiť poruchu jednotky.

Platnosť označenia CE je obmedzená iba na krajiny, v ktorých sa toto označenie presadzuje na základe zákona, najmä v krajinách EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru).

Upozornenie pre zákazníkov: nasledujúce informácie sa vzťahujú jedine na zariadenia predávané v krajinách, kde platia smernice EÚ
Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu Sony Europe, Hungarian Branch Office, Szent Imre herceg út 5, Budapest, 1051 Maďarsko. Zaventem, Belgicko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.

Zneškodňovanie použitých batérií, elektrických a elektronických prístrojov (platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku, batérii alebo obale znamená, že výrobok a batéria nemôže byť spracovaná s domovým odpadom. Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto výrobkov a batérií, pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba kvalifikovaný personál. Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako vyberať bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie, kontaktujte váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Kompatibilné výrobky

Pristroj používajte so smartfónom.

Poznámky
• V závislosti od modelu smartfónu nemusí fungovať mikrofón tohto pristroja, alebo je nízka hlasitosť.
• Spolupráca tohto pristroja s digitálnymi hudobnými prehrávačmi nezaručujeme.

Inštalácia nástavcov slúchadiel

Ak nástavce slúchadiel nesprávne dosadajú na uši, efekt potlačenia šumu nebude optimálny. Ak chcete optimalizovať potlačenie šumu a vychutnávať si zvuk lepšej kvality, zmeňte nástavce slúchadiel za inú veľkosť alebo upravte polohu nástavcov slúchadiel v takýchto prípadoch môže byť počuť určitý šum.
Nástavce slúchadiel veľkosti M boli na slúchadlá nasadené pred expedíciou. Ak máte pocit, že nástavce slúchadiel veľkosti M nevyhovujú vašim uškám, vymeňte ich za dodávané nástavce slúchadiel veľkosti SS, S alebo L. Pri výmene nástavce slúchadiel otočte a pevne nainštalujte na slúchadlá, aby ste zabránili ich odpojeniu, a aby zostali vo vašom uchu (pozrite si obrázok 1 v časti „Inštalácia nástavcov slúchadiel”).

Poznámka
Dlhodobé používanie nástavcov slúchadiel môže kvôli ich tesnému nasadeniu namáhať vaše uši. Ak budete pociťovať nepohodlie alebo bolesť vo vašich uškách, odporúčame urobiť si krátku prestávku.

Použitie multifunkčného tlačidla (tlačidlo)

Jedným stlačením prijmete hovor, opätovným stlačením hovor ukončíte. Stlačením sa prehrá/zastaví prehrávanie skladby.

Poznámka
Funkcia tlačidla môže závisieť od smartfónu.

Automatická funkcia potlačenia šumu AI

Automatická funkcia potlačenia šumu AI (Umelá inteligencia) nepretržite analyzuje zvukové zložky okolitého prostredia a automaticky vyberá najúčinnejší režim potlačenia šumu.

Typy režimu potlačenia šumu

Režim PŠ A:	Účinne sa potláča najmä šum v lietadle.
Režim PŠ B:	Účinne sa potláča najmä šum v autobuse alebo vo vlaku.
Režim PŠ C:	Účinne sa potláča najmä šum, ktorý sa vyskytuje v kancelárskom prostredí (počítač, kopírka, vzduchová ventilácia atď.).

Tipy
• Po zapnutí slúchadiel sa nastaví Režim PŠ A.
• Analýza zvuku okolitého prostredia môže trvať niekoľko sekúnd.

Zvuk pípnutia a stav indikátora

Stav	Zvuková signalizácia	Indikátor POWER
Vypnutie	Žiadne pípnutie	Nesvieti
Zapnutie	Pípne raz	Svieti
Slabo nabitá batéria	Dlhé pípnutie (2 sekundy)	Rýchlo bliká (po 30 sekundách prestane svietiť)

Kontrola zostávajúcej energie batérie

Stav	Zvuková signalizácia	Indikátor POWER
Plne nabitá	Žiadne pípnutie	Zabliká 3 krát *
↓	Žiadne pípnutie	Zabliká 2 krát *
Takmer vybitá	Žiadne pípnutie	Zabliká 1 krát *
Vybitá	Dlhé pípnutie (2 sekundy)	Rýchlo bliká (30 sekúnd)

* Pri zapnutí napájania slúchadiel.

Poznámka
Pri zapnutí počas nabíjania indikátor POWER bliká 3 krát. Neindikuje to zostávajúce nabitie batérie.

Poznámky k používaniu

Poznámky k funkcii potlačenia šumu

• Obvod funkcie potlačenia šumu snímu pomocou vstavaných mikrofónov šum okolitého prostredia a odosiela do jednotky rovnaký, ale obrátený signál, ktorý tento šum potlačí.
— Použite exkluzívne nástavce slúchadiel; v opačnom prípade nebude funkcia potlačenia šumu fungovať správne.
— Nástavce slúchadiel musia dosadať na vaše uši správne; v opačnom prípade nebude funkcia potlačenia šumu fungovať správne.
— Účinok funkcie potlačenia šumu sa môže líšiť v závislosti od toho, ako máte slúchadlá nasadené.
— Nezakrývajte mikrofóny slúchadiel rukami. V opačnom prípade funkcia potlačenia šumu nemusí fungovať správne.



— Po zapnutí napájania slúchadiel môže byť počuť mierne syčanie. Ide o prevádzkový zvuk funkcie potlačenia šumu a neznamená to poruchu.
— Funkcia potlačenia šumu je účinná najmä pri šume v nízkom frekvenčnom pásme. Funkcia Šum znižuje, ale neodstráni ho úplne.
— Funkcia potlačenia šumu nemusí byť dostatočne účinná vo veľmi tichom prostredí a v takýchto prípadoch môže byť počuť určitý šum.
— Pri použití slúchadiel vo vlaku alebo v aute sa môže v závislosti od dopravnej situácie vyskytnúť šum.
— Mobilné telefóny môžu spôsobiť rušenie šumu. V takomto prípade zvýšte vzdialenosť medzi slúchadlami a mobilným telefónom.

Poznámky o nabíjaní slúchadiel

— Slúchadlá nabíjajte pomocou dodaného kábla micro USB. Inak môže dôjsť k poruche.
— Nabíjajte pri teplote okolia od 5°C do 35°C. Inak sa batéria nemusí úplne nabiť.
— Ak ste slúchadlá dlho nepoužívali, výdrž nabíjateľnej batérie sa skráti. Vylepší sa, ak proces nabitia a vybitia niekoľkokrát zopakujete.
— Slúchadlá neuchovávajte dlhšiu dobu na miestach s vysokou teplotou. Ak ich budete skladovať dlhšie než jeden rok, batériu raz za šesť mesiacov nabite, aby ste predišli jej nadmernému vybíjaniu.
— Informácie o systémových požiadavkách na počítač, ktorý môžete použiť na nabíjanie batérie prostredníctvom USB rozhrania, nájdete v časti „Prevádzkové prostredie”.
— Ak je činnosť slúchadiel nesprávna, nabíjanie sa nespustí a indikátor POWER bude blikať. V takom prípade odpojte slúchadlá od pripojeného zariadenia a obráťte sa na predajňu, kde ste slúchadlá kúpili, alebo zástupcu spoločnosti Sony.

Poznámky k používaniu v lietadle

Nepoužívajte slúchadlá, keď je zakázané používanie elektronických zariadení alebo je zakázané používanie vlastných slúchadiel so zábavnými zariadeniami v lietadlách.

Poznámky k manipulácii

— Keďže slúchadlá sú navrhnuté tak, aby tesne dosadli na uši, v prípade ich pritláčania k ušiam nasilu môže dôjsť k poškodeniu ušných bubienkov. Nepoužívajte slúchadlá v situáciách, kde do nich môže niekto udrieť loptu alebo iné predmety, napríklad lopta a pod.
— Pri pritláčení slúchadiel k ušiam môže byť počuť cvaknutie membrány. Neznamená to poruchu.
— Čistite slúchadlá jemnou suchou handričkou.
— Nenechávajte konektor znečistený, inak môže dochádzať ku skresleniu zvuku.
— Nenechávajte slúchadlá na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu, teplu alebo vlhkosti.
— Nevystavujte slúchadlá nadmerným otrasom.
— S budičmi slúchadiel narábajte opatrne.
— Ak počas používania slúchadiel pociťujete opuálosť alebo nevoľnosť, okamžite ich prestaňte používať.

Poznámky k slúchadlám

Vysoká hlasitosť môže ovplyvniť váš sluch. V záujme bezpečnosti cestnej premávky nepoužívajte slúchadlá počas jazdy vo vozidle alebo na bicykli. Slúchadlá znižujú intenzitu okolitých zvukov a môžu preto spôsobiť dopravnú nehodu. Vyhýbajte sa tiež používaniu slúchadiel v situáciách, kde nesmie dôjsť k obmedzeniu sluchu, napríklad na železničnom priecestí, stavenisku a pod.

Prevencia poškodenia sluchu
Nepoužívajte slúchadlá pri vysokej hlasitosti. Odborníci na sluch neodporúčajú nepretržite a dlhodobé používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti. Ak počujete zvonenie v ušiach, znížte hlasitosť alebo prestaňte používať slúchadlá.

Poznámky k statickej elektrine

Môže dôjsť k tvorbe suchého vzduchu, šumu, preskakovaniu zvuku alebo jemnému pichaniu v ušiach. Dôvodom je nahromadená statická elektrina v tele a nie chyba v slúchadlách. Tento efekt je možné minimalizovať nosením oblečenia vyrobeného z prírodných materiálov.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa systému, ktoré nie sú zahrnuté v tomto návode, obráťte sa na najbližšieho zástupcu spoločnosti Sony.

Riešenie problémov

Neznie žiadny zvuk

— Skontrolujte správnosť pripojenia jednotky a zvukového zariadenia.
— Skontrolujte, či je jednotka zariadenie zapnuté.
— Skontrolujte, či je jednotka zapnutá.
— Ak sa indikátor POWER nerozsvieti, nabite batériu.
— Zvýšte hlasitosť pripojeného zariadenia.
— Vynulujte jednotku.
Do otvoru zastrčte malý kolík a pod. a stlačte tlačidlo RESET, až kým nepocítite kliknutie.

— Hudbu môžete počúvať, aj ak je jednotka vypnutá.
Ak je jednotka zapnutá, môžete si vychutnávať kvalitu zvuku vo vysokom rozlíšení.

Slabý zvuk

— Zvýšte hlasitosť pripojeného zariadenia.

Jednotka sa nezapne

— Nabite batériu jednotky.
— Vynulujte jednotku.
Do otvoru zastrčte malý kolík a pod. a stlačte tlačidlo RESET, až kým nepocítite kliknutie.

Skreslený zvuk

— Znížte hlasitosť pripojeného zariadenia.
— Nastavenie ekvalizéra pripojeného zariadenia nastavte na možnosť Vypnutý (Off).
— Nabite batériu jednotky.

Batériu nemožno nabiť

— Jednotku vypnite.
— Skontrolujte, či sú jednotka a počítač dôkladne prepojené káblom micro USB (je súčasťou balenia).
— Skontrolujte, či je počítač zapnutý a či nie je v pohotovostnom režime, režime spánku alebo dlhodobého spánku.
— Skontrolujte, či sú jednotka a počítač pripojené priamo, nie prostredníctvom rozbočovača USB.
— V iných ako už uvedených prípadoch znovu vykážlajte postup pripojenia prostredníctvom USB rozhrania.
— Port USB pripojeného počítača môže byť chybný. Jednotku pripojte k inému portu USB, ak je k dispozícii.
— Batéria je úplne nabitá.
Ak je batéria úplne nabitá, indikátor nabíjania môže bliknúť a zhasnúť a nabíjanie sa nemusí spustiť. Neznamená to poruchu.
— Ak ste jednotku dlhodobo nepoužívali, po pripojení k počítaču môže indikátoru nabíjania chvíľu trvať, kým sa rozsvieti na červeno. V takom prípade z jednotky neodpájajte kábel micro USB a počkajte, kým sa indikátor nabíjania nerozsvieti na červeno.

Doba nabíjania je veľmi dlhá

— Skontrolujte, či sú jednotka a počítač pripojené priamo, nie prostredníctvom rozbočovača USB.
— Používa sa kábel, ktorý nebol dodaný.

Dochádza k šumeniu

— Od jednotky odpojte kábel micro USB.
— Pri pripojení zvukového zariadenia ku konektoru analógového vstupu upravte hlasitosť pripojeného zariadenia a potom zvýšte hlasitosť jednotky.

Účinok funkcie potlačenia šumu nie je dostatočný

— Vymeňte nástavce slúchadiel za inú veľkosť, ktorá vyhovuje vašim ušiam.
— Upravte polohu nástavcov slúchadiel, aby pohodlne dosadali na vaše uši.
— Funkcia eliminovania šumu je účinná v prípade nízkofrekvenčných rozsahov, napríklad v lietadlách, vlakoch, alebo v kanceláriách (v blízkosti klimatizácie a pod.) a nie je účinná pri vyšších frekvenciách, ako sú ľudské hlasy.
— Zapnite slúchadlá.

Vlastnosti

— Vybavené funkciou potlačenia šumu s technológiou dvoch snímačov šumu
— Automatická funkcia potlačenia šumu AI (Umelá inteligencia)
— 9 mm budiče slúchadiel s vysokou citlivosťou podporujú zvuk vo vysokom rozlíšení
— Ovládanie odozvy na takty
— Nabíjateľné
— Vstavaná batéria, ktorý sa nezamení
— Praktické vrecko na prenášanie
— So zabudovaným diaľkovým ovládačom a mikrofónom

Technické údaje

Všeobecné

Typ	Dynamické, zatvorené
Budiče slúchadiel	9 mm, kupolovitý typ (použitý CCAW)
Maximálny vstup	150 mW
Impedancia	32 Ω pri frekvencii 1 kHz (pri zapnutom napájaní) 17 Ω pri frekvencii 1 kHz (pri vypnutom napájaní)
Citlivosť	103 dB/mW (pri zapnutom napájaní) 100 dB/mW (pri vypnutom napájaní)
Frekvenčná odozva	5 Hz – 40 000 Hz
Kábel slúchadiel	Pribl. 1,5 m, lankový kábel OFC, typ Y (obsahuje ovládaciu skrinku a skrinku na batériu)
Konektor	Štvorpólový pozlatený mini konektor typu L
Zdroj napájania	Jednosmerné napätie 3,7 V (vstavaná lítium-iónová nabíjateľná batéria) Jednosmerné napätie 5 V (pri pripojení pomocou rozhrania USB)
Hmotnosť (bez kábla)	Pribl.) Slúchadlá: 5,1 g Ovládacia skrinka: 5,4 g Skrinka na batériu: 16,3 g
Prevádzková teplota	0 °C až 40 °C
Menovitý príkon	1,5 W
Počet hodín používania	Max. 16 hodín Po 1 hodine nabíjania je možnosť nepretržitej komunikácie v trvaní 10 hodín. Poznámka: Počet hodín používania môže byť v závislosti od podmienok používania menší.
Doba nabíjania	Pribl. 2,5 hodin
Rečový mikrofón	Úroveň napätia otvoreného obvodu –40 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Obsah balenia

Slúchadlá (1)
Adaptér konektora na používanie v lietadlách* (dualna) (1)
Nástavce slúchadiel: SS (1 vedenie) (2), S (2 vedenia) (2), M (3 vedenia) (prijopojené k jednotke v výrobnom závode) (2), L (4 vedenia) (2)
Vrecko na prenášanie (1)
Návod na používanie (1)
Záručná karta (1)
Kábel micro USB (pribl. 1,0 m) (1)
Svorka (1)

* Nemusí byť kompatibilná s niektorými zábavnými službami v lietadlách.

Systémové požiadavky na nabíjanie batérie prostredníctvom USB rozhrania

Osobný počítač s pôvodne nainštalovaným niektorým z nasledujúcich operačných systémov a USB portom:
Operačné systémy
(Pri používaní systemu Windows)
Windows® 8.1/Windows® 8.1 Pro/
Windows® 8/Windows® 8 Pro
Windows® 7 (SP1 alebo novší)
Home Basic/Home Premium/
Professional/Ultimate
Windows Vista® (SP3 alebo novší)
Home Basic/Home Premium/Business/
Ultimate
(Pri používaní systemu Macintosh)
Mac OS X (10.5.8 alebo novší)

Vzhľad a technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.
Xperia™ je ochranná známka spoločnosti Sony Mobile Communications AB.
Android™ a Google Play™ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Google, Inc.
Windows a Windows Vista sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation registrované v USA a/alebo ďalších krajinách.
Macintosh a Mac OS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách.

© 2015 Sony Corporation Printed in Malaysia