SONY

3-263-574-41(1)

FM/AM PLL Synthesized Clock Radio ICF-C273
FM/MW/LW PLL Synthesized Clock Radio ICF-C273L

Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Használati útmutató
Návod na používanie (druhá strana)
Инструкция по эксплуатации (обратная сторона)

DREAM MACHINE

Dream Machine jest zastrzeżonym znakiem fabrycznym firmy Sony.
Dream Machine je ochranná značka Sony Corporation.
A Dream Machine a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
Dream Machine je obchodná známka spoločnosti Sony Corporation.
Dream Machine является товарным знаком корпорации Sony.

© 2004 Sony Corporation

Printed in China

Printed on 100% recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

http://www.sony.net/

Obsługa radia
— Strojenie ręczne

1 Naciśnij przycisk **ON/BAND**, aby włączyć radio.
Przez kilka sekund wyświetlacz pokazuje pasmo i częstotliwość, a następnie zmienia się na wskazanie aktualnego czasu.
2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **ON/BAND**, aby wybrać żądany zakres.
Po każdym naciśnięciu przycisku zakres zmienia się w następujący sposób:

ICF-C273
→ AM → FM1 → FM2 →

ICF-C273L
→ MW → FM1 → FM2 → LW →

W przypadku korzystania z zaprogramowanych trybów FM1 lub FM2 można sluchać radia w Programowym trybie. (Patrz sekcja „Programowanie ulubionej stacji").
3 Aby nastroić żądaną stację, naciskaj przycisk **TUNING** + lub –.
Interwal dla pasma FM ustawiony jest na 0,1 MHz, a interwal dla pasma AM (MW) ustawiony jest na 10 kHz (model na Amerykę Pn. i Pd.).
Interwal strojenia dla pasma FM ustawiony jest na 0,05 MHz*, a dla pasma AM (MW/LW na 9 kHz (inne modele).

* Wyświetlenie częstotliwości FM wzrasta lub maleje w interwałach co 0,1 MHz. Na przykład częstotliwości 88,00 MHz oraz 88,05 MHz wyświetlane są w postaci „88,0 MHz".

Kiedy podczas strojenia każdego z pasm odbierana jest minimalna częstotliwość, słychać będzie dwa krótkie sygnały.
4 Regulatorem **VOLUME** wyreguluj głośność.
- Aby wyłączyć radio, naciśnij przycisk **OFF/ALARM RESET**.
- Aby słuchać przez słuchawkę douszną, podłącz słuchawkę douszną do gniazdka ⊕ (słuchawkowego). Głośnik jest wyłączony, kiedy słuchawka jest podłączona (ICF-C273 tylko dla modelu na Europę).
- Aby oszczędzać energię, ustaw tryb DST (przesunięcie o jedną godzinę do przodu).