

- Pentru detalii cu privire la această cartelă de memorie, consultați următoarea adresă URL sau manualul de instrucțiuni al produsului pentru produse compatibile.
- Pentru mai multe informații cu privire la descărcarea software-ului, consultați următoarea adresă URL http://www.sony.net/memorycard/

Pentru descărcarea software-ului: U473926Y

Măsurii de precauție privind utilizarea

- Nu utilizați și nu depozitați această cartelă de memorie în niciun mediu în care se depășește intervalul privind temperatura de funcționare descris mai jos.
- Abuzul sau utilizarea necorespunzătoare va duce la anularea garanției produsului.

Sony nu va fi responsabil pentru deteriorarea sau pierderea datelor înregistrate.	
Tensiune de funcționare	De la 2,7 V la 3,6 V
Mediu de funcționare	De la -25 °C la +85 °C (fără condensare)
Dimensiuni (l × l × l)	Aprox. 11 mm × 15 mm × 1 mm
Greutate	Aprox. 1 g sau mai puțin
Articole incluse	Carta (1), Adapter (1), Documentație imprimată

Modelul și specificațiile se pot modifica fără înștiințare.

Siglele microSD, microSDHC și microSDXC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC.

Svenska Minneskort

Innan du börjar använda detta kort bör du läsa igenom bruksanvisningen och sedan spara den för framtida bruk.

WARNING

Utställ inte enheten för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller elstötår.

För kunder i Europa

Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingsystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsaffall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter.

Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasserar som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämningsjänst eller affären där du köpte varan.

Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Fördrag som rör produkternas överensstämmelse, grundat sig på Europeiska unionens lagstiftning, skall ställas till den auktoriserade representanten, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. För service och garantiärenden, vänligen se de adresser som finns i de separata service och garantihandlingarna.

VARNING!
- HÅLLS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN FÖR ATT UNDVIKA KÄVNINGSRISK.
- SÅTT INTE I DETTA KORT I ÅNÅGON KORTPLATS FÖR MINNESKORT SOM DET INTE ÄR AVSETT FÖR.

- För närmare information om detta minneskort, hänvisar vi till följande webadress (URL) eller till produktmanualen för de kompatibla produkterna.
- För mer information om nedladdning av programvara, hänvisar vi till följande webadress (URL) http://www.sony.net/memorycard/

För nedladdning av programvara: U473926Y

Försiktighetsmått vid användning

Detta minneskort ska inte användas eller förvaras i miljöer där de nedan beskrivna specifika driftsvillkoren överskrids.

Missbruk eller felaktigt användning upphäver produktgarantin.

Sony tar inget ansvar för inspelad information som skadats eller förlorats.

Rätt till ändring av utförande och tekniska data förbehålles.
microSD-, microSDHC- och microSDXC-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.

Dansk Hukommelseskort

Læs denne betjeningsvejledning grundigt, og gem den til senere reference, inden kortet tages i brug.

ADVARSEL

Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

Til kunder i Europa

Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos kommunen, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler vedrørende produktets overensstemmelse i henhold til EU lovgivning skal adresseres til den autoriserede representant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte service- eller garantidokumenter.

ADVARSEL
- HOLD PRODUKTET UDEN FÖR BÖRNS RÆKKEVIDDE FOR AT UNDGÅ KVELNINGSFÆRE.
- SÆT IKKE DETTE KORT IND I NOGEN HUKOMMELSESKORTÅBNING, SOM DET IKKE ER BEREGNET TIL.

- Yderligere oplysninger om dette hukommelseskort findes på den følgende URL eller i betjeningsvejledningen til kompatible produkter.
- Mere information om hentning af software findes på den følgende URL. http://www.sony.net/memorycard/

For download af software: U473926Y

Forholdsregler ved anvendelsen

• Brug eller opbevar ikke dette hukommelseskort på steder, der ligger uden for det driftsmiljø, der er specificeret nedenfor.
Misbrug eller forkert brug ydgeldiger produktgarantien.

Sony er ikke ansvarlig for nogen form for beskadigelse eller tab af optaget data.

Der tages forbehold for ændring af design og specifikationer uden forudgående varsel.

Logoerne microSD, microSDHC og microSDXC er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.

Suomi Muistikortti

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen tämän kortin käyttöön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhemmä käyttöärtavetta varten.

VAROITUS

Suojaa tuote säteeltä ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi.

Europaossa oleville asiakkaille

Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektronikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuoltoa)

Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsittää kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja elektronikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyslaitokseen. Varmistamalla, että tämä laite häviää väkisin asiamukaisesti, voit auttaa estämään mahdollista ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laiteen epäasianmukaisesta käsitteystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskukselta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

Tämä tuote on valmistettu Sony Corporationin puolesta, Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Tämän tuotteen Euroopan Unionin lainsäädännön vaatimustenmukaista koskevat kyselyt tulee osoittaa valtuutetulle edustajalle, Sony Deutschland GmbH:lle, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Huolto tai takuu asioita koskevat kyselyt pyydämme ystävällisesti osoittamaan takuu tai huolto dokumenteissa mainittuille edustajille.

VAROITUS
- TUKEHTUMISVAARAN VÄLTÄMISEKSI PIDÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA.
- ÄLÄ ASETA TÄTTÄ KORTTIA SELLAISEEN MUISTIKORTTIAUKKOON, JONOH SITÄ EI OLE TARKOITETTU.

- Katso tarkemmat tiedot tästä muistikortista seuraavasta URL-osoitteesta tai yhteensopivien tuotteiden käyttöohjeista.
- Katso tarkemmat tiedot ladattavasta ohjelmasta seuraavasta URL-osoitteesta. http://www.sony.net/memorycard/

Ohjeiden lataaminen: U473926Y

Huomautuksia käytöstä

• Älä käytä äläkä säilytä tätä muistikorttia muussa kuin alla kuvatussa käyttöympäristössä.

Virheellinen käyttö mitätöi tuotetuakuun.

Sony ei ole vastuussa tallennettujen tietojen tuhoutumisesta tai menetyksestä.
--

Oikeus laiteen ulkoosan ja tekniken ominaisuuksien muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.

microSD-, microSDHC- ja microSDXC-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.

Български Карта с памет

За клиентите от Европа

Третирране на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделяно събиране на отпадъци)

Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашниски отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обвъртите към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Запитвания за съответствие на продуктите съгласно законодателството на Европейския съюз, следва да се отправят към Упълномощения представител Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервис и гаранция, моля използвайте адресите, посочени в придружаващите сервисни или гаранционни документи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТТА ОТ ПОГЛЪЩАНЕ, ДРЪЖТЕ УСТРОЙСТВОТО ДАЛЕЧЕ ОТ ДОСТЪП НА ДЕЦА.
- НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ТАЗИ КАРТА В СЛОТ ЗА КАРТА С ПАМЕТ, ЗА КОЙТО ТА НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА.

За сваляне на софтуера: U473926Y

Eesti Mälukaart

Enne kaardi kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see alles edaspidises kasutamiseks.

HOIATUS

Tulekahju- ja elektrilöögiohu vähendamiseks ärge hoidke seadet vihma ega niiskuse käes.

Europa kasutajatele

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)

Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et toode ei tohi visata olmeprügisse. Selle peab andma ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta. Tagades toote õige utiliseerimise, aidad vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida tootejäätmete väärä käitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamise aitab säästa loodusressursse. Üksikajalikuks teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saad kohalikt omavalitsusest, kohalikest jäätmekäitluse teenindest või kauplusest, kus toote ostid.

See toode on valmistatud Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan poolt või tema nime all. Teavet toote vastavusest Euroopa Liidu seadusandluse aktidele saate volitatud esindajalt Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Hoolduse ja teenuse garantiid korral peaduge vastavates hoolduse või garantiid dokumentides märgitud aadressil.

HOIATUS
- LÄMBUMISOHU VÄLTIMISEKS HOIDKE LASTELE KÄTTESÄAMATUS KOHAS.
- ÄRGE SISESTAGE KAARTI MÄLKAARDIPESASSE, MILLELE SEE EI OLE ETTE NÄHTUD.

- Mälukaardi kohta lisateabe saamiseks külastage järgmist URL-i või lugege ühilduvate toodete kasutusjuhendit.
- Tarkvara allalaadimise kohta lisateabe saamiseks külastage järgmist URL-i. http://www.sony.net/memorycard/

Tarkvara allalaadimiseks: U473926Y

Ettevõttesabinõud kasutamisel

• Ärge kasutage ega hoidke mälukaarti mingis keskkonnas, mis ei vasta alpool kirjeldatud tööekeskonna parameetritele.

• Väär- või kuritarvitamine muudab toote garantiid kehtetuks.

Sony ei vastuta mingil juhul salvetatud andmete kahjustumise ega kaotamiseks eest.

Tooپیne	2,7 V kuni 3,6 V
Töökeskkond	-25 °C kuni +85 °C (ilma kondensatsioonita)
Mõõtmed (l × k × p)	Ligikaudu 11 mm × 15 mm × 1 mm
Mass	Ligikaudu 1 g või vähem
Komplekti kuuluvad	kaart (1), adapter (1), trükitise komplekt

Disain ja tehnilised andmed võivad muutuda ette teatamata.

microSD, microSDHC ja microSDXC logod on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärgid.

Lietuviškai Atminties kortelė

Prieš atlikdami veiksmus su šia kortele, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį ateičiai.

ĮSPĖJIMAS

Kad sumažintumėte gaisro arba elektros smūgio pavojus, saugokite įrenginį nuo lietaus ir drėgmės.

Klientams Europoje

Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur yra taikoma rūšiuoti atliekų surinkimo sistema)

Šis ženklas ant gaminto arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio gamtinio negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai utilizuodami šį produktą padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atšilavinimnio nuo šio gamtinio. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnė informaciją dėl šio gamtinio antrinio perdirbimo jums gali pateikti miestie savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvė, kurioje įsigijote gamtį.

Šio gamtinio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, arba gaminyms yra pagamintas pagal Sony Corporation užsakymą. Norėdami sužinoti dėl gamtinio atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos teises aktais, kreipkitės į įgaliojtą atstovą Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Aptarnavimo ir garantinio aptarnavimo atveju kreipkitės adresu, nurodytu atskiruose aptarnavimo arba garantijos dokumentuose.

ĮSPĖJIMAS
- KAD NEKILTŲ PAVOJUS UŽDUSTI, LAIKYKITE VAIKAMS NEPASIEKIAMŲ VIETUJE.
- ŠIOS KORTELĖS NEDEKITE Į JOKĮ JAI NEPRITAIKYTĄ ATMINTIES KORTELĖS LIZDĄ.

- Išsamesnės informacijos apie šią kortelę ieškokite toliau nurodytu URL arba suderinamų gaminių gamio instrukcijų vadove.
- Išsamesnės informacijos apie atsiųstąjį programinį įrangą ieškokite šiuo URL: http://www.sony.net/memorycard/

Programinei ārangi atsisioite: U473926Y
--

Su naudojimo susijusios atsargumo priemonės

• Nenaudokite ir nelaiykite šos kortelės aplinkoje, neatitinkančioje toliau nurodytos veikimo aplinkos diapazono.
Dėl piktnaudžiavimo arba netinkamo elgesio nebegalios gaminiui suteikta garantija.

„Sony“ neprisima jokios atsakomybės už įrašytą duomenų sugadinimą ar praradimą.

Konstrukcija ir specifikacijos gali būti keičiami be įspėjimo.

microSD, microSDHC ir microSDXC logotipai yra SD-3C, LLC prekės ženklai.

Latviski Atmīnas karte

Pirms šīs kartes lietošanas izlasiet šo rokasgrāmatu pilnībā un saglabāiet to turpmākai uzziņai.

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektrošoka risku, nepakļaujiet ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.

Klientiem Eiropā

Atbrīvošanas no vecām elektriskām un elektroniskām ierīcīm (piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkrītumu atsevišķas savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanas no šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciāli negatīvās sekas vides un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, vai produkts ražots Sony Corporation uzdevumā.

Lai uzziņātai par produkta atbilstību, pamatojoties uz Eiropas Savienības likumdošanas aktiem, vērsieties pie autorizētā pārstāvja Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Apkopes un garantijas servisa gādājumā vērsieties adresē, kas norādīta atsevišķos apkopes vai garantijas dokumentos.

BRĪDINĀJUMS
- LAI NOVĒRSTU NORĪŠANAS RISKU, GLABĀJIET BĒRNIEM NEPIEJAMĀ VIETĀ.
- NELIECĪT ŠO KARTI TĀDOS ATMIŅAS KARŠU SLOTS, KAS TAM NAV PAREDZĒTI.

- Detalizēta informācija par šo karti ir atrodamā tālāk norādītajā interneta adresē vai saderīgo izstrādājumu lietošanas rokasgrāmatās.
- Papildinformācija par programmatūras lejupielādi ir atrodamā šajā interneta adresē: http://www.sony.net/memorycard/

Programmatūras lejupielādei: U473926Y
--

Lietošanas piesardzības pasākumi

Neietīniet un neglabāiet šo karti vidē, kuras temperatūra neatbilst tālāk aprakstītajam darba vidē diapazonam.
Ierīces ļaunprātīgas vai nepareizas izmantošanas gadījumā, tā garantija zaudē spēku.

Garantija

5 gadi

Sony neuzņemas atbildību par ierakstīto datu bojājumiem vai zudumu.

Konstrukcija un specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

microSD, microSDHC un microSDXC logotipi ir SD-3C, LLC preču zīmes.

Slovensko Pomnilniška kartica

Odstranitev stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, naj se iz izdelkom ne ravna enako kot z gospodinjjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobneje informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.

Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe, povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

OPOZORILO
- VARUJTE PRED DOSEGOM OTROK, DA PREPREČITE NEVARNOST ZADUŠITVE.
- TE POMNILNIŠKE KARTICE NE VSTAVLJAJTE V NOBENO REŽO ZA POMNILNIŠKO KARTICO, ZA KATERO NI BILA NAMENJENA.

Za prenos programske opreme: U473926Y
--

Norsk Minnekort

ADVARSEL

Før a redusere brannfaren og faren for a fa elektrisk stot, ma du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet.

Kassering av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europæiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingsystem)

Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til spesielt innsamlingsstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du være med å f forbinde mulige negative følger for miljøet og helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil være med på å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor eller butikken der du kjøpte produktet.

Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Henvendelser relatert til produkt samsvr basert på Europeisk Unions lovgivning skal adresseres til autorisert representant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For service eller garanti saker, vennligst referer til adresse som nevnt i separat service eller garanti dokument.

ADVARSEL
- FOR Å UNNGÅ KVELNINGSFÆRE, HOLD UTENFOR BARNES REKKEVIDDE.
- IKKE SETT DETTE KORTET INN I ET MINNEKORTSPOR DET IKKE ER MENT FOR.

- Før detaljer om dette minnekortet, kan du referere til følgende URL http://www.sony.net/memorycard/

Før nedlasting av programvare: U473926Y
--

Hrvatski Memorijska kartica

UPOZORENJE

Za smanjenje opasnosti od požara ili udara struje jedinicu nemojte izlagati kiši ni vlazi.

Za kupce u Europi