

**SONY®**

# Fontos információ Pomembne informacije

Tablet SGPT12/SGPT13 sorozat

Tablični računalnik serije SGPT12/SGPT13



## Fontos információ a termékről



### Jogi tudnivalók

A Sony ezennel kijelenti, hogy a termék – tekintet nélkül arra, hogy tartalmaz-e vezeték nélküli készletet, köztük vezeték nélküli billentyűzetet és/vagy egeret és/vagy vezeték nélküli vevőt – teljes mértékben megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó előírásainak.

A termék R&TTE irányelvre vonatkozó Megfeleléségi nyilatkozatáért (DoC) nyissa meg a következő URL-címet:

<http://www.compliance.sony.de/>

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, 108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku), vagy megbízottja gyártotta. Az Európai Unió jogszabályai alapján a termékbiztonsággal kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizelés vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

A terméket tesztelték és igazolták az EMC irányelvnek való megfeleléséget 3 méternél nem hosszabb csatlakozókábel használata esetén.

## Vezeték nélküli LAN-hálózatra vonatkozó jogi tudnivalók

A modelltől függően a tabletekbe épített vezeték nélküli LAN-hálózat csak az alább felsorolt országokban használható: Ausztria, Belgium, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia és Törökország.

### Használati feltételek

Az IEEE 802.11b/g/n vezeték nélküli LAN-hálózati norma használata esetén az 1 – 13 csatorna (2,4 GHz – 2,4835 GHz) beltéri és kültéri használathoz egyaránt választhatók, noha Franciaországban, Olaszországban és Norvégiában az alábbi korlátozások érvényesek:

- Franciaország: A termék beltéri használata esetén minden csatorna korlátozások nélkül használható.  
Kültérben csak az 1 – 6 csatorna engedélyezett. Ez azt jelenti, hogy a társ-társ alkalmazásnál a WLAN funkció csak kint használható, ha a társ hitelesített (tehát az 1 és a 6 közötti) csatornán valósít meg kommunikációt. Infrastruktúra módban a csatlakozás létrehozása előtt győződjön meg róla, hogy a hozzáférési pont a 1 – 6 csatorna használatára van konfigurálva.

- Olaszország: Az RLAN-hálózat használata feltételekhez kötött:
  - a magánjellegű használatról a 2003. 8. 1-én kelt 259 sz. törvényrendelet – („Elektronikus kommunikáció szabályzata”) rendelkezik. Elsősorban a 104. cikkely rendelkezik afelől, hogy mikor szükséges előre beszerzett általános engedély, és a 105. cikkely ismerteti, hogy mikor engedélyezett a szabad használat;
  - a telekommunikációs hálózatok nyilvános RLAN eléréséről a 2003. 5. 28-án kelt minisztériumi rendelet és annak módosítása, valamint az Elektronikus kommunikáció szabályzatának 25. cikkelye (az elektronikus kommunikációs hálózatokra és szolgáltatásokra vonatkozó általános engedély) rendelkezik.
- Norvégia: A jelen rádiókészülék használata nem engedélyezett Ny-Alesund (Svalbard) központjának 20 km-es földrajzi körzetében.

Az IEEE 802.11a/n vezeték nélküli LAN funkció használata esetén az 5,15 GHz – 5,35 GHz és az 5,47 GHz – 5,725 GHz frekvenciatartományba tartozó csatornák csak beltéri használathoz választhatók, továbbá Olaszországban az alábbi korlátozások érvényesek:

- Olaszország: Az RLAN-hálózat használata feltételekhez kötött:
  - a magánjellegű használatról a 2003. 8. 1-én kelt 259 sz. törvényrendelet – („Elektronikus kommunikáció szabályzata”) rendelkezik. Elsősorban a 104. cikkely rendelkezik afelől, hogy mikor szükséges előre beszerzett általános engedély, és a 105. cikkely ismerteti, hogy mikor engedélyezett a szabad használat;

- a telekommunikációs hálózatok nyilvános RLAN eléréséről a 2003. 5. 28-án kelt minisztériumi rendelet és annak módosítása, valamint az Elektronikus kommunikáció szabályzatának 25. cikkelye (az elektronikus kommunikációs hálózatokra és szolgáltatásokra vonatkozó általános engedély) rendelkezik;
- a magánjellegű használatról a 2007. 7. 12-én kelt minisztériumi rendelet rendelkezik.

## Bluetooth®-kapcsolatra vonatkozó jogi tudnivalók

A modelltől függően a termékbe épített Bluetooth funkció csak az alább felsorolt országokban használható: Ausztria, Belgium, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia és Törökország.

### Használati feltételek

- Franciaország: A termék Bluetooth-funkciója kizárólag épületeken belül használható. Francia területeken a Bluetooth-funkció épületeken kívül történő használata tilos. A termék épületeken kívül történő használata előtt győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-funkció ki van kapcsolva. (A rádió-frekvenciák használatára vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatos 2002-1009 ART döntés a 03-908 ART döntés módosítása értelmében).
- Norvégia: A jelen rádiókészülék használata nem engedélyezett Ny-Alesund (Svalbard) központjának 20 km-es földrajzi körzetében.

## **Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)**

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.



## **Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)**


Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.

Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz. Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz állomány cserélheti ki.

Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése, a termékének elhasználódásakor juttassa el azt az arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra.

Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza, milyen módon lehet biztonságosan az elemet a készülékből eltávolítani. Az elemet a használt elemek megfelelő begyűjtőhelyén adja le.

A termék újrahaznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.



Az Amerikai Egyesült Államokba vagy annak területén történő utazás során vegye figyelembe, hogy az USA Közlekedésügyi Minisztériuma (DOT) nemrégén új rendelkezéseket hagyott jóvá, amelyek lítium-metál vagy lítium-ion akkumulátorokkal utazókra vonatkoznak.

Részletes információkért lásd:

[http://safetravel.dot.gov/whats\\_new\\_batteries.html](http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html).

## Garancia

Modell név és gyári szám: .....

Kereskedő belyegzője

Kereskedő neve: .....


A vásárlás napja: .....

Vevő neve és címe: .....

FONTOS: A készülék minden szervizelése előtt készítsen biztonsági másolatot a merevlemez(ek) tartalmáról, beleértve a merevlemez(ek)re telepített szoftvereket és felhasználói adatokat, mivel a Sony esetleg kénytelen törölni az adatait. A Sony nem tehető felelőssé az adathordozókon vagy a berendezés bármely részén tárolt programok, adatok vagy más információk sérüléséért vagy elvesztéséért.

# Biztonsági tudnivalók

## Tablet

- A Sony nem felelős semmilyen zavarásért, amely a jelen készülék használata által keletkezik, vagy aközben tapasztalható.
- A főegység vagy bármelyik tartozék bármilyen okból történő felnyitása vagy szétszerelése olyan kár keletkezéséhez vezethet, amelyre nem vonatkozik a jótállás.
- Az elektromos áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel a tokot. A szervizelést bízva képzett személyzetre.
- Tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a tabletet vagy bármelyik tartozékát eső vagy nedvesség hatásának.
- Ne használja és ne tárolja a tabletet hőforrás hatásának kitett helyen, például radiátor vagy légcsatorna közelében; közvetlen napsütésben; és ne tegye ki nagymértékű por, nedvesség vagy eső, mechanikus rezgés vagy ütés, erős mágneses tér vagy mágneses árnyékolást nem használó hangszóró, túlságosan magas vagy alacsony hőmérséklet vagy magas páratartalom hatásának.
- A tablet  (tápellátás) gombjának a megnyomásával nem bontja teljesen az eszköz hálózati feszültséghez történő csatlakozását. A teljes szétkapcsoláshoz húzza ki a tápegységet vagy a tápkábelt a fali aljzatból. A berendezést a konnektor mellé kell felszerelni úgy, hogy könnyen elérhető legyen.
- Ha a készüléket bármilyen elektromágneses sugárzást kibocsátó berendezés közelében helyezi el, hang- vagy képtorzítás léphet fel.
- Ne dugja körmét a tartozékcsatlakoztató nyílásba vagy a tablet hátoldalán lévő vájatba. Megsérülhet a körme.

- Ez a berendezés 230 V vonalfeszültségű IT áramelosztó rendszerrel történő használatra is alkalmas norvégiai ügyfelek számára.
- Tartsa be a következő óvintézkedéseket a megfelelő légáramlás és a normális, megbízható működés biztosítása érdekében.
  - Ne használja a tablet és/vagy a tápegységet, ha az le van takarva, vagy takaróba van csomagolva.
  - Biztosítsa be a tiszta környezetet a tápegység működéséhez.
  - Mielőtt a tabletet egy táskába helyezné, győződjön meg róla, hogy a tablet ki van kapcsolva.
- Ne használja a tabletet közvetlenül az ölében. Az egység aljának hőmérséklete normál működés közben megemelkedik, ami idővel kellemetlen érzést vagy égési sérülést okozhat.
- Ne használja az eszközt gyaloglás közben. A gyaloglás közben a fejhallgatókon keresztül történő zenehallgatás, vagy az LCD-képernyő figyelése váratlan balesethez vezethet, és személyi sérüléseket eredményezhet.



Figyelem: A berendezést le kell földelni. (A kétérintkezős dugasszal felszerelt termékeken kívül.)



Ne hallgassa magas hangerőn huzamosabb ideig, hogy megelőzze az esetleges halláskárosodást.

## Vezeték nélküli funkciók

- Ha a tablet használata során a többi készülékben zavar lép fel, ne használja a vezeték nélküli funkciókat. A vezeték nélküli funkció használata a készülékek hibás működését okozhatja, amely balesetekhez vezethet.
- Bizonyos esetekben vagy környezetben a vezeték nélküli funkciókat az épület tulajdonosa vagy az intézmény felelős képviselője korlátozhatja, például a repülőgép fedélzetén, kórházakban vagy egyéb környezetben, ahol az egyéb készülékekkel vagy szolgáltatásokkal zavart tapasztalnak, vagy a használat károsnak bizonyult. Ha konkrét szervezetben vagy környezetben nem biztos a vezeték nélküli funkciók használatára vonatkozó szabályokban, bekapcsolás előtt kérjen rá engedélyt. Konzultáljon orvosával vagy a személyes orvosi eszköze (szívritmus-szabályozója, hallókészüléke, stb.) gyártójával a vezeték nélküli funkciók használatára vonatkozó korlátozásokról.
- Ha vezeték nélküli hálózatot használ szívritmus-szabályozó közelében, ügyeljen rá, hogy az legalább 22 cm távolságra legyen a szívritmus-szabályozótól.
- Az adatok vezeték nélküli kommunikáció során használt adása és fogadása jellegéből kifolyólag az adatok esetenként elveszhetnek vagy késhetnek. Ez a rádiójel erejének a rádióadás útvonala jellegének változásából adódik.  
A Sony nem vonható felelősségre semmilyen az adatok vezeték nélküli funkció használatával történő küldése vagy fogadása késéséből vagy hibájából, vagy a vezeték nélküli funkció hibájából adódó károkért.

- Ha az eszköz káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziós vételben, amit az eszköz ki- majd bekapcsolásával lehet megállapítani, akkor a felhasználót arra biztatjuk, hogy azt az alább felsoroltak közül egy vagy több intézkedéssel próbálja meg kiküszöbölni: fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát, növelje a távolságot az adó és a vevő között, vagy kérjen tanácsot a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió- vagy tévészerelőtől. A Sony nem vonható felelősségre semmilyen rádió- vagy tévéadás zavarásáért vagy egyéb nem kívánt hatásért.
- Ha sürgősen ki kívánja kapcsolni a vezeték nélküli funkciókat, engedélyezze az Airplane mode lehetőséget. Koppintson az [Apps & Widgets] – [Settings] – [More...] – [Airplane mode] lehetőségekre.  
Az Airplane mode négyzet kijelölődik.  
Vészhelyzet esetén kapcsolja ki a tabletet.

## A vezeték nélküli LAN biztonsága

A vezeték nélküli LAN biztonsági beállításai rendkívül fontosak. A Sony nem vonható felelősségre semmilyen a vezeték nélküli LAN használatából adódó biztonsági problémáért.

## Akkumulátor

Ne töltsz az akkumulátort semmilyen a Help guide kézikönyvben leírtaktól, vagy a Sony írásos utasításaitól eltérő módon.



## Váltóáramú tápegység

- Rendkívül fontos, eredeti, a termékéhez a Sony által mellékelte Sony váltóáramú tápegységet használjon.
- A tápegységet ne helyezze el úgy, hogy a bőrével érintkezzen. Helyezze távolabb a testétől a tápegységet, ha az felmelegszik, és kellemetlen érzést okoz.



Ez a tápegység csak IT-termékekkel használható.  
Kérjük, ne használja más célra.

## A mellékelte váltóáramú tápegység műszaki adatai

Gyártási szám	SGPAC5V6
Bemenet	100 - 240 V~ 0,2 A 50/60 Hz
Kimenet	5 V= 1,5 A
Üzemhőmérséklet	5 °C – 35 °C (hőmérséklet-gradiens kevesebb mint 10 °C/óra)



## Pomembne informacije o izdelku



### Zakonske informacije

Podjetje Sony izjavlja, da je ta izdelek, ne glede na to, ali ima priložen brezžični komplet, ki vključuje brezžično tipkovnico in/ali brezžično miško in/ali brezžični sprejemnik, skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi zadevnimi določili evropske Direktive 1999/5/ES.

Če želite dobiti kopijo Izjave o skladnosti (DoC) za Direktivo T&TTE, obiščite naslednji naslov URL:

<http://www.compliance.sony.de/>

Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe, povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

Ta izdelek je bil preizkušen in je preverjeno skladen z omejitvami Direktive EMC, kadar uporabljate povezovalne kable, ki niso daljši od 3 metrov.

## Zakonske informacije o brezžičnih omrežjih LAN

Ovisno od modela je dovoljeno vmesnik za brezžično omrežje LAN, ki je vgrajen v tablične računalnike, dovoljeno uporabljati samo v naslednjih državah: Avstrija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Turčija in Velika Britanija.

### Pogoji za uporabo

Kadar uporabljate standard za brezžična omrežja LAN IEEE 802.11b/g/n, lahko za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem uporabite kanale od 1 do 13 (od 2,4 do 2,4835 GHz), vendar pa v Franciji, Italiji in na Norveškem veljajo naslednje omejitve:

- Francija: Kadar uporabljate izdelek v zaprtih prostorih, lahko vse kanale uporabljate brez omejitev. Na prostem so dovoljeni samo kanali od 1 do 6. To pomeni, da lahko v načinu enakovrednih udeležencev funkcijo WLAN uporabljate na prostem, samo če udeleženec nastavi komunikacijo na odobrenem kanalu (tj. od 1 do 6). V infrastrukturnem načinu pred vzpostavitvijo povezave poskrbite, da je dostopna točka nastavljena na kanal od 1 do 6.

- Italija: Uporabo omrežja RLAN urejata:
  - za zasebno uporabo Zakonodajna uredba z dne 1. 8. 2003, št. 259 (»Pravilnik za elektronske komunikacije«). Zlasti v 104. členu je navedeno, kdaj je treba pridobiti splošno dovoljenje, v 105. členu pa je navedeno, kdaj je dovoljena prosta uporaba.
  - za zagotavljanje javnega dostopa do omrežja RLAN za telekomunikacijska omrežja in storitve pa Ministrska uredba z dne 28. 5. 2003, dopolnjena različica, in 25. člen (splošno dovoljenje za elektronska komunikacijska omrežja in storitve) Pravilnika o elektronskih komunikacijah.
- Norveška: Uporaba te radijske opreme ni dovoljena na zemljepisnem območju s polmerom 20 km okoli središča kraja Ny-Alesund, Svalbard.

Kadar uporabljate funkcijo za brezžična omrežja LAN IEEE 802.11a/n, lahko samo za uporabo v zaprtih prostorih uporabite frekvenčno območje od 5,15 do 5,35 GHz in od 5,47 do 5,725 GHz, v Italiji pa veljajo še naslednje omejitve:

- Italija: Uporabo omrežja RLAN urejata:
  - za zasebno uporabo Zakonodajna uredba z dne 1. 8. 2003, št. 259 (»Pravilnik za elektronske komunikacije«). Zlasti v 104. členu je navedeno, kdaj je treba pridobiti splošno dovoljenje, v 105. členu pa je navedeno, kdaj je dovoljena prosta uporaba.

- za zagotavljanje javnega dostopa do omrežja RLAN za telekomunikacijska omrežja in storitve pa Ministrska uredba z dne 28. 5. 2003, dopolnjena različica, in 25. člen (splošno dovoljenje za elektronska komunikacijska omrežja in storitve) Pravilnika o elektronskih komunikacijah.
- za zasebno uporabo Ministrska uredba z dne 12. 7. 2007.

## Zakonske informacije za vmesnik Bluetooth®

Ovisno od modela je dovoljeno vmesnik Bluetooth, ki je vgrajen v ta izdelek, dovoljeno uporabljati samo v naslednjih državah: Avstrija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Turčija in Velika Britanija.

### Pogoji za uporabo

- Francija: Funkcijo Bluetooth v tem izdelku je dovoljeno uporabljati izključno v zgradbah. Vsaka uporaba funkcije Bluetooth v tem izdelku zunaj zgradb je na ozemlju Francije prepovedana. Pred vsako uporabo zunaj zgradb se prepričajte, da je funkcija Bluetooth v tem izdelku onemogočena. (Uredba ART 2002-1009, ki jo dopolnjuje Uredba ART 03-908, ki se nanaša na omejitve uporabe radijskih frekvenc).
- Norveška: Uporaba te radijske opreme ni dovoljena na zemljepisnem območju s polmerom 20 km okoli središča kraja Ny-Alesund, Svalbard.

## **Odstranitev stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)**

Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom ne ravna enako kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.



## **Odstranitev odpadnih baterij (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)**

Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z baterijo ne ravna enako kot z gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svinca.


S tem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.

V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje.

Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte izrabljeni izdelek na zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme.

Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo predajte na zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij.

O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko povprašate na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.




Pri potovanju v in znotraj ZDA ne pozabite, da je Ministrstvo za promet ZDA (U.S. Department of Transportation – DOT) pred kratkim objavilo nove predpise, ki se nanašajo na potnike, ki potujejo z litijevimi kovinskimi baterijami in litij-ionskimi baterijami.

Za podrobne informacije obiščite

[http://safetravel.dot.gov/whats\\_new\\_batteries.html](http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html).

## Varnostne informacije

### Tablični računalnik

- Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za kakršne koli motnje, ki se lahko zgodijo ali povzročijo pri uporabi te naprave.
- Odpiranje ali razstavljanje glavne enote ali katere koli dodatne opreme zaradi katerega koli razloga lahko povzroči škodo, ki je garancija ne pokriva.
- Da se izognete električnemu udaru, ne odpirajte ohišja. Servisiranje prepustite samo usposobljenemu osebju.
- Da preprečite tveganje požara ali električnega udara, tabličnega računalnika ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- Tabličnega računalnika ne uporabljajte ali shranjujte na mestu, ki je izpostavljeno virom toplote, na primer radiatorjem ali zračnim kanalom; neposredni sončni svetlobi; čezmernemu prahu; vlagi ali dežju; mehanskim tresljajem ali udarcem; močnim magnetom ali zvočnikom, ki niso magnetno oklopljeni; zelo visokim in nizkim temperaturam ter visoki vlažnosti.
- Izklop tabličnega računalnika z gumbom  (vklop/izklop) naprave ne loči od omrežne napetosti. Če jo želite popolnoma ločiti, odklopite izmenični napajalnik ali napajalni kabel iz električnega omrežja. Vtičnica mora biti nameščena blizu opreme in zlahka dosegljiva.
- Če to opremo postavite blizu opreme, ki oddaja elektromagnetno sevanje, lahko pride do popačenja zvoka in slike.

- Nohtov ne vtikajte v režo za priključitev dodatne opreme ali v režo na zadnji strani tabličnega računalnika. S tem lahko poškodujete svoje nohte.
- Ta naprava je zasnovana tudi za elektrodistribucijske sisteme za IT z medfazno napetostjo 230 V za stranke na Norveškem.
- Upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe, da zagotovite primerno kroženje zraka in zanesljivo delovanje:
  - Tabličnega računalnika in/ali izmeničnega napajalnika ne uporabljajte, če je prekrit ali ovit z blagom. Poskrbite, da izmenični napajalnik deluje v čistem okolju.
  - Preden položite tablični računalnik v torbo, poskrbite, da je izključen.
- Tabličnega računalnika ne uporabljajte neposredno v naročju. Temperatura spodnjega dela enote se bo med običajno uporabo povečala, kar lahko sčasoma povzroči neudobje in opekline.
- Te naprave ne uporabljajte med hojo. Poslušanje glasbe s slušalkami ali gledanje LCD-prikazovalnika med hojo lahko povzroči nesrečo in telesne poškodbe.



Opozorilo: Ta naprava mora biti ozemljena. (Razen izdelkov z 2-polnim vtičem.)



Da preprečite možne poškodbe sluha, ne poslušajte zvoka z visoko glasnostjo dalj časa.

## Brezžične funkcije

- Če prihaja med uporabo tabličnega računalnika do radijskih motenj na drugih napravah, ne uporabljajte brezžične funkcije. Uporaba brezžične funkcije lahko povzroči napačno delovanje naprav, kar lahko povzroči nesrečo.
- V nekaterih situacijah ali okoljih je lahko uporaba brezžične funkcije omejena s strani lastnika zgradbe ali odgovornih predstavnikov organizacije, na primer na letalih, v bolnišnicah ali v drugih okoljih, kjer se šteje ali je potrjeno, da je lahko tveganje motnje na drugih napravah ali storitvah škodljivo. Če niste prepričani o pravilih za uporabo brezžičnih funkcij v določeni organizaciji ali okolju, svetujemo, da pred vklopom najprej vprašate za dovoljenje. S svojim zdravnikom ali proizvajalcem osebnih medicinskih naprav (srčni spodbujevalniki, slušni aparati itd.) se posvetujte o morebitnih omejitvah pri uporabi brezžične funkcije.
- Če uporabljate brezžično funkcijo blizu srčnega spodbujevalnika, poskrbite, da je naprava od spodbujevalnika oddaljena najmanj 22 cm.
- Zaradi lastnosti prenosa in sprejema brezžičnih komunikacij se lahko podatki občasno izgubijo ali zakasnjijo. To se lahko zgodi zaradi sprememb moči radijskega signala, ki se dogajajo zaradi spremembe v lastnostih radijske prenosne poti. Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi zakasnitev ali napak v preko brezžične funkcije poslanih ali prejetih podatkih ali zaradi neuspeha brezžične funkcije pri pošiljanju ali oddajanju takšnih podatkov.

- Če oprema vseeno povzroči škodljive motnje na radijskem/TV-sprejemu, kar lahko ugotovite tako, da opremo izklopite in vklopite, uporabniku svetujemo, da poskusi odpraviti motnje na enega ali več od naslednjih načinov: s preusmeritvijo ali prestavljanjem sprejemne antene, povečanjem razdalje med oddajnikom in sprejemnikom ter s posvetom s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV-serviserjem.  
Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za kakršne koli radijske/TV-motnje ali druge neželene učinke.
- Če morate nujno onemogočiti brezžično funkcijo, omogočite način Airplane mode.  
Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [More...] - [Airplane mode].  
Izbrano je potrditveno polje Airplane mode.  
V izrednih razmerah svoj tablični računalnik izklopite.

## Varnost brezžičnih omrežij LAN

Nastavitve varnostnih nastavitvev za brezžična omrežja LAN je izredno pomembna. Podjetje Sony ne prevzema nikakršne odgovornosti za varnostne težave, ki bi lahko nastale zaradi uporabe brezžičnega omrežja LAN.

## Baterija

Baterije ne polnite na noben način, ki ni opisan v priročniku Help guide ali ki ga ni pisno določilo podjetje Sony.

## Izmenični napajalnik

- Močno priporočamo, da za svoj izdelek uporabite pristen izmenični napajalnik Sony, ki ga je za vaš izdelek dobavilo podjetje Sony.
- Izmenični napajalnik naj ne pride v stik s kožo. Izmenični napajalnik odmaknite od telesa, če se segreje in postane neudoben.



Ta izmenični napajalnik je namenjen samo za uporabo za izdelki IT. Ne uporabljajte ga v druge namene.

## Tehnični podatki priloženega izmeničnega napajalnika

Številka modela	SGPAC5V6
Vhod	100–240 V~, 0,2 A 50/60 Hz
Izhod	5 V=, 1,5 A
Delovna temperatura	5–35 °C (Hitrost spreminjanja temperature mora biti manjša od 10 °C/h.)









