



LCS-AMA

A táska használata

Megjegyzések

Megjegyzések a digitális tükörreflexes (D-SLR) fényképezőgép tárolásához

- A zoom objektív védelme érdekében, hosszabb tárolás előtt állítsa a fókuszávolságot kb. 35 mm értékre.
- Az árnyékolót ellentétes irányban az objektívre szerelve tárolhatja, ha nem kívánja használni.

Megjegyzések a táska használatához

- A táska tisztításához használjon száraz, puha textíliát. Ne használjon maró hatású vegyszereket (alkoholt, benzint, hígítót stb.) vagy durva sörtéjű kefét, mert ezek károsíthatják a táska anyagát, illetve elszíneződést okozhatnak.
- Ha a táska vizes lesz, törölje le felületéről a vizet, majd eredeti formáját visszaállítva szárítsa meg egy árnyékos helyen. Ellenkező esetben a táska maradandó alakváltozást szenvedhet.
- Ne hagyja a táskát közvetlen napfénynek kitett helyen, zárt gépkocsiban vagy fűtőtest közelében. Ellenkező esetben a táska anyaga károsodhat, elszíneződhet, illetve a benne lévő fényképezőgép is megsérülhet.