

- Az USB-töltéssel kompatibilis eszközök, pl. mobiltelefonok, „WALKMAN” stb. tölthetők a készülék **USB** aljzatán keresztül.

Vezeték nélküli zenehallgatás a Bluetooth vezeték nélküli technológiával

Vezeték nélkül hallgathat zenét *Bluetooth* kompatibilis eszközök (például mobiltelefon, digitális zenelejátszó, *Bluetooth* adóhoz csatlakoztatott digitális zenelejátszó vagy számítógép)* rendszerhez csatlakoztatásával. A rendszer sztereó audiojeleket fogad a forráseszköztől.




Bluetooth-eszköz.

* A rendszerhez csatlakoztatni kívánt *Bluetooth*-eszközöknek támogatni kell az A2DP profilt (Advanced Audio Distribution Profile).

Energiaellátás


Megjegyzés az energiagazdálkodási rendszerről
Miután a lejátszás befejeződött, és 20 percig nem végez műveletet, a rendszer önműködően kikapcsol.

Csatlakoztassa a mellékelt hálózati tápegységet a készülék hátoldalán lévő **DC IN 13V** aljzathoz és csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezetékét a hálózati aljzathoz.



Megjegyzések a hálózati tápegységről és a hálózati csatlakozóvezetékéről

- A hálózati csatlakozóvezeték csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor először kapcsolja ki a készüléket, különben az meghibásodhat.
- Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet használja. A készülék károsodásának megelőzése érdekében ne használjon egyéb hálózati tápegységet.



- A hálózati csatlakozóvezetékét egy közelben lévő hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Probléma esetén azonnal húzza ki a hálózati aljzataból.
- Ne helyezze el a hálózati tápegységet könyvespolcon vagy hasonló helyen, például szekrényben.
- A tűz vagy elektromos áramütés elkerülése érdekében ne használja a hálózati tápegységet folyadék közelében és ne tegye ki pára hatásának. Ezen kívül ne helyezzen folyadékkal teli edényeket, például vázákat stb. a hálózati tápegységre.
- A mellékelt hálózati tápegység és a hálózati csatlakozóvezeték kizárólag ezzel a rendszerrel használható. Ne használja azokat egyéb eszközözzel.
- Rendszervédelmi módban minden jelzés villog és a rendszer gombjai nem működnek. Ebből a módból történő kilépéshez húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét a hálózati aljzataból, majd csatlakoztassa újra. Ellenőrizze, hogy minden jelzés ki legyen kapcsolva és kapcsolja be a rendszert. Ha a rendszer problémát érzékel (a jelzések villognak, nem hallható hang az eszközből stb.), meghibásodás történhetett. Ilyen esetben azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét és forduljon a szervizhez.


A rendszer be- vagy kikapcsolása

Nyomja meg a I/⏻ gombot.

Az eszköz töltése

Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy hálózati aljzathoz és csatlakoztassa az eszközt a rendszerhez az eszközhöz mellékelt USB-vezetékkel.

A töltés önműködően megkezdődik, függetlenül attól, hogy a rendszer be- vagy ki van kapcsolva. A töltési állapot megjelenik az eszközön. A részleteket lásd az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban.



A Bluetooth kapcsolat használata

A *Bluetooth* kapcsolat segítségével vezeték nélkül továbbíthatja a zeneszámokat erre a készülékre a *Bluetooth*-eszköztől.

Megjegyzés

- A csatlakoztatni kívánt eszköz használatának részleteit lásd az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban.

A párosításról

A *Bluetooth*-eszközöket előzetesen „párosítani” kell egymással.

Ha a *Bluetooth*-eszközök párosítása egyszer megtörtént, a későbbiekben nem szükséges újra párosítani, kivéve a következő esetekben:

- A párosítási információ törlése esetén javítás stb. után.
- A rendszert 10 vagy több eszközzel párosították.
- A rendszer 9 *Bluetooth* sztereó audioeszközzel párosítható. Ha a 9. eszköz után egy új eszközzel párosítja, a 9 párosított eszköz közül a legrégebben csatlakoztatott eszközt lecseréli a készülék az újra.
- A rendszer alaphelyzetbe áll.
- Minden párosítási információ törlődik.

Párosítás egy forráseszközzel

Ellenőrizze az alábbiakat a rendszer működtetése előtt.

- A rendszer legyen csatlakoztatva az áramforráshoz.
- Az eszközhöz mellékelt kezelési útmutató legyen kéznél.

- Nyomja meg a I/⏻ gombot a rendszer bekapcsolásához. A **POWER** (zöld) jelző világít.
- Tartsa nyomva a **BLUETOOTH–PAIRING** gombot legalább 2 másodpercig. Amikor a 🔗 (BLUETOOTH) (kék) jelző gyorsan villogni kezd, engedje el a gombot. A rendszer párosítási módba lép.
 - Megjegyzés**

- Végezze el a párosítási eljárást a *Bluetooth*-eszközön a rendszer érzékeléséhez. Az érzékelt eszközök listája megjelenik a *Bluetooth* sztereó audioeszköz kijelzőjén.

Ez a rendszer „SRS-BTV25” néven jelenik meg. Ha az „SRS-BTV25” nem jelenik meg, ismételje meg az eljárást a 2. lépéstől.

Hasznos tanács

- Ha a párosítási információ nem kerül tárolásra, a rendszer önműködően párosítás módba lép a **BLUETOOTH–PAIRING** gomb megnyomásakor. Nem szükséges a **BLUETOOTH–PAIRING** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig nyomva tartani.

Megjegyzések

- Párosításkor helyezze mindkét *Bluetooth*-eszközt egymáshoz 1 méternél közelebb.
- Egyes eszközök nem tudják megjeleníteni az érzékelt eszközök listáját.

- Válassza ki a *Bluetooth*-eszköz kijelzőjén a „SRS-BTV25” opciót.

- Ha a *Bluetooth*-eszköz a képernyőjén a jelszó* megadását kéri, adja meg a „0000” jelszót.

* A jelszó elnevezése lehet „Passkey”, „PIN code” „PIN number” vagy „Password” is.

- Indítsa el a *Bluetooth* csatlakozást a *Bluetooth*-eszköztől.

A rendszer tárolja az eszközt utoljára csatlakoztatott eszközként. Elképzelhető, hogy egyes *Bluetooth*-eszközök önműködően csatlakoznak a rendszerhez, ha a párosítást végrehajtották.

Hasznos tanács

- Egyéb *Bluetooth*-eszközök tárolásához ismételje meg a 2–5. lépéseket mindegyik eszközzel.

Megjegyzés

- A rendszer jelszava nem módosítható, „0000”. A rendszer nem párosítható olyan *Bluetooth*-eszközzel, amelynek jelszava nem „0000”.

A rendszer hallgatása

A rendszer támogatja az SCMS-T tartalom védelmet. Hallgathat zenét stb. olyan eszközökről, melyek támogatják az SCMS-T tartalom védelmet, például mobiltelefon vagy hordozható tv-készülék.

A rendszer működtetése előtt ellenőrizze a következőket.

- A *Bluetooth*-eszköz *Bluetooth* funkciója legyen bekapcsolva.
- A rendszer és a *Bluetooth*-eszköz párosítása legyen végrehajtv.

- Nyomja meg a I/⏻ gombot a rendszer bekapcsolásához. A **POWER** (zöld) jelző világít.
- Nyomja meg a **BLUETOOTH–PAIRING** gombot.
 - Megjegyzés**

- Indítsa el a *Bluetooth* csatlakozást a *Bluetooth*-eszköztől.
- Indítsa el a lejátszást a *Bluetooth*-eszközön.

- Állítsa be a hangerőt. Állítsa be a *Bluetooth*-eszköz hangerejét közepes szintre és nyomja a **VOL** *–/+* gombokkal állítsa be a rendszer hangerejét.

Hasznos tanácsok

- A rendszer hangerejét a *Bluetooth*-eszköztől is beállíthatja, ha az támogatja az AVRCP (Audio/ Visual Remote Control Profile) profil VOLUME UP/DOWN funkcióját. A részleteket lásd az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban.
- Az eszköztől függően elképzelhető, hogy a rendszer hangereje nem szabályozható.

Megjegyzés

- A **POWER** (zöld) jelző három villog, amikor a hangerő beállítása eléri legkisebb vagy legnagyobb értéket.

Megjegyzések

- A következő esetekben meg kell ismételni a *Bluetooth* csatlakoztatást.
 - A rendszer nem kapcsolható be.
 - A *Bluetooth*-eszköz nem kapcsolható be vagy a *Bluetooth* funkció ki van kapcsolva.
 - A *Bluetooth* csatlakozás nem jön létre.

- Amikor egy *Bluetooth*-eszköz hangjának továbbítása folyamatban van a *Bluetooth* kapcsolaton keresztül (amikor a **POWER** (zöld) jelző és a 🔗 (BLUETOOTH) (kék) jelző (világít), az **AUDIO IN** aljzathoz csatlakoztatott eszköz hangja nem hallható. Nyomja meg az **AUDIO IN** gombot az **AUDIO IN** aljzathoz csatlakoztatott eszköz hangjának hallgatásához.
- Ha egymél több a rendszerhez párosított eszközön van folyamatban a lejátszás, csak egy eszköz hangja hallható.

A hallgatás befejezése

Szakítsa meg a *Bluetooth* kapcsolatot az alábbi műveletek egyikével.

- Szakítsa meg a kapcsolatot *Bluetooth*-eszköztől. A részleteket lásd az eszköz kezelési útmutatójában.
- Kapcsolja ki a *Bluetooth*-eszközt.
- Kapcsolja ki a rendszert.

A Bluetooth funkció jelzései

Állapot	🔗 (BLUETOOTH) (kék) jelző
Egy eszköz párosítása	Gyorsan villog
Egy eszköz keresése	Villog
Kapcsolódás egy eszközhöz	Világít
A <i>Bluetooth</i> készenlét funkció bekapcsolva	Lassan villog*
A <i>Bluetooth</i> készenlét funkció kikapcsolva	Nincs jelzés
Audiojelek fogadása az AUDIO IN aljzataból.	Nincs jelzés

* A jelző akkor is kikapcsol, amikor a *Bluetooth* készenlét funkció be van kapcsolva, ha nincs párosítási információ.

A Bluetooth készenlét funkció használata

A *Bluetooth* készenlét funkció használatával átmeneti időre kikapcsolhatja a rendszert és várakozhat a *Bluetooth* csatlakozásra.

- Tartsa nyomva a **BLUETOOTH–PAIRING** gombot és nyomja a I/⏻ gombot legalább 2 másodpercig, amikor a rendszer be van kapcsolva.

A rendszer kikapcsol és a 🔗 (BLUETOOTH) (kék) jelző villog. Ha elindítja a *Bluetooth* kapcsolódást, a rendszer önműködően bekapcsol és megkezdí a kommunikációt.

Hasznos tanács

- A *Bluetooth* csatlakozásra várakozáskor csökkentheti a teljesítményfelvételt a *Bluetooth* készenlét funkció alkalmazásával, ahelyett, hogy bekapcsolva hagyná a rendszert.

Megjegyzés

- A *Bluetooth* készenlét funkció kikapcsolásához hajtsa végre ismét az 1. lépést. (A 🔗 (BLUETOOTH) (kék) jelző és a rendszer kikapcsol.)

A vezetékes kapcsolat használata

Hallgathatja az **AUDIO IN** aljzathoz csatlakoztatott eszköz hangját.

Megjegyzés

- A csatlakoztatott eszköz működtetésének módját lásd az eszköz kezelési útmutatójában.

A rendszer csatlakoztatása



- Csatlakoztassa az eszközt a rendszerhez.

Egy sztereó RCA típusú fejhallgató csatlakoztatása a fejhallgató aljzathoz
Használja a külön megvásárolható RK-G136 csatlakozóvezetékét és a PC-234S csatlakozó adaptert, vagy a külön megvásárolható RK-G136 és RK-G138 csatlakozóvezetéseket.*

* Elképzelhető, hogy a fenti külön megvásárolható tartozékok egyes országokban nem elérhetők.

A rendszer hallgatása

- Nyomja meg a I/⏻ gombot a rendszer bekapcsolásához. A **POWER** (zöld) jelző világít.
- Nyomja meg az **AUDIO IN** gombot.

Megjegyzés

- Ha az **AUDIO IN** (sárga) jelző be van kapcsolva, ez a lépés nem szükséges.

- Indítsa el a lejátszást a forrás eszközön.

- Állítsa be a hangerőt.

Állítsa be a forrás eszköz hangerejét közepesre, majd a **VOL** *–/+* gombokkal állítsa be a rendszer hangerejét.

Megjegyzés

- A **POWER** (zöld) jelző három villog, amikor a hangerő eléri a legkisebb vagy legnagyobb értéket.

- A használat után nyomja meg a I/⏻ gombot a rendszer kikapcsolásához. A **POWER** (zöld) jelző kikapcsol.

Megjegyzések

- Ha a hangszugárzó beépített rádiót tartalmazó eszközhöz van csatlakoztatva, elképzelhető, hogy a rádióállomások nem foghatók vagy a vételi érzékenység jelentősen lecsökken.
- Ha a forrás eszköz rendelkezik mélyhang kiemelés vagy hangszínszabályzó funkcióval, kapcsolja ki azokat. Ha ezek a funkciók be vannak kapcsolva, a hang torzulhat.
- A *Bluetooth* csatlakozás kiválasztásához nyomja meg a **BLUETOOTH–PAIRING** gombot.

A rendszer alaphelyzetbe állítása

Visszaállíthatja a rendszert az alapértelmezett értékekre és törölhet minden párosítási információt.

- Tartsa nyomva a **BOOST** gombot és a **BLUETOOTH–PAIRING** gombot legalább 5 másodpercig, amikor a rendszer be van kapcsolva. A **POWER** (zöld) jelző 2 másodpercig villog.

Mi az a Bluetooth vezeték nélküli technológia?

A *Bluetooth* egy kishatótávolságú vezeték nélküli technológia, mely vezeték nélküli adatátvitelt tesz lehetővé digitális eszközök, pl. számítógép és digitális fényképezőgép között. A *Bluetooth* vezeték nélküli technológia működési tartománya kb. 10 méter. Általában két eszköz összekapcsolására használják, de vannak olyan készülékek, melyek egyszerre több eszköz csatlakoztatását is lehetővé teszik.

Vezetékes összeköttetésre nincs szükség, ráadásul az eszközöknek nem szükséges egymással szemben lenniük, mint pl. az infravörös kapcsolatnál. Így a *Bluetooth*-eszközt elhelyezheti a táskájában vagy a zsebében is. A *Bluetooth* szabvány egyben nemzetközi szabvány is, melyet világszerte vállalatok ezrei támogatnak és alkalmaznak.

Adatátviteli rendszer és a Bluetooth adatátvitel kompatibilis profiljai

A profil az egyes *Bluetooth*-eszközök funkcióinak szabványosítása. A rendszer a következő *Bluetooth* verziókat és profilekat támogatja:

Adatátviteli rendszer:

Bluetooth szabvány 2.1 verzió + EDR*

Kompatibilis *Bluetooth* profilek:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): audio tartalom magas minőségű küldése vagy fogadása.
- AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile): hangerőszabályozás.

* Növelt adatsűrűség

Legnagyobb adatátviteli távolság

A *Bluetooth*-eszközöket a rendszertől (légvonalban) mért 10 méteres távolságig használja.

A legnagyobb adatátviteli távolság az alábbi körülmények esetén lecsökkenhet.

- Ha e készülék és a *Bluetooth*-eszköz között akadály, pl. személy, fémtárgy vagy fal található.
- Egy vezeték nélküli LAN eszköz van használatban a rendszer közelében.
- Mikrohullámú sütő van használatban a rendszer közelében.
- Ha a rendszer közelében elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz működik.

Egyéb eszközök zavaró kölcsönhatása

Mivel a *Bluetooth*-eszközök és a vezeték nélküli LAN (IEEE802.11b/g) azonos frekvenciát alkalmaz, mikrohullámú kölcsönhatás következhet be, amely lecsökkent adatátviteli sebességet, zajt vagy sikertelen csatlakozást eredményezhet, ha a rendszert vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja. Ilyen esetben hajtsa végre a következőket.

- A készüléket legalább 10 méter távolságra használja a vezeték nélküli LAN eszköztől.
- Ha ezt a készüléket a vezeték nélküli LAN eszköztől mért 10 méteren belül használja, kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN eszközt.

Egyéb eszközökre gyakorolt zavarás

A *Bluetooth*-eszközök által kibocsátott mikrohullámok zavart okozhatnak egyes elektronikus orvosi berendezések működésében. Az alábbi környezetben kapcsolja ki ezt a készüléket és a többi *Bluetooth*-eszközt, mert balesetveszélyt jelenthetnek.

- Ha gyúlékony gázok vannak a közelben, pl. kórházban, vonaton, repülőgépen vagy üzemanyagöltő állomáson.
- Önműködő ajtók vagy tűzjelző közelében.

Megjegyzések

- A *Bluetooth* funkció használatához a csatlakoztatni kívánt *Bluetooth*-eszköznek támogatni kell a rendszerrel azonos profilt.

- Azt is vegye figyelembe, hogy annak ellenére, hogy azonos profilt támogatnak, az egyes eszközök funkciói eltérők lehetnek.
- A *Bluetooth* vezeték nélküli technológia sajátosságai miatt a rendszeren lejtátszott hang kis mértékben késhet a *Bluetooth*-eszközön lejátszott hanghoz képest telefonbeszélgetés vagy zenehallgatás esetén.
- A rendszer támogatja azokat a biztonsági funkciókat, melyek megfelelnek a Bluetooth szabványnak és a vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat biztonságát hivatottak szolgálni, de a beállítások függvényében előfordulhat, hogy a biztonság szintje nem elegendő. Legyen körültekintő a vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat használata során.
- Nem vállalunk felelősséget a Bluetooth adatátvitel közben előforduló információszivárgásért.
- A *Bluetooth* funkcióval ellátott eszköznek meg kell felelni minden, a Bluetooth SIG által előírt *Bluetooth* szabványnak, és a hitelesítési feltételeknek. Ha a csatlakoztatott eszköz meg is felel a fentebb említett Bluetooth szabványoknak, az eszköz jellemzőinek vagy műszaki adatainak függvényében előfordulhat, hogy bizonyos eszközök nem csatlakoztathatóak vagy nem működnek megfelelően.
- Zaj vagy hangkiesés következhet be a rendszerhez csatlakoztatott *Bluetooth*-eszköztől, az adatátvitel környezetétől és az alkalmazás környezetétől függően.