

Cserélhető objektív

Óvintézkedések a használat előtt



A-csatlakozós

E-csatlakozós

©2016 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>


4535696110

Az „Óvintézkedések a használat előtt” című rész olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyeket érdemes elolvasnia az objektív használata előtt, köztük az objektívekre általánosan érvényes óvintézkedésekkel. Az egyes objektívek használatára vonatkozó információk a különálló, „Kezelési útmutató” című lapon találhatóak. Az objektívek használatbavétele előtt mindkét dokumentumot olvassa el.

FIGYELMEZTETÉS

A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék vagy nedvesség hatásának. Ne nézzen közvetlenül a napba ezen az objektíven keresztül. Ellenkező esetben károsodhat a látása, vagy akár meg is vakulhat.

Tartsa távol az objektívet a kisgyermekektől.

Ellenkező esetben baleset történhet, illetve sérülés következhet be.

Az európai vásárlók számára



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (az Európai Unióra és egyéb, szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező országokra érvényes)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amelyet a hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében is. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi illetékes szervekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Tájékoztatás az EU-s jogszabályokat követő országok vásárlói számára

Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokió, 108-0075 Japán

EU termékmegfelelőség ügyében: Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium

A használattal kapcsolatos tudnivalók

- Ne tegye ki az objektívet napfénynek vagy erős fényforrásnak. A fényre való fókuszálás következtében előfordulhat, hogy a fényképezőgép váza vagy az objektív nem megfelelően fog működni, illetve tűz keletkezhet. Ha a körülmények miatt napon kell hagyni az objektívet, mindenképp helyezze fel az objektívsapkát.
- A felhelyezés során óvja az objektívet/teleobjektívet az erős mechanikai hatásoktól.
- Ha elt teszi a az objektívet/teleobjektívet, mindig helyezze fel az objektívsapkát.
- A penészedés elkerülése érdekében ne tartsa fokozottan párás helyen az objektívet.
- Ne érintse meg az objektív csatlakozási felületét. Ha por vagy más szennyeződés kerül rá, az zavarhatja vagy megakadályozhatja a jeleknek az objektív és a fényképezőgép közötti átvitelét, ami téves működést eredményezhet.

Páralecsapódás

Ha az objektívet közvetlenül átviszi egy hideg helyről egy meleg helyre, akkor páralecsapódás jelenhet meg rajta. Ennek elkerülése érdekében helyezze az objektívet nejlonzacskóba, vagy tárolja hasonló módon. Miután elérte a zacskón belül a levegő hőmérséklete a környezeti hőmérsékletet, vegye ki az objektívet a zacskóból.

Az objektív tisztítása

- Ne érjen hozzá az objektív felületéhez.
- Ha bepiszkolódik az objektív, törölje le a port légfúvóval, majd törölje le az objektívet egy tiszta, puha kendővel (tisztítókendő használata javasolt).
- Ne használjon szerves oldószert, például higítót vagy benzint az objektív vagy a fényképezőgép tisztításához.