


Funkciók



Zene automatikus átvitele a számítógépről

A zenei fájlok az egységre történő átvételéhez végezze el az ebben az útmutatóban ismertetett lépéseket 1–3-ig. Így azok akkor is lejátszhatók, ha nincs hálózati kapcsolat.



Kiváló minőségű hang lejátszása

Nagyfelbontású hang, mint például 192 kHz/24 bit és DSD lejátszható. Az MP3 és más tömörített hangforrások lejátszása térérzetet keltő nagy hangtartomány visszaadásával történik.



Könnyebb működtetés mobil eszközökkel

Az egység könnyebb vezérléséhez egy speciális alkalmazás érhető el. Töltse le a „HDD Audio Remote” alkalmazást az Ön által használt mobil eszközre.

SONY®

Az egység használatának módjáról a következő webhelyen található további tájékoztatás:

http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h_zz/




© 2013 Sony Corporation 4-472-847-11(2) (HU)

HDD AUDIO PLAYER
HAP-Z1ES

Gyors üzembe helyezési útmutató

1 Csatlakoztassa az egységet egy erősítőhöz




Az egység és a hangszugárzók csatlakoztatása után csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezetékét (tápkábel) egy fali csatlakozóhoz (konnektorhoz).

Tanács

XLR kábelrel (nem mellékelt tartozék) is csatlakoztathatja az egységet az erősítőhöz.


2 Csatlakoztassa az egységet és a számítógépet ugyanahhoz a hálózathoz



Kapcsolja be az egységet, majd kövesse a képernyőn megjelenő következő útmutatást. Az egység a hálózathoz vezetékes vagy vezeték nélküli LAN-kapcsolattal csatlakoztatható.


Nagy mennyiségű tartalom átvitele az egységre

Hálózati (LAN) kábel használatával gyorsabb az átvitel. Először csatlakoztassa a hálózati (LAN) kábel a jobb oldali ábra szerint, majd, kapcsolja be az egységet.



Útválasztó/modem

3 Vigyen át zenei fájlokat a számítógépről az egységre



1 Telepítse a HAP Music Transfer szoftvert a számítógépre.

A HAP Music Transfer szoftverrel viheti át a számítógépen található zenei fájlokat az egységre.

Keresse fel a következő webhelyet, és írja be a HAP-Z1ES típusszámot: <http://support.sony-europe.com/>



2 Indítsa el a HAP Music Transfer szoftvert, majd vigye át a kívánt zenei fájlokat az egységre.

Sok fájl átvitele az egységre, illetve sok fájl feldolgozása az egységen további időt igényelhet. Az adatfeldolgozás során a [refresh icon] jelzés látható.

Zenelejátszás



Jelenítse meg a főmenüt, majd játsszon le egy zenei fájlt.

A fájlok másolása és átvitele közben a [refresh icon] ikon látható. Elkezdheti az egységre átvitt és ott regisztrált fájlokban tárolt zene lejátszását.

Könnyed zenelejátszáshoz okostelefon vagy táblaeszköz használatával



Az egységről és annak leghatékonyabb használatáról a következő webhelyen található további tájékoztatás:

http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h_zz/