



Olvassa el a Walkman® medencében vagy tengerben való használatát előtt



Ha a Walkmant medencében vagy tengerben úszás közben használja, vegye figyelembe a következőket, és a Walkmant illesse megfelelően a fülébe:

- **Olyan méretű úszáshoz való fül dugaszt válasszon, amit jól illeszkedőnek érez.**
- **Illesse a Walkmant szorosan a fülébe.**


■ Megjegyzések a medencében vagy tengerben úszással kapcsolatban

- Ne használja a Walkmant zsúfolt helyen vagy ott, ahol veszélynek teszi ki magát, ha nem hallja a környezete hangjait.
- Ha a Walkmant nyilvános vagy magánusodában használja, tartsa be az adott létesítmény szabályait.
- Mivel a rádióhullámok vízben nem terjednek, víz alatt nem lehet Bluetooth kapcsolattal az okostelefonon tárolt zenét hallgatni, vagy az okostelefonra érkező hívásokat fogadni.
- A mellékelt távirányító nem használható. (csak az NW-WS625 esetében)

Előkészületek

1 Az úszáshoz való fül dugaszt kiválasztása

A Walkman gyárilag **normál típusú** fül dugasztokkal van felszerelve. A fül dugasztokat cserélje ki **úszáshoz való** fül dugasztokra.



2 Az úszáshoz való fül dugasztok közül a legjobban illeszkedő kiválasztása


- Az úszáshoz való fül dugasztok 4 különböző méretben (S/M/L/LL) vannak mellékelve a dobozban.
- Úszáshoz olyan méretű fül dugaszt válasszon, amelyik kicsit szorosan illeszkedik a normál típusúnál.

• Előfordulhat, hogy a fülében eltérő méretű fül dugasztokat kell használnia, mert a két fül nem egyforma.
Például: a bal oldalon közepes méretűt, a jobb oldalon nagy méretűt.

3 Az úszáshoz való fül dugasztok felhelyezése a Walkmanre

- A fül dugasztokat úgy tegye fel a fülhallgatóra, hogy a fül dugasztok belső részének csúcsa (1) illeszkedjen a fülhallgató (2) jelzésű kiálló részére.

- Ügyeljen rá, hogy a fül dugasztok egyenesen és ne ferdén legyenek felhelyezve, nehogy leváljanak, és a fülében maradjanak.



4 A Walkman szoros beillesztése a fülébe

Az alábbiak szerint illesse a Walkmant szorosan a fülébe:

- 1 Úgy állítsa be a Walkman helyzetét, hogy a fül dugasztok tökéletesen illeszkedjenek a jobb és a bal fülébe.
- 2 A legjobb helyzet megtalálásához forgassa a Walkman fülhallgató részét az óramutató járásával megegyező, illetve azzal ellentétes irányban.




- A Walkmant akkor illesse a fülébe, amikor még szárazok a fül dugasztok és a füle.
- Ügyeljen arra, hogy a Walkmant szorosan illesse a fülébe, nehogy víz jusson a fülébe a fülhallgató és a füle közötti résen át.

Az illeszkedés javítása


A Walkman rögzítése a mellékelt állítható pánt segítségével

A mellékelt állítható pánt segítségével szorosan a fülébe illesztheti a Walkmant.



☞ Tanács

A Walkman csúcsos részének az úszószemüvege pántjával történő rögzítésével megakadályozhatja, hogy a Walkman leváljon a víznyomás miatt.



Ha a hang tompává válik

A fülébe vagy a fülhallgatóba jutott víz miatt tompává válhat a hang.


1 A víz eltávolítása a füléből

Távolítsa el a vizet a füléből.



2 Ha a víz bejut a fülhallgató belsejébe

Vegye le a fül dugasztokat a fülhallgatóról, és 5-10-szer kocogtassa finoman a fülhallgatót egy száraz kendőhöz.




A Walkman levétele

A füléről való levételhez óvatosan mozgassa a Walkmant felfelé és lefelé.

Megjegyzés

Szorosan a fülbe illeszkedő fül dugasztok mellett a Walkman hirtelen eltávolítása fül- vagy dobhártyasérülést okozhat, illetve a fül dugasztok a fülben maradhatnak.



Karbantartás

Minden használat után a következőképpen tisztítsa meg a fül dugasztokat és a Walkmant.

- Ha nem mossa le a Walkmanról a sót és a homokot, a fém érintkezők megrögződhetnek, vagy idegen anyagok halmozódhatnak fel. Ez azt eredményezheti, hogy a Walkman nem tölt megfelelően, vagy nem ismeri fel a számítógépet.
- Ha napolaj vagy naptej kerül a Walkmanbe, mossa le langyos vízzel. Ellenkező esetben elszíneződés vagy károsodások, például repedések keletkezhetnek.
- Idegen anyagok, például fűlzsír stb. lerakódása a fülhallgató részeiben a hangminőség vagy a hangerő csökkenését okozhatja.


① Tengerben történt használat után mossa le a Walkmanról a sót és a homokot tiszta vízzel, például csapvízzel.

② A tiszta vízbe merített készüléket rázza meg finoman körülbelül 20-szor, majd áztassa még körülbelül 30 percen át.




③ A fül dugaszokat távolítsa el a Walkmanról, majd mossa meg őket kézzel enyhe mosószeres oldatban.

A fül dugaszokat megmosásuk után alaposan szárítsa meg.




④ Öblítse le a Walkman érintkezőit és perforált lapját gyengén folyó csapvízzel.

Ha az érintkezők és a perforált lap nem tiszták, nedvesítsen meg egy puha kefét, például fogkefét vízzel, és tisztítsa meg őket.



⑤ Törölje le a nedvességet a Walkman érintkezőiről és felületéről egy puha, száraz kendővel.

⑥ Kocogtassa finoman a fülhallgatót egy száraz kendőhöz. Az odakocintást körülbelül 20-szor ismételje.



⑦ Koppints a Walkman gombjai körüli részeket finoman egy száraz kendőhöz. Ezt körülbelül 30-szor ismételje.

⑧ Tegyen egy száraz kendőt a fülhallgató alá, és hagyja szobahőmérsékleten 2-3 órán át.

Megjegyzések

- Ne fejtse ki nagy erőt a perforált lapra. Ellenkező esetben károsodhat a perforált lap.
- Ne dörzsöljön idegen anyagot a perforált lapba. Ezzel bejuttathatja az anyagot a fülhallgatóba.

Megjegyzések a használattal kapcsolatban

■ A vízállósági teljesítményre vonatkozó előírások a következő folyadékokra érvényesek

Megfelelők: édesvíz, csapvíz, izzadság, úszómedence vize, sós víz

Nem megfelelők: a fentiekől eltérő folyadékok (például szappanos víz, mosószeres víz, fürdéshez használt anyagokat tartalmazó víz, sampon, meleg forrásvíz stb.)

A Walkman vízállósági teljesítményét az alábbi körülmények között végeztett méréseink alapján állapítottuk meg. Vegye figyelembe, hogy a fogyasztó általi nem megfelelő használatból fakadó vízbe merülés miatti meghibásodásra a korlátozott garancia nem érvényes.

■ Megjegyzések az akkumulátor töltésével kapcsolatban

A Walkmanhez mellékelte USB-bölcső nem vízálló.


Az akkumulátor töltése előtt ellenőrizze, hogy nem nedves-e a Walkman. Ha a Walkman nedvesség van, akkor a töltés megkezdése előtt alaposan törölje le, és hagyja szobahőmérsékleten megszáradni, hogy ne maradjon rajta semmi nedvesség. Soha ne használja az USB-bölcsőt (mellékelve) nedves kézzel, vagy ha a Walkman nedves.

■ Megjegyzések a Walkman használatával kapcsolatban

- A fül dugaszok a hallójáratban tömítésként szolgálnak. Ezért fül- vagy dobhártyásérülés kockázata áll fenn, ha erős nyomást gyakorolnak a fül dugaszokra, vagy ha hirtelen kirántják őket a fülből. Tekintettel erre a kockázatra kerülje a túl intenzív testmozgást, ne ugorjon fejest a medencébe stb. a Walkman viselése közben.
- Ne öntsön forró vizet közvetlenül a Walkmanre, és ne fújjon forró levegőt hajszáritóból vagy hasonlóból közvetlenül a Walkmanre. Ne használja a Walkman magas hőmérsékletű helyen, pl. szaunában vagy kályha közelében.
- Ne használja vagy hagyja a Walkmant olyan helyeken, amelyekre az alábbiak jellemzők:
 - magas, 45 °C feletti hőmérsékletű helyen, például tűző napon, autóban, meleg vízben vagy egyéb magas hőmérsékletű és páratartalmú helyen
 - hideg, -5 °C alatti hőmérsékletű helyen
- Ha a Walkmant feltétlenül közvetlen napsugárzásnak kitéve kell használnia, takarja le a Walkmant egy törülközővel vagy hasonlóval.
- Az úszáshoz való fül dugaszok használatakor a hangerő kisebb, mint a normál típusú fül dugaszok esetében. Növelje a hangerőt a kívánt szintre.
- Ha az úszáshoz való fül dugaszokat normál típusú fül dugaszokra cseréli, a hang erősebbé válik. A hangerőt úgy állítsa be, hogy ne károsítsa a dobhártyáját.
- Intenzív testmozgásra és hozzá hasonló hatásokra a Walkman leválhat és leeshet.
- A Walkman elsüllyed, ha vízbe esik.

■ Megjegyzések a környezeti zaj üzemmóddal kapcsolatban

- Ha az úszáshoz való fül dugaszok vannak csatlakoztatva, a környezeti zajok nem hallhatók olyan jól, mint a normál típusú fül dugaszok csatlakoztatása esetén.
- A környezeti zajok nem hallhatók jól, miután a Walkmant medencében vagy tengerben használták. Kocogtassa finoman a Walkman gombjai körüli részeket körülbelül 30-szor egy száraz kendőhöz. Ezután tegyen egy száraz kendőt a Walkman alá, és hagyja szobahőmérsékleten 2-3 órán át, hogy a következő használatig teljesen megszáradjon.



■ Víz- és porállóság

A Walkman vízállósági teljesítménye¹ az IEC 60529 szabvány szerint: „víz behatolásával szembeni védelem fokozatai (IP-kód) IPX5/8²”, a Walkman porállósági teljesítménye az IEC 60529 szabvány szerint: „szilárd anyagok behatolásával szembeni védelem fokozatai” IP6X³. Amikor a Walkmant úszómedencében használja, viselése közben ne lépje túl a 2 méteres mélységet. Olvassa el és értse meg teljes mértékben a víz- és porállósági teljesítményre vonatkozó információkat.

¹ A fülhallgató részei nem teljesen vízállóak.

² **IPX5 (víz sugárral szembeni védelem fokozatai)** A Walkman úszáshoz való fül dugaszokkal felszerelve az alábbi tesztfeltételek mellett akkor is működőképes marad, ha közvetlen víz sugárral van kitéve bármilyen irányból: Ha bármilyen irányból körülbelül 12,5 l/perc vizet juttatnak rá több mint 3 percen át, körülbelül 3 m távolságból, egy 6,3 mm belső átmérőjű szórófejből. Ez azonban nem érvényes a fülhallgató részeire.

IPX8 (folyamatos víz alá merítéssel szembeni védelem fokozatai) A Walkman úszáshoz való fül dugaszokkal felszerelve akkor is működőképes marad, ha 2 méteres mélységig 30 percet vízbe merítik.

³ **IP6X (por behatolásával szembeni védelem fokozatai)** A Walkman úszáshoz való fül dugaszokkal felszerelve akkor is ellenáll a por behatolásának, ha 8 órán át 75 µm vagy kisebb átmérőjű porszemcséket tartalmazó keverőgépben tesztelik.